Bedienungsanleitung	D
Operation guide	GB
Mode d'emploi	F
Istruzioni per l'uso	

Inhaltsverzeichnis

Hinweise zur allgemeinenZielort eingeben16Zwischenziel erreicht26Verkehrssicherheit6Postleitzahl des Zielorts eingeben16Stau Funktion27Tasten Übersicht7Straße des Zielorts eingeben17Staulänge eingeben27Diebstahlschutz8Hausnummer der ZielstraßeZielführung abbrechen27Eingabe der Codenummer Eingabe der Telefon-PIN8Hausnummer der ZielstraßeZielführung abbrechen28Eingabe der Telefon-PIN8Kreuzung der Zielstraße auswählen19Dynamische Zielführung28Mobilfront abnehmen Mobilfront einsetzen9Starten der Routenberechnung19Informationen während derMobilfront einsetzen9Routenoptionen19Zielführung30Allgemeine Bedienung Gerät einschalten/ausschalten10Zielspeicher20Fahrtdauer und gefahreneGerät einschalten/ausschalten10Zielspeicher Ziel anfahren20Kilometer abrufen36Lautstärke einstellen10Ziel im Zielspeicher löschen21Routeneinstellungen anzeigen/Klangeinstellungsmenü aktivieren10Zielspeicher Sortieren22Aktuelle Uhrzeit abrufen36Bässe einstellen10Zielspeicher Ziel umbenennen22Aktuelle Position abrufen31Höhen (Treble) einstellen11Zielspeicher Ziel speicher nund22Verkehrsmeldungen abrufen31Fader (Überblendregler)11Zielspeicher Ziel speichern undInformationen bei ni
Verkehrssicherheit6Postleitzahl des Zielorts eingeben16Stau Funktion27Tasten Übersicht7Straβe des Zielorts eingeben17Staulänge eingeben27Diebstahlschutz8Hausnummer des Zielstraße17Sperrung löschen27Eingabe der Codenummer8Hausnummer der Zielstraße18Erläuterungen zur Zielführung28Eingabe der Telefon-PIN8Kreuzung der Zielstraße auswählen19Dynamische Zielführung29Mobilfront abnehmen9Starten der Routenberechnung19Informationen während derMobilfront einsetzen9Routenoptionen19Zielführung30Allgemeine Bedienung10Zielspeicher20Fahrtdauer und gefahreneGerät einschalten/ausschalten10Zielspeicher Ziel anfahren20Kilometer abrufen36Lautstärke einstellen10Ziel im Zielspeicher ablegen21Routeneinstellungen anzeigen/Klangeinstellungsmenü aktivieren10Ziel aus Zielspeicher löschen21ändern36Bässe einstellen10Zielspeicher Sortieren22Aktuelle Uhrzeit abrufen36Bässe einstellen10Zielspeicher Ziel umbenennen22Aktuelle Position abrufen31Höhen (Treble) einstellen11Zielspeicher Voll22Verkehrsmeldungen abrufen31Balance einstellen11Qi-Ziele abrufen23Routenliste abrufen32Linear-Einstellung11"Qi-Ziele "Ziel sp
Diebstahlschutz8Zentrum des Zielortes eingeben17Sperrung löschen27Eingabe der Codenummer8Hausnummer der ZielstraßeZielführung abbrechen27Eingabe der Telefon-PIN8kreuzung der Zielstraße auswählen19Dynamische Zielführung29Mobilfront abnehmen9Starten der Routenberechnung19Informationen während derMobilfront einsetzen9Routenoptionen19Zielführung30Allgemeine Bedienung10Zielspeicher20Fahrtdauer und gefahreneGerät einschalten/ausschalten10Zielspeicher Ziel anfahren20Kilometer abrufen36Lautstärke einstellen10Ziel im Zielspeicher ablegen21Routeneinstellungen anzeigen/Klangeinstellungsmenü aktivieren10Ziel aus Zielspeicher löschen21ändern36Bässe einstellen10Zielspeicher sortieren22Aktuelle Uhrzeit abrufen36Höhen (Treble) einstellen10Zielspeicher Ziel umbenennen22Aktuelle Position abrufen31Fader (Überblendregler)11Zielspeicher voll22Verkehrsmeldungen abrufen31Balance einstellen11@-Ziele abrufen23Routenliste abrufen32Linear-Einstellung11"Q-Ziele "Ziel speichern undInformationen bei nicht aktiver
Diebstahlschutz8Zentrum des Zielortes eingeben Hausnummer der Zielstraße eingabe der Codenummer Eingabe der Telefon-PIN Mobilfront abnehmen Mobilfront einsetzen18Erläuterungen zur Zielführung Dynamische Zielführung27Mobilfront einsetzen9Starten der Routenberechnung Routenoptionen19Informationen während der Dynamische Zielführung29Allgemeine Bedienung Gerät einschalten/ausschalten10Zielspeicher Zielspeicher Ziel anfahren Uzielspeicher ablegen20Fahrtdauer und gefahrene Kilometer abrufen30Lautstärke einstellen Bässe einstellen10Ziel im Zielspeicher löschen Ziel aus Zielspeicher löschen Biese einstellen21Routeneinstellungen anzeigen/ Altuelle Uhrzeit abrufen30Bässe einstellen Höhen (Treble) einstellen Balance einstellen10Zielspeicher Ziel umbenennen Zielspeicher voll22Aktuelle Uhrzeit abrufen Aktuelle Position abrufen31Balance einstellen Linear-Einstellung11@-Ziele abrufen23Routenliste abrufen32Linear-Einstellung11"@-Ziele abrufen Ziel speichern und11Informationen bei nicht aktiver
Eingabe der Codenummer Eingabe der Telefon-PIN 8
Eingabe der Telefon-PIN 8 Kreuzung der Zielstraße auswählen 19 Dynamische Zielführung 29 Mobilfront abnehmen 9 Starten der Routenberechnung 19 Informationen während der Notenberien 19 Zielspeicher 20 Fahrtdauer und gefahrene Gerät einschalten/ausschalten 10 Zielspeicher Ziel anfahren 20 Kilometer abrufen 30 Lautstärke einstellen 10 Ziel im Zielspeicher ablegen 21 Routeneinstellungen anzeigen/ Klangeinstellungsmenü aktivieren 10 Zielspeicher sortieren 22 Aktuelle Uhrzeit abrufen 30 Bässe einstellen 10 Zielspeicher Ziel umbenennen 22 Aktuelle Position abrufen 31 Fader (Überblendregler) 11 Zielspeicher voll 22 Verkehrsmeldungen abrufen 31 Balance einstellung 11 "@-Ziele abrufen 23 Routenliste abrufen 32 Linear-Einstellung 11 "@-Ziels speichern und Informationen bei nicht aktiver
Mobilfront abnehmen Mobilfront einsetzen Allgemeine Bedienung Gerät einschalten/ausschalten 10 10 10 10 11 11 12 12 13 13 14 15 15 16 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Mobilfront einsetzen 9 Routenoptionen 19 Zielführung 30 Allgemeine Bedienung Gerät einschalten/ausschalten 10 Zielspeicher Ziel anfahren Lautstärke einstellen 10 Zielspeicher Ablegen Klangeinstellungsmenü aktivieren 10 Zielspeicher löschen 21 Routeneinstellungen anzeigen/ Klangeinstellen 10 Zielspeicher löschen 21 ändern 30 Bässe einstellen 10 Zielspeicher sortieren 21 ändern 30 Höhen (Treble) einstellen 10 Zielspeicher Ziel umbenennen 22 Aktuelle Uhrzeit abrufen 31 Fader (Überblendregler) 11 Zielspeicher voll 22 Verkehrsmeldungen abrufen 31 Balance einstellen 11 @-Ziele abrufen 32 Linear-Einstellung 11 "@-Ziele "Ziel speicher und 32 Informationen wahrend der 30 Eielführung 30 Kilometer abrufen 30 Autuelle Uhrzeit abrufen 30 Aktuelle Uhrzeit abrufen 31 Aktuelle Position abrufen 31 Routeneinstellen 31 Aktuelle Position abrufen 31 Balance einstellen 11 @-Ziele abrufen 32 Informationen bei nicht aktiver
Allgemeine Bedienung Gerät einschalten/ausschalten 10 Zielspeicher 20 Fahrtdauer und gefahrene 30 Lautstärke einstellen 10 Zielspeicher Ziel anfahren 21 Routeneinstellungen anzeigen/ Klangeinstellungsmenü aktivieren 10 Ziel aus Zielspeicher löschen 21 ändern 36 Bässe einstellen 10 Zielspeicher sortieren 21 ändern 36 Höhen (Treble) einstellen 30 Höhen (Treble) einstellen 31 Fader (Überblendregler) 31 Balance einstellen 31 @-Ziele abrufen 32 Routenliste abrufen 31 Linear-Einstellung 32 Routenliste abrufen 33 Linformationen bei nicht aktiver
Gerät einschalten/ausschalten 10 Zielspeicher Ziel anfahren 20 Kilometer abrufen 30 Lautstärke einstellen 10 Ziel im Zielspeicher ablegen 21 Routeneinstellungen anzeigen/ Klangeinstellungsmenü aktivieren 10 Ziel aus Zielspeicher löschen 21 ändern 30 Bässe einstellen 10 Zielspeicher sortieren 22 Aktuelle Uhrzeit abrufen 30 Höhen (Treble) einstellen 10 Zielspeicher Ziel umbenennen 22 Aktuelle Position abrufen 31 Fader (Überblendregler) 11 Zielspeicher voll 22 Verkehrsmeldungen abrufen 31 Balance einstellen 11 @-Ziele abrufen 23 Routenliste abrufen 32 Linear-Einstellung 11 "@-Ziele "Ziel speichern und Informationen bei nicht aktiver
Lautstärke einstellen10Ziel im Zielspeicher ablegen21Routeneinstellungen anzeigen/Klangeinstellungsmenü aktivieren10Ziel aus Zielspeicher löschen21ändern30Bässe einstellen10Zielspeicher sortieren22Aktuelle Uhrzeit abrufen30Höhen (Treble) einstellen10Zielspeicher Ziel umbenennen22Aktuelle Position abrufen31Fader (Überblendregler)11Zielspeicher voll22Verkehrsmeldungen abrufen31Balance einstellen11@-Ziele abrufen23Routenliste abrufen32Linear-Einstellung11"@-Ziele "Ziel speichern undInformationen bei nicht aktiver
Klangeinstellungsmenü aktivieren 10 Ziel aus Zielspeicher löschen 21 ändern 36 Bässe einstellen 10 Zielspeicher sortieren 22 Aktuelle Uhrzeit abrufen 36 Höhen (Treble) einstellen 10 Zielspeicher Ziel umbenennen 22 Aktuelle Position abrufen 31 Fader (Überblendregler) 11 Zielspeicher voll 22 Verkehrsmeldungen abrufen 31 Balance einstellen 11 @-Ziele abrufen 23 Routenliste abrufen 32 Linear-Einstellung 11 "@-Ziele "Ziel speichern und Informationen bei nicht aktiver
Bässe einstellen10Zielspeicher sortieren22Aktuelle Uhrzeit abrufen36Höhen (Treble) einstellen10Zielspeicher Ziel umbenennen22Aktuelle Position abrufen31Fader (Überblendregler)11Zielspeicher voll22Verkehrsmeldungen abrufen31Balance einstellen11@-Ziele abrufen23Routenliste abrufen32Linear-Einstellung11"@-Ziele "Ziel speichern und"Informationen bei nicht aktiver
Höhen (Treble) einstellen10Zielspeicher Ziel umbenennen22Aktuelle Position abrufen31Fader (Überblendregler)11Zielspeicher voll22Verkehrsmeldungen abrufen31Balance einstellen11@-Ziele abrufen23Routenliste abrufen32Linear-Einstellung11"@-Ziele "Ziel speichern und"Informationen bei nicht aktiver
Fader (Überblendregler)11Zielspeicher voll22Verkehrsmeldungen abrufen31Balance einstellen11@-Ziele abrufen23Routenliste abrufen32Linear-Einstellung11"@-Ziele" Ziel speichern undInformationen bei nicht aktiver
Balance einstellen11@-Ziele abrufen23Routenliste abrufen32Linear-Einstellung11"@-Ziele "Ziel speichern und"Informationen bei nicht aktiver
Linear-Einstellung 11 "@-Ziele" Ziel speichern und Informationen bei nicht aktiver
Loudness sin /ausschaften 11 Löschen 22 Zielführung 22
Loudness ein-/ausschaffen 11 loschen 23 Zieffunfung 52
Subwoofer bzw. Centerspeaker @-Route-Mode 24 Sonderziele 32
Lautstärke einstellen 11 Letzte Ziele 24 Systemeinstellungen 34
Resetauslösung 11 "Letzte Ziele" Ziel anfahren 24 Sprache einstellen 35
Navigationsbetrieb 12 "Letzte Ziele" Ziel speichern und Ührzeit einstellen 35
Was ist Navigation? 12 löschen 24 Sprachausgabe einstellen 36
Sicherheitshinweise 12 Koordinateneingabe 25 Sprachansage von
Navigations CDs 12 Berechnung der Zielführung 25 Verkehrsmeldungen einstellen 36
Navigation mit zwei Europa CDs 12 Zielführung neu berechnen. 25 Einstellungen 37
Allgemeine Hinweise 13 Zwischenziel 26 Auswahl der Maßeinheit 37
Navigation auswählen 13
Navigations-Grund-Menü 14 Zielführung zum Zwischenziel Ankunftszeit beeinflussen 38
Adresseingabe 15 starten 26

Inhaltsverzeichnis

Felefonbetrieb	39	SMS-Nachrichten	53	Browser Startverhalten festlegen	64
Telefonbetrieb aktivieren	39	Anzeige für neue Meldung	53	BeckerClub	65
Kommunikationsmenü aufrufen	39	Meldungen lesen	53	E-Mail-Funktion und andere	
Anrufen	39	Meldung bearbeiten	54	Dienste	66
Nummer wählen	39	Meldung löschen	54	E-Mail empfangen	66
Gespräch beenden	40	Meldung beantworten	54	E-Mail abrufen	66
Anruf annehmen	40	Meldungen schreiben	54	E-Mail Einstellungen	66
Anruf abweisen	40	Alle Meldungen löschen	56	Dienste Einstellungen	68
Während des Gesprächs	40	Einstellungen	56	URL für	68
Makeln - Zweitanruf	40	Internet (WAP)-Funktionen	57	v	
Konferenz	41	WAP-Menü aufrufen	57	Rundfunkbetrieb	69
Telefonbuch	41	WAP-Verbindung trennen/	σ,	Rundfunkbetrieb einschalten	69
Telefonbuch aufrufen	41	verbinden	57	Radio-Menü Mode einschalten	69
Telefonbuch Eintrag anwählen	42	Navigation in WAP-Seiten	57	Wellenbereich FM einstellen	69
Telefonbuch Eintrag editieren/		Browser Menü	58	Wellenbereich AM einstellen	69
hinzufügen/löschen	42	Browser Menü aufrufen	58	Einstellmöglichkeiten für die Senderwahl	-
Anrufliste	43	WAP-Adresse eingeben	58		69
Eintrag aus Anrufliste speichern	44	Browser abhängiges Menü aufrufen	59	Dynamisches Autostore (FM-DAS) Sendersuchlauf FM - DAS	69
Telefon-Liste löschen	44	Favoriten aufrufen/anlegen/löschen	59		70
Notruf	44	Besuchte Seiten (History)	60	Sendersuchlauf MW, LW, KW Scansuchlauf	70 70
Notruf über eine Sprechverbindung	44	Zurück zur vorherigen Seite	60	~ ~	70
Notruf über GDV Call Center	45	@ WAP Favoriten	60	Programmfilterung bei FM-DAS Program Type Auswahl (PTY)	70
Auslösen des Notrufs	45	Konfiguration abrufen	61	PTY Anzeige ein- / ausschalten	71
Notrufeinstellungen	46	Einstellungen	61	Sender abrufen/speichern bei FM	71
Einstellungen	47	Profile	61	Sender abrufen/speichern MW,	/ 1
Rufeinstellungen	47	Neues Profil anlegen	62	LW, KW	71
Telefon-Einstellungen	48	Zugangsprofil aktivieren	63	Handabstimmung FM	71
Netz wählen	48	Zugangsprofil kopieren	63	Handabstimmung MW, LW, KW	71
GSM - Band Einstellung	49	Zugangsprofil löschen	63	Regionalisierung	72
PIN-Einstellungen	50	Zugangsprofile laden	64	Regionalisierung ein- / ausschalten	72
Rufumleitung	51	URL Einstellung	64	Frequenzanzeige ein- / ausschalten	72
Telefon Sperren	52	J		riequenzanzeige ein- / ausschaften	12

Inhaltsverzeichnis

Radiotext ein - / ausschalten	72	Welche MMC™ kann verwendet		Lautstärkeunterschied digitaler	
Verkehrsfunk TP (Traffic Program)	73	werden?	79	Audioquellen einstellen (Lvl)	83
TP - Menü aktivieren/verlassen	73	Bespielen einer MMC TM	79	Resetfunktion aufrufen (Rst)	80
TP ein-/ausschalten	73	Einlegen/entnehmen einer		Allgemeine Erläuterung	87
Automatische Verfolgung einstellen	73	bespielten MMC TM	80	RDS SYSTEM	87
Direkte Programmierung		Hinweise zum Abspielen	80	Ebene DAS nach Qualität	87
einstellen/löschen	74	CD-Wechsler	80	Ebene DAS nach Name	87
Stummschaltung ein/ausschalten	74	Betriebsbereitschaft des		Ebene Sender RDS	87
TP - Durchsageabbruch	74	CD - Wechsler	80	Ebene Sender fest	83
TP - Durchsagelautstärke	74	CD - Magazin laden/entladen	80	PTY (Program Type)	83
Anzeige für TMC Sender	74	Abspielen von CDs	81		
CD -, MP3 -, CDC - Betrieb	75	Benutzermenü	82	Stichwortverzeichnis	88
Anwahl der Audioquellen	75	Benutzer-Einstellungen aufrufen/		Technische Daten	89
Hinweise zur Compact Disc (CD)	75	verlassen	82	MERKBLATT	9(
Einlegen / ausschieben von CDs	76	Einstellen der GAL (Gal)	82		
Titelsprung vor- / rückwärts	76	Einstellen der Displayfarbe (Col)	82		
Scan Suchlauf	76	Display Einstellung (Lcd)	83		
Schneller Vor- / Rücklauf	76	Einstellung der Blinkdiode (Led)	83		
Zufallsgenerator (Random Play)	76	Displayhelligkeit einstellen (Lum)	83		
Titelwiederholung (Repeat)	77	Empfangsoptimierung einstellen			
Titelanzahl und Gesamtspielzeit	77	(M/S)	83		
Temperatur Schutzschaltung CD und		AUX/Telefon Eingang aktvieren			
MP3 CD	77	(Aux)	84		
Hinweise zu CD-R und CD-RW	77	Signalton Lautstärke (BeV)	84		
Hinweis zu kopiergeschützten CDs	77	Drehrichtung des Drehreglers (Inc)	84		
MP3 CD im eingebauten Laufwerk	78	Lautstärkeanzeige (Vol)	85		
Allgemeiner Hinweis zu MP3	78	Freisprechmikrofon einstellen (Mic)	85		
Erstellung eines MP3-Datenträgers	78	Telefonhörer Lautstärke einstellen			
Hinweis zum Abspielen	79	(HsV)	85		
Titelanzahl, Gesamtspielzeit und		Lautstärkepegel begrenzen (Lim)	85		
Titelname	79				
MMC TM (MultiMediaCard TM)	79				



Die Bedienung des Gerätes ist nur dann gestattet, wenn dies die Verkehrslage zulässt und Sie absolut sicher sind, dass Sie selbst, Ihre Mitfahrer oder sonstige Verkehrsteilnehmer nicht gefährdet, behindert oder belästigt werden.

Es gelten in jedem Falle die Vorschriften der Straßenverkehrsordnung. Zielorteingaben dürfen nur bei stehendem Fahrzeug vorgenommen werden.

Für den Telefonbetrieb gelten die jeweils landestypischen Vorschriften.

Das Navigationssystem dient lediglich als Navigationshilfe. Weder entbindet es den Fahrer von der Pflicht zur gebotenen Sorgfalt im Straßenverkehr, noch ersetzt es seine eigene Beurteilungsfähigkeit. Aufgrund sich ändernden Verkehrsführungen oder abweichenden Daten kann es vorkommen, dass ungenaue oder fehlerhafte Anweisungen erteilt werden. Es ist daher stets auf die konkrete Beschilderung und Verkehrsregelung zu achten. Insbesondere kann das Navigationssystem nicht als Orientierungshilfe bei schlechten Sichtverhältnissen dienen.

Das Gerät darf nur zu seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch verwendet werden. Die Lautstärke des Autoradios/Navigationssystem/Telefons ist so einzustellen, dass Außengeräusche noch wahrgenommen werden können.

Aktivieren Sie das Telefon nicht in der Nähe von Tankstellen, Kraftstoffdepots, Chemiewerken und Sprengarbeiten.

Im Falle einer Störung (z.B. Rauch- oder auffälliger Geruchsentwicklung) ist das Gerät sofort abzuschalten. Durch die Vielfalt der Funktionen und die damit verbundene hohe Rechenleistung des Mikroprozessors erwärmt sich das Gerät beim Betrieb stark. Die verwendeten Bauelemente sind jedoch für diese Temperaturen ausgelegt.

Aus Sicherheitsgründen darf das Gerät nur von einem Fachmann geöffnet werden. Bitte wenden Sie sich im Falle einer Reparatur an Ihren Händler.

Hinweise zur allgemeinen Verkehrssicherheit

Dieses Autoradiogerät ist für den Einbau und Betrieb in Personenkraftwagen, Nutzfahrzeugen und Omnibussen (Fahrzeugklassen M, N und O) mit einer Bordnetz- Nennspannung von 12 Volt vorgesehen und zugelassen.

Die Installation bzw. Wartung sollte nur von fachkundigem Personal durchgeführt werden. Bei fehlerhafter Installation oder Wartung können bei elektronischen Kraftfahrzeug- Systemen Fehlfunktionen auftreten. Sicherheitshinweise des Fahrzeugherstellers sind einzuhalten.

Ein Eingriff in die Fahrzeugelektronik (z.B. Tachosignalanschluss) ist von einer autorisierten Kundendienststelle durchzuführen. Bei Beeinträchtigungen an der Fahrzeugelektronik übernehmen wir keine Haftung.


Dieses Gerät ist nur für den vom Fahrzeughersteller vorgesehenen Einbauort bestimmt.

Die Gerätebefestigung ist so zu wählen, dass bei einem eventuellen Aufprall des Fahrzeuges die korrekte Befestigung sichergestellt ist.

Die Spannungsversorgung muss ausreichend abgesichert werden.

Werden Mobiltelefone ohne Außenantenne in der Nähe des Radiogerätes betrieben, kann es zu Störungen kommen.

Machen Sie sich vor Fahrtbeginn mit dem Gerät und seiner Bedienung vertraut. Bedienen Sie das Gerät während der Fahrt nur, wenn es die Verkehrslage zulässt. Die Gerätelautstärke des Autoradios ist so einzustellen, dass Außengeräusche (z.B. Signalhorn der Polizei) gut wahrgenommen werden können.



- 1 Linker Drehregler (Info)
- 2 Ein / Ausschalter (1911)
- 3 TP (Verkehrsfunk) Taste (p)
- 4 Kommunikations Taste (◎)
- 5 Quellentaste CD (🗟)

- 6 Quellentaste Radio (1)
- 7 Umschaltung Navigation (**c**)
- 8 Ausschubtaste für CD ()
- 9 Rechter Drehregler (OK)
- 10 Multifunktionstasten
- 11 Anzeige

Diebstahlschutz

Eingabe der Codenummer

Wird das Autoradio von der Stromversorgung getrennt, ist es bei erneutem Anschluss diebstahlgeschützt. Nach dem Einschalten über die Taste wird der Schriftzug Enter Key angezeigt.



Über die Multifunktionstasten 1 - 7 muss die fünfstellige Code - Ziffer eingegeben werden.

Beispiel:

Codenummer 15372 (die Codenummer ist aus beiliegender CODE CARD zu ersehen).

Codenummer mit den Multifunktionstasten eingeben.

Wurde die 5. Ziffer eingegeben und alle anderen Ziffern jeweils korrekt eingegeben, schaltet sich das Gerät selbständig ein.

Hinweis:

Die CODE CARD muss unbedingt außerhalb des Fahrzeuges an einem sicheren Ort aufbewahrt werden. Ein unrechtmäßiger Gebrauch ist somit nicht möglich. Die mitgelieferten Scheibenaufkleber sollten Sie auf die Innenseiten Ihrer Fahrzeugscheiben kleben Wurde eine falsche Codenummer eingegeben, wird wieder der Schriftzug Enten Keu angezeigt. Nach dreimaliger falscher Codeeingabe wird Uait angezeigt, das Gerät ist für ca. 60 Minuten gesperrt.



Weitere 3 Fehleingaben blockieren das Gerät wieder für 60 Minuten.

Beachten:

Während der 60 Minuten Wartezeit muss das Gerät und die Zündung des Fahrezugs eingeschaltet sein. Ist die Zündung nicht eingeschaltet, beginnt die Wartezeit wieder neu.

Eingabe der Telefon-PIN


Ihr Telefonmodul bzw. Ihre SIM-Karte ist mit einer 4-8 stelligen PIN-Nummer gegen Mißbrauch geschützt.

Hinweis:

Je nach Provider kann die SIM-Karte auch ohne aktivierte PIN-Nummer Abfrage ausgeliefert werden. Ist dies der Fall, dann erfolgt keine Abfrage der PIN-Nummer.

Die einzugebende PIN-Nummer haben Sie von Ihrem Provider erhalten. Sie kann jedoch auch wie unter "PIN-Einstellungen" auf Seite 50 beschrieben geändert werden.

Nach der Eingabe der Geräte-Codenummer erfolgt die Abfrage der Telefon PIN-Nummer.



Über die Multifunktionstasten 1 - 0 muss die 4-8 stelligen PIN-Nummer eingegeben werden. Anschließend muss der rechte Drehregler • gedrückt werden.

Die Anmeldung im Telefonnetz dauert je nach Empfangslage einige Zeit.

Hinweis:

Wurde die PIN-Nummer 3 mal falsch eingegeben, so ist die SIM-Karte gesperrt.

Die Sperrung der SIM-Karte kann durch die Eingabe der vom Netzbetreiber (zusammen mit der SIM-Karte) gelieferten PUK-Nummer aufgehoben

werden. Bei der Eingabe der PUK-Nummer muss genauso vorgegangen werden wie bei der Eingabe der PIN-Nummer.

Die PIN-Nummer muss nicht sofort eingegeben werden. Durch Drücken einer der Quellentasten , und kann auf die jeweilige Quelle umgeschaltet werden.

Alle telefonabhängigen Funktionen sind jedoch dann nicht verfügbar.

Im Display wird durch *?* auf diesen Zustand hingewiesen.

Um die Telefon PIN-Nummer einzugeben, muss nun zuerst die Quellentaste gedrückt werden. Es erfolgt eine erneute Abfrage der PIN-Nummer.

Hinweis:

Wird das Gerät bzw. die Zündung des Fahrzeugs abgeschaltet, erfolgt nach dem Wiedereinschalten erneut die PIN-Abfrage. Um das Telefon zu betreiben, geben Sie wie zuvor beschrieben Ihre PIN-Nummer ein.

Es kann auch die PIN-Nummer, wie unter "PIN-Einstellungen" auf Seite 50 beschrieben, gespeichert werden, d.h. Sie müssen nicht nach jedem Einschalten des Gerätes die PIN-Nummer neu eingeben.

Mobilfront abnehmen

Als wirksamen Diebstahlschutz kann die Mobilfront (A) vom Gerät entfernt werden.

Hierzu Taste kurz drücken (Datenträger verbleibt im Gerät). Das Display klappt nach vorn. Das Mobilteil kann herausgezogen werden.





Nach Abklappen des Displays wird der Ton auf eine maximale Lautstärke begrenzt. Nach 20 Sekunden ertönt ein Piepton, der auf das abgeklappte Bedienteil hinweist. Danach schaltet sich das Gerät aus



Warnung Verletzungsgefahr

Die Mobilfront darf aus Sicherheitsgründen während der Fahrt nicht geöffnet bleiben.

Beachten:

Bitte die Mobilfront nach dem Abnehmen in die mitgelieferte Schutzhülle stecken.

Berühren Sie nicht die Metallkontakte an der Mobilfront oder am Radio.

Mobilfront einsetzen

Die Mobilfront in die linke untere Arretierung einsetzen, danach in der rechten unteren Arretierung einrasten. Als nächsten Schritt die Mobilfront nach oben klappen, bis sie in den oberen Arretierungen einrastet.

Die Mobilfront kann auch flach aufgesetzt und festgedrückt werden.

Um die korrekte Funktion sicherzustellen, ist darauf zu achten, dass die Mobilfront an den vier Arretierungspunkten komplett eingerastet ist.

Wird eine neue bzw. die Mobilfront eines anderen Gerätes benutzt, muss zur Aktivierung des Gerätes die Codenummer wie zuvor beschrieben eingegeben werden.

Allgemeine Bedienung

Gerät einschalten/ausschalten

Taste 🐧 drücken.

Weitere Ein- / Ausschaltmöglichkeit: Über die Zündung. Beim Einschalten über die Zündung muss das Gerät zuvor auch über die Zündung abgeschaltet worden sein.

Nach Abschalten der Zündung kann das Ausschalten des Gerätes, durch Drücken der Taste innerhalb von 3 Sekunden verhindert werden.

Hinweis:

Das Gerät kann auch ohne Zündung über die Taste
eingeschaltet werden, schaltet jedoch nach 1
Stunde selbstständig aus.

Lautstärke einstellen

Linken Drehregler • drehen. Die Lautstärke wird angehoben oder abgesenkt.

Die Lautstärkeveränderung wird im Display grafisch dargestellt.

Klangeinstellungsmenü aktivieren

Einstellungen der Bässe, Höhen, Balance und Fader werden für die Audioquellen Radio, CD -, MP3 und CDC/AUX - Betrieb getrennt gespeichert.

Die Einstellungen für Loudness wirken sich auf alle Quellen aus.

Das Klangmenü wird durch Drücken einer der Quellentasten länger 2 Sekunden aufgerufen.

- Quellentaste für den jeweils eingestellten Wellenbereich (FM oder AM)
- Quellentaste für die jeweils aktive Medienquelle (CD, MP3, CDC/AUX)

Folgende Funktionen können aufgerufen werden: Bas (Bässe), Trb (Höhen), Fad (Fader), Bal (Balance), Flt (Linear Einstellung), Sub (Subwoofer) und Ldm (Loudness).



Im Display wird links immer die Quelle (im Bild z.B. FM) angezeigt.

Bässe einstellen

Quellentasten länger 2 Sekunden drücken. Multifunktionstaste Bas drücken.



Mit dem rechten Drehregler • gewünschte Bässe einstellen.

Höhen (Treble) einstellen

Quellentasten länger 2 Sekunden drücken. Multifunktionstaste Trb drücken.



Mit dem rechten Drehregler • gewünschte Höhen einstellen.

Allgemeine Bedienung

Fader (Überblendregler)

Quellentasten länger 2 Sekunden drücken. Multifunktionstaste Fad drücken.



Mit dem rechten Drehregler • gewünschte Fadereinstellung vornehmen.

Balance einstellen

Quellentasten länger 2 Sekunden drücken. Multifunktionstaste Bal drücken.



Mit dem rechten Drehregler • gewünschte Balance einstellen.

Linear-Einstellung

Quellentasten länger 2 Sekunden drücken.



Multifunktionstaste F1t kurz drücken - es erscheint Tone f1at. Durch erneutes Drücken der Multifunktionstaste F1t werden die Klangeinstellungen der momentan eingestellten Signalquelle (z.B. FM) auf einen Mittelwert eingestellt.

Loudness ein-/ausschalten

Quellentasten länger 2 Sekunden drücken. Multifunktionstaste Ldn drücken.



Mit der Multifunktionstaste Ldn zwischen Loudness ein (ON) bzw. Loudness aus (OFF) wählen.

Subwoofer bzw. Centerspeaker Lautstärke einstellen

Quellentasten länger 2 Sekunden drücken. Multifunktionstaste Sub drücken.



Mit dem rechten Drehregler • gewünschte Subwoofer Lautstärkeeinstellung vornehmen.

Wird bei der Lautstärkeeinstellung Aus eingestellt, ist der Subwoofer Ausgang abgeschaltet.

Resetauslösung

Sollte es durch eine Fehlfunktion des Gerätes dazu kommen, dass das Gerät nicht mehr bedienbar ist bzw. einen anderen Fehler aufweist kann ein Neustart der internen Gerätesoftware ausgelöst werden (Reset).

Um einen Neustart auszulösen Taste 🚳 länger 20 Sekunden drücken.

Nach einem Neustart der Gerätesoftware muss die Code Nummer eingegeben und die Navigations CD eingelegt werden.

Was ist Navigation?

Unter Navigation (lat. navigare = zur See fahren) versteht man im Allgemeinen die Ortsbestimmung eines Fahrzeugs, die Bestimmung der Richtung und Entfernung des gewünschten Ziels und die Route dorthin. Als Navigationshilfen werden u.a. Sterne, markante Punkte, Kompass und Satelliten eingesetzt.

Beim OnlinePro erfolgt die Ortsbestimmung durch den GPS-Empfänger (GPS = Global Positioning System). Die Bestimmung der Richtung und Entfernung des Ziels erfolgt mit Hilfe einer digitalen Straßenkarte, eines Navigationsrechners und Sensoren. Für die Routenberechnung wird zusätzlich noch ein Tachometer- und Rückfahrsignal verwendet.

Aus Sicherheitsgründen erfolgt die Zielführung überwiegend als Sprachausgabe mit Unterstützung einer Richtungsanzeige auf dem Display.



Sicherheitshinweise

- Beachten Sie in jedem Falle die Vorschriften der Straßenverkehrsordnung (STVO).
- Verkehrsschilder und örtliche Verkehrsvorschriften sind immer vorrangig zu beachten.
- Die Verkehrsführung ist ausschließlich auf PKW Fahrzeuge bezogen. Spezielle Fahrempfehlungen und Vorschriften für andere Fahrzeuge (z.B. Nutzfahrzeuge) sind nicht berücksichtigt.
- Zielorteingaben dürfen nur bei stehendem Fahrzeug vorgenommen werden.

Navigations CDs

Sie erhalten mit dem Navigations-Gerät zwei Navigations-CDs.

Auf diesen CDs befindet sich eine digitalisierte Straßenkarte. Sie erhalten eine CD für Nordeuropa (CD Nr. 1) und eine CD für Südeuropa (CD Nr. 2). Auf beiden CDs ist das komplette Fernstraßen - Netz und alle Ortszentren des in Nord- und Südeuropa digitalisierten Bereichs vorhanden.


Auf der Nordeuropa-CD sind zusätzlich alle digitalisierten Straßen der nördlichen Länder zu finden. Auf der Südeuropa-CD sind zusätzlich alle digitalisierten Straßen der südlichen Länder zu finden.

In diesen detaillierten Bereichen der Nord- bzw. Südeuropa-CD Straßenkarte sind die Autobahnen, die Bundes- und Landesstraßen sowie die Kreisstraßen abgelegt. Größere Städte und Gemeinden sind vollständig erfasst. Bei kleineren Städten und Gemeinden sind die Landes- und Kreisstraßen oder Durchgangsstraßen sowie der Ortsmittelpunkt berücksichtigt.

Einbahnstraßen, Fußgängerzonen, Abbiegeverbote und andere Verkehrsregelungen sind weitestgehend berücksichtigt.

Aufgrund permanenter Änderungen des Straßennetzes und der Verkehrsregelungen kann es zu Unterschieden zwischen den Daten der Navigations-CD und den örtlichen Gegebenheiten kommen.

Navigation mit zwei Europa CDs



- A Bereich der Nordeuropa-CD mit allen digitalisierten Straßen.
- **B** Als Beispiel eine Stadt bzw. Adresse in Deutschland (auf der Nordeuropa-CD).
- C Bereich der Südeuropa-CD mit allen digitalisierten Straßen.
- **D** Als Beispiel eine Stadt bzw. Adresse in Frankreich (auf der Südeuropa-CD).

Wollen Sie sich z.B. von einem Ort der Südeuropa-CD (**D**) zu einem Ort der Nordeuropa-CD (**B**) navigieren lassen, geben Sie Ihre Zieladresse wie gewohnt ein. Nach der Eingabe des Ortes werden Sie durch die Anzeige Bitte Navisations-CD Nr.1 einlesen zum Einlegen der Navigations-CD 1 aufgefordert. Nach dem Einlegen der entsprechenden CD geben Sie die Straße und ggf. Hausnummer oder das Zentrum ein.

Nach dem Start der Routenberechnung werden die benötigten Kartendaten geladen und intern gespeichert.

Allgemeine Hinweise

 Während des Navigations-Betriebs wird weiterhin Radio, CD oder MP3 gehört.

Rechts im Display wird die Entfernung bis zur nächsten Ansage und die voraussichtliche Ankunftszeit oder die Uhrzeit bzw. die Fahrzeit zum Ziel angezeigt.

Sie können einstellen, ob die Uhrzeit, die Fahrzeit oder die voraussichtliche Ankunftszeit angezeigt wird.



Durch Drücken der letzten Multifunktionstaste können die Anzeigearten ausgewählt werden. Welche Einstellung im Moment eingestellt ist erkennen Sie am jeweiligen Symbol vor der angezeigten Zeit.

Symbol P steht für die voraussichtliche Ankunftszeit.

Symbol + steht für die noch verbleibenden Fahrzeit.

Symbol 🚨 steht für die Uhrzeit.

 Während der aktiven Zielführung kann durch Drücken der Taste auf Radiobetrieb geschaltet werden. Durch Drücken der Taste wird auf CD Betrieb umgeschaltet.

Wenn Navigationsansagen erfolgen wird automatisch das Navigationsmenü eingeblendet.

 Bei der Adresseingabe werden nur solche Buchstaben, Ziffern und Zeichen angezeigt, die eine sinnvolle Eingabe ergeben.

Die Eingaben werden automatisch vervollständigt.

Ein Leerzeichen (z. B. in Bad Abbach) muss durch den Unterstrich eingegeben werden.

Buchstaben, Ziffern und Zeichen lassen sich über die Multifunktionstasten 1 bis 9 auswählen. Es können jeweils die über den einzelnen Multifunktionstaste befindlichen Zeichen durch mehrfaches Drücken der Multifunktionstaste angewählt werden.

In der weiteren Beschreibung ist jedoch die Auswahl mit Hilfe des rechten Drehreglers • beschrieben

- verlässt das aktuelle Menü und schaltet entweder zum Zielführungsdisplay oder zum Navigations-Grund-Menü.
- Bei einer Abweichung von der Route wird die Zielführung vom System neu berechnet.
- Zur Wiedergabe der aktuellen Navigationsansage den linken Drehregler

 kurz drücken.
- Während einer Navigationsansage kann die Lautstärke mit dem linken Drehregler • eingestellt werden.

- Kurzes drücken des linken Drehreglers oruft während der Zielführung zusätzliche Informationen bzw. bei nicht aktiver Zielführung die aktuelle Position ab. Siehe "Informationen während der Zielführung" auf Seite 30 und "Informationen bei nicht aktiver Zielführung" auf Seite 32.
- Eine aktuelle Navigationsansage wird durch Drücken des linken Drehreglers • unterbrochen.
- Linken Drehregler während einer Navigationsansage länger als 2 Sekunden gedrückt halten, schaltet die Navigationsansage ab und die Zielführung erfolgt nur mittels Displayanzeigen.
 - Kurzes drücken des linken Drehreglers schaltet die Navigationsansagen wieder ein.
- Die Scrollmarken → und → deuten eine Auswahlliste an, in der mit dem rechten Drehregler → geblättert werden kann.
 Es kann durch Drücken des rechten Drehreglers → jeweils der in großen Buchstaben dargestellte Listeneintrag ausgewählt werden.

Navigation auswählen

Taste 🗗 drücken.

Navisation wird aktiviert! Bitte STVO beachten.

Nach dieser Anzeige erscheint das Navigations-Grund-Menü.

Hinweis:

Beim erstmaligen Starten des Navigations-Betriebs muss die Navigations-CD geladen werden. Falls die Kalibrierung des Navigationssystems noch nicht abgeschlossen ist, wird zur Kalibrierungsfahrt aufgefordert (siehe Einbauanleitung). Für den Navigations-Betrieb ist eine Navigations-CD mit den Daten des Ziellandes notwendig. Wird eine Routenberechnung gestartet, muss die Navigations-CD eingelegt werden. Während der Berechnung blinkt im Display der Schriftzug CD. Ist die Berechnung abgeschlossen, erlischt der Schriftzug CD, die Navigations-CD kann entnommen und eine Audio-CD eingelegt werden. Bei der Eingabe von Fernzielen ist es sinnvoll mit dem Losfahren zu warten bis der Schriftzug CD verschwindet

Navigations-Grund-Menü

Adresseinsabe Zielspeicher



Auswahl von

Adresseingabe,

Zielspeicher.

Letzte Ziele,

Sonderziele,

@-Ziele,

Koordinaten,

Position speichern

durch Drehen, Bestätigung mittels Drücken des rechten Drehreglers •.

- Adresseingabe
 Führt zum Eingabemenü für die Zieladresse.
 Siehe "Adresseingabe" auf Seite 15.
- Zielspeicher
 Beinhaltet Ziele, die vorher gespeichert wurden.
 Siehe "Zielspeicher" auf Seite 20.

Hinweis:

Sind keine Ziele im Zielspeicher gespeichert wird Zielspeicher nicht angezeigt.

• @-Ziele

Die auf der Homepage gespeicherten Navigationsziele können abgerufen werden. Siehe "@-Ziele abrufen" auf Seite 23.

• Sonderziele

Menü für die Auswahl örtlicher oder überregionaler Sonderziele sowie Sonderziele in der Umgebung. Sonderziele sind z. B. Tankstellen, Flughäfen oder Krankenhäuser. Siehe "Sonderziele" auf Seite 32.

· Letzte Ziele

Es wird eine Liste der 50 zuletzt angefahrenen Ziele angezeigt. Zwischenziele werden nicht als letztes Ziel abgespeichert.

Siehe "Letzte Ziele" auf Seite 24

Hinweis:

Sind keine Ziele in den letzten Zielen gespeichert wird Letzte Ziele nicht angezeigt.

- Koordinaten
 Sie können eine Zielführung mit Hilfe der geografischen Koordinaten starten
 Siehe "Koordinateneingabe" auf Seite 25.
- Position speichern
 Die aktuelle Position wird gespeichert. Die Position wird im Zielspeicher gespeichert.

 Siehe "Ziel im Zielspeicher ablegen" auf Seite 21.

Adresseingabe

Im Navigations-Grund-Menü mit dem rechten Drehregler • Adresseinsabe auswählen und durch Drücken bestätigen.



Es wird das zuletzt ausgewählte Land angezeigt. Bei der ersten Eingabe eines Ziels wird automatisch zur Landesauswahl weitergeschaltet.

Es stehen die Einträge

Land, Ort und PLZ. zur Verfügung.

- Land
 - Liegt Ihr Ziel in einem anderen Land als dem angezeigten können Sie nach dem auswählen von Land das Zielland auswählen. Siehe "Land auswählen" auf Seite 15.
- Ort
 Durch die Auswahl von Ort können Sie zur
 Ortseingabe weiterschalten.
 Siehe "Zielort eingeben" auf Seite 16.
- PLZ.
 Durch die Auswahl von PLZ. können Sie die Postleitzahl des Zielortes eingeben.

 Siehe "Postleitzahl des Zielorts eingeben" auf Seite 16.

Land auswählen

Falls Ihr Ziel in einem anderen Land als dem angezeigten liegt, Land: mit dem rechten Drehregler

anwählen und durch Drücken bestätigen.



Das gewünschte Land mit dem rechten Drehregler
• auswählen und durch Drücken bestätigen.

Hinweis:

Wir empfehlen bei der Auswahl eines Fernzieles ein Zwischenziel (Seite 26) auf halber Strecke zu wählen

Zielort eingeben



Nacheinander die Buchstaben durch Drehen des rechten Drehreglers • anwählen und durch Drücken bestätigen. Der angewählte Buchstabe wird rechts vergrößert angezeigt.

Mit der Multifunktionstaste wird der zuletzt bestätigte Buchstabe gelöscht.

Die komplette Eingabe wird durch Drücken der Multifunktionstaste länger als 2 Sekunden gelöscht.



Bereits eingegebene Buchstaben werden invers dargestellt. Als Unterstützung wird jeweils der, der bisherigen Eingabe am nächsten kommende Ortsname angezeigt. Das Gerät bietet nur noch die möglichen Buchstaben zur Auswahl an. Sind keine anderen Eingabemöglichkeiten mehr vorhanden, ergänzt das Gerät den Ortsnamen automatisch.

Zur Übernahme der Eingabe den rechten Drehregler • länger als 2 Sekunden gedrückt halten oder den kleinen Haken 💅 anwählen und den rechten Drehregler • kurz drücken.

Wurde zuvor der komplette Ortsname eingegeben bzw. automatisch ergänzt, wird bei einer eindeutigen Eingabe, d.h. es gibt den eingegebenen Ort im Zielland nur einmal, der Ort übernommen. Es wird zur Adresseingabe zurückgeschaltet.

Wurde eine unvollständige Ortseingabe bestätigt, wird die Ortsauswahlliste angezeigt.



Der der Eingabe am nächsten kommende Ort erscheint in großen Buchstaben in der Ortsauswahlliste.

Die Scrollmarken deutet an, dass weitere Orte in alphabetischer Reihenfolge ausgewählt werden können.

Auswählen durch Drehen, bestätigen durch Drücken des rechten Drehreglers • (Siehe "Allgemeine Hinweise" auf Seite 13.)

Bei eindeutiger Eingabe wird zur Adresseingabe zurückgeschaltet.

Bei nicht eindeutiger Auswahl wird die Ortsunterscheidungsliste angezeigt.



Gewünschten Ort mit dem rechten Drehregler • auswählen und durch Drücken bestätigen.

Es wird zur Adresseingabe zurückgeschaltet.

Postleitzahl des Zielorts eingeben



Nacheinander die Ziffern der Postleitzahl durch Drehen des rechten Drehreglers • anwählen und durch Drücken bestätigen. Die angewählte Ziffer wird rechts vergrößert angezeigt.



Es wird nun entweder der zur Postleitzahl gehörende Ort oder falls mehrere Orte der Postleitzahl zugeordnet sind eine Liste mit diesen Orten angezeigt.

Den gewünschten Ort mit dem rechten Drehregler • auswählen und durch Drücken bestätigen.

Sind mehr als 20 Orte der gleichen Postleitzahl zugeordnet, wird an Stelle der zuvor beschriebenen Liste ein Ortseingabe Menü angezeigt. Der Ortsnamen muss dann wie unter "Zielort eingeben" auf Seite 16 beschrieben eingegeben werden.

Straße des Zielorts eingeben

```
Ort: FRANKFURT AM MAIN
Str.
PLZ.

•
```

Mit dem rechten Drehregler • 5tr.: auswählen und durch Drücken bestätigen.

Ist der Eintrag Str.: nicht vorhanden, so sind im ausgewählten Ort keine Straßen anwählbar. Es kann dann durch Anwahl von Zentrum zur Zentrumseingabe weitergeschaltet werden.

Nacheinander die Buchstaben durch Drehen des rechten Drehreglers • anwählen und durch Drücken bestätigen. Der ausgewählte Buchstabe wird rechts vergrößert angezeigt.

Mit der Multifunktionstaste wird der zuletzt bestätigte Buchstabe gelöscht.

Die komplette Eingabe wird durch Drücken der Multifunktionstaste länger als 2 Sekunden gelöscht.

```
Str.: MMINBERG
.B...F... K□ ...P..ST..W..Z L
```

Bereits eingegebenen Buchstaben werden invers dargestellt. Als Unterstützung wird jeweils die der bisherigen Eingabe am nächsten kommende Straße angezeigt. Das Gerät bietet nur noch die möglichen Buchstaben zur Auswahl an. Sind keine anderen Eingabemöglichkeiten mehr vorhanden ergänzt das Gerät den Straßennamen.

Wurde zuvor der komplette Straßenname eingegeben bzw. automatisch ergänzt, wird entweder zur Straßenunterscheidungsliste (Straße im gewählten Ort mehrmals vorhanden) oder zurück zur Adresseingabe geschaltet.

Wurde eine unvollständige Straßeneingabe bestätigt, wird die Straßenliste angezeigt.



Die der Eingabe am nächsten kommende Straße erscheint in großen Buchstaben in der Straßenauswahlliste.

Die Scrollmarken deuteten an, dass weitere Straßen in alphabetischer Reihenfolge ausgewählt werden können.

Straße durch Drehen des rechten Drehreglers • auswählen und durch Drücken bestätigen.

Bei eindeutiger Auswahl wird zur Adresseingabe zurückgeschaltet.

Bei nicht eindeutiger Auswahl (Straße im gewählten Ort mehrmals vorhanden) wird die Straßenunterscheidungsliste angezeigt.

```
ALTSTADT
BAHNHOFSVIERTEL ◆
```

Gewünschten Ortsteil mit dem rechten Drehregler

auswählen und durch Drücken bestätigen.

Es wird zur Adresseingabe zurückgeschaltet.

Es kann nun noch falls verfügbar eine Hausnummer oder Kreuzung gewählt werden. Durch Anwahl von Start: ... wird die Routenberechnung gestartet.

Zentrum des Zielortes eingeben

```
PLZ. •
Zentrum
```

Mit dem rechten Drehregler • Zentrum auswählen und durch Drücken bestätigen.

Hat der zuvor gewählte Ort nur ein Zentrum, wird sofort wieder zur Adresseingabe zurückgeschaltet. Ist die Zahl der Zentren unter 10, wird die Zentrumsliste angezeigt.

```
ALTSTADT
BAHNHOFSVIERTEL ◆
```

Zentrum durch Drehen des rechten Drehreglers • auswählen und durch Drücken bestätigen.

Ist die Zahl der Zentren über 9, wird zur Zentrumseingabe weitergeschaltet.

```
Zentrum:
AB. DEF G∰I .K. .NO P.RS.U.W. .Z
```

Nacheinander die Buchstaben durch Drehen des rechten Drehreglers • anwählen und durch Drücken bestätigen. Der ausgewählte Buchstabe wird rechts vergrößert angezeigt.

Mit der Multifunktionstaste wird der zuletzt bestätigte Buchstabe gelöscht.

Die komplette Eingabe wird durch Drücken der Multifunktionstaste länger als 2 Sekunden gelöscht.



Bereits eingegebenen Buchstaben werden invers dargestellt. Als Unterstützung wird jeweils das der bisherigen Eingabe am nächsten kommende Zentrum angezeigt. Das Gerät bietet nur noch die möglichen Buchstaben zur Auswahl an. Sind keine anderen Eingabemöglichkeiten mehr vorhanden ergänzt das Gerät den Namen des Zentrums.

Zur Übernahme der Eingabe den rechten Drehregler • länger als 2 Sekunden gedrückt halten oder den kleinen Haken

* anwählen und den rechten Drehregler • kurz drücken.

Wurde zuvor der komplette Zentrumsnamen eingegeben bzw. automatisch ergänzt wird zur Adresseingabe zurückgeschaltet.

Bei nicht eindeutiger Auswahl wird in die Zentrumsliste weitergeschaltet.



Das der Eingabe am nächsten kommende Zentrum erscheint in großen Buchstaben in der Zentrumsliste

Die Scrollmarke deutet an, dass weitere Zentren in alphabetischer Reihenfolge ausgewählt werden können

Zentrum durch Drehen des rechten Drehreglers • auswählen und durch Drücken bestätigen.

Es wird zum Adresseingabe-Menü zurückgeschaltet.

Durch Anwahl von Start... wird die Routenberechnung gestartet.

Hinweis:

Durch Drücken des rechten Drehreglers • länger als 2 Sekunden, ohne vorher einen Buchstaben ausgewählt zu haben, erscheint sofort die Liste der möglichen Ortszentren.

Hausnummer der Zielstraße eingeben

Diese Funktion ist nur anwählbar, wenn diese Information auf der Navigations-CD hinterlegt ist.

```
Str.: MAINSTRASSE

Hausnummer
PLZ.

•
```

Im Adresseingabe-Menü mit dem rechten Drehregler • Hausnummer auswählen und durch Drücken bestätigen.

Die Hausnummern sind in Hausnummernbereiche zusammengefasst. Ist die Zahl der Hausnummernbereiche unter 10, wird die Hausnummerbereichsliste angezeigt.



Hausnummernbereich durch Drehen des rechten Drehreglers • auswählen und durch Drücken bestätigen. Es erfolgt ein Rücksprung ins Adresseingabe-Menü.

Ist die Zahl der Hausnummernbereiche über 9, wird zur Hausnummereingabe weitergeschaltet.

```
(1 - 85)
Hausnummer: 6
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ←
```

Mit dem rechten Drehregler • oder mit den Multifunktionstasten 1 bis 9 die Hausnummer der Zielstraße eingeben und durch Drücken des rechten Drehreglers länger als 2 Sekunden die Eingabe bestätigen. Der mögliche Nummernbereich wird in Klammer dargestellt.

Ist die eingegebene Hausnummer vorhanden erfolgt ein Rücksprung ins Adresseingabe-Menü. Ist die eingegebene Hausnummer nicht vorhanden, so wird die Hausnummerbereichsliste angezeigt. Es kann nun ein Hausnummernbereich ausgewählt werden.

Durch Anwahl von Start... wird die Routenberechnung gestartet.

Hinweis:

Systembedingt erfolgt die Zielführung nur in den Bereich der eingegebenen Hausnummer.

Kreuzung der Zielstraße auswählen

Diese Funktion ist nur anwählbar, wenn diese Information auf der Navigations-CD hinterlegt ist.



Im Adresseingabe-Menü mit dem rechten Drehregler • Kneuzuns auswählen und durch Drücken bestätigen.



Kreuzung der Zielstraße durch Drehen des rechten Drehreglers • auswählen und durch Drücken bestätigen.

Es erfolgt ein Rücksprung ins Adresseingabe-Menü

Durch Anwahl von Start... wird die Routenberechnung gestartet.

Starten der Routenberechnung



Nach erfolgter Eingabe einer Adresse im Adresseingabe-Menü mit dem rechten Drehregler Start... auswählen.

Die Routenberechnung wird entsprechend der Einstellungen der Routenoptionen (Schnelle-, Kurzeoder Dynamische Route) gestartet.

Routenoptionen

Mit den Routenoptionen kann die Berechnung der Route beeinflusst werden.



Im Adresseingabe-Menü mit dem rechten Drehregler • Routenvorgaben auswählen und durch Drücken bestätigen.



Auswahl von

Schnelle Route,

Dyn. Route RDS,

Dyn. Route TDS,

Kurze Route,

Fähre meiden,

Autobahn meiden, Maut meiden.

riauc merueni,

Tunnel meiden,

Private Fahrt und

Geschäftliche Fahrt

durch Drehen, ändern der Einstellungen durch Drücken des rechten Drehreglers ♠ kann nun zwischen ein (☑) und aus (☐) gewählt werden.

Drücken länger als 2 Sekunden übernimmt alle Einstellungen und verlässt das Menü. Gleichzeitig wird die Routenberechnung gestartet.

Von den Einstellungen Schnelle Route, Dyn. Route RDS, Dyn. Route TDS und

Kurze Route kann immer nur ein Eintrag aktiviert werden. Die Einschränkungen lassen sich beliebig kombinieren.

- Schnelle Route
 Mit dieser Einstellung wird eine möglichst kurze Reisezeit zum Ziel berechnet.
- Den. Route RDS
 Die Route wird unter Berücksichtigung empfangener Verkehrsmeldungen berechnet.

Hinweis:

Dynamische Zielführung ist derzeit nicht in allen Ländern möglich.

Durch die eventuelle Routenneuberechnung bei aktiver dynamischer Zielführung kann es vorkommen, dass das Navigationssystem die Navigations CD anfordert (wenn die Navigations CD nicht eingelegt ist).

Bei aktivierter dynamischer Zielführung werden die Routen mit der Routenvorgabe "Schnelle Route" berechnet.

Weitere Informationen zur Dynamischen Route unter "Dynamische Zielführung" auf Seite 29.

Dun. Route TDS
 TDS ist eine weitere Möglichkeit zur dynamischen Navigation.

Zur Zeit der Drucklegung war die Freigabe bzw. Qualifizierung dieser Funktion noch nicht abgeschlossen. Sie werden gegebenenfalls in einem separaten Dokument informiert. • Kurze Route

Mit dieser Einstellung wird eine möglichst kurze Fahrtstrecke zum Ziel berechnet.

Hinweis:

In größeren Städten bzw. Ballungsräumen ist oft die Einstellung "Kurze Route" empfehlenswert.

 Fähre meiden, Autobahn meiden, Maut meiden und Tunnel meiden
 Gibt Wahlmöglichkeiten um Brücken, Fähren, Tunnel oder Mautstraßen auszuklammern.
 Dies bedeutet, dass bei einer aktivierten Funktion () wenn möglich die Route ohne z.B.
 ohne Tunnel berechnet wird.

Hinweis:

Bei langen Strecken werden trotz aktivierter Funktion Autobahn mei den Autobahnen mit in die Routenberechnung einbezogen.

 Private Fahrt und Geschäftliche Fahrt

Es handelt sich hierbei um Einstellungen für ein Fahrtenbuch.

Zur Zeit der Drucklegung war die Freigabe bzw. Qualifizierung dieser Funktion noch nicht abgeschlossen. Sie werden gegebenenfalls in einem separaten Dokument informiert.

Zielspeicher

Der Zielspeicher beinhaltet persönlich abgelegte Ziele. Das Ablegen eines Ziels im Zielspeicher ist nicht zwingend notwendig. Es erspart die wiederholte manuelle Eingabe, falls das Ziel zu einem späteren Zeitpunkt nochmals angefahren werden soll.

Zielspeicher Ziel anfahren



Mit dem rechten Drehregler • Zielspeicher im Navigations-Grund-Menü bzw. in einem anderen Eingabemenü auswählen und durch Drücken bestätigen.



Das gewünschte Ziel mit dem rechten Drehregler • auswählen und durch Drücken bestätigen.

Die Routenberechnung wird gestartet.

Vor dem Bestätigen der Auswahl können durch Drücken des linken Drehreglers • weitere Informationen zum Ziel abgerufen werden.

Ziel im Zielspeicher ablegen



Im Adresseingabe-Menü Ziel speichern anwählen und durch Drücken des rechten Drehreglers ◆ bestätigen. In einigen Menüs kann auch durch Drücken der Multifunktionstaste → der Zielspeicher aufgerufen werden um ein Ziel zu speichern.



Auswahl von

Eintras aktualisieren oder Neuer Eintras

durch Drehen, Bestätigung mittels Drücken des rechten Drehreglers •.

Auswahl Neuer Eintrag
 Es wird ein neuer Eintrag f
ür das eingegebene
 Ziel angelegt.

```
Name:
ABC DEF G圓I JKL MNO PQR STU VWX YZ H
#60% %00.01 234 567 89% ',/()- ✔ ←
```

Es kann ein frei wählbarer und 14 Zeichen langer Name vergeben werden, der dann automatisch nach Druck länger als 2 Sekunden mit dem rechten Drehregler • übernommen wird.

Zur Speicherung kann auch der kleine Haken der angewählt und der rechte Drehregler oher kurz gedrückt werden. Soll kein frei wählbarer Name eingegeben werden, den rechten Drehregler • länger als 2 Sekunden gedrückt halten und die zuvor eingegebene Adresse wird ohne Speicherung eines Namens weiterverarbeitet.



Das eingegebene Ziel kann an beliebiger Stelle durch Drehen mit dem rechten Drehregler • einsortiert werden. Durch kurzes Drücken des rechten Drehreglers • wird die Speicherposition bestätigt. Das einzusortierende Ziel wird mit ‡ gekennzeichnet.

Es lassen sich insgesamt 50 Ziele speichern.

Auswahl Eintrag aktualisieren
Ein bereits bestehender Eintrag kann mit der
eingegebenen Adresse vervollständigt bzw. aktualisiert werden.



Den zu aktualisierenden Eintrag durch Drehen des rechten Drehreglers auswählen und durch Drücken bestätigen.

Der Eintrag wird mit der aktuell zu speichernden Adresse versehen.

Ziel aus Zielspeicher löschen

Zielspeicher anwählen (siehe Seite 20).



Das zu löschende Ziel mit dem rechten Drehregler

auswählen und durch Drücken des linken Drehreglers

die weiteren Informationen zum gespeicherten Ziel anzeigen.



Multifunktionstaste ** drücken.



Mit dem rechten Drehregler • zwischen Ja und Nein auswählen. Das ausgewählte Element wird invertiert dargestellt.

Durch Drücken des rechten Drehreglers • wird die Auswahl bestätigt.

Die Auswahl von Ja löscht den Eintrag. Anschließend wird in den Zielspeicher zurückgekehrt.

Durch die Auswahl von Nein wird ohne Änderung in den Zielspeicher zurückgekehrt.

Zielspeicher sortieren

Zielspeicher anwählen (siehe Seite 20).



Das zu sortierende Ziel mit dem rechten Drehregler • auswählen und durch Drücken des linken Drehreglers • die weiteren Informationen zum gespeicherten Ziel anzeigen.



Multifunktionstaste **■5** drücken.

Das ausgewählte Ziel kann nun an beliebiger Stelle durch Drehen mit dem rechten Drehregler • einsortiert werden. Durch kurzes Drücken des rechten Drehreglers • wird die neue Speicherposition bestätigt.

Zielspeicher Ziel umbenennen

Zielspeicher anwählen (siehe Seite 20).



Umzubenennendes Ziel mit dem rechten Drehregler • auswählen und durch Drücken des linken Drehreglers • die weiteren Informationen zum gespeicherten Ziel anzeigen.



Multifunktionstaste ABE drücken.



Es kann ein neuer bis zu 14 Zeichen langer Name vergeben werden, der dann automatisch nach Druck länger als 2 Sekunden mit dem rechten Drehregler © übernommen wird.

Zur Speicherung kann auch der kleinen Haken angewählt und der rechte Drehregler • kurz gedrückt werden.

Zielspeicher voll



Erfolgt wenn der Zielspeicher voll ist.

Durch Drehen des rechten Drehreglers • zwischen Löschen (Sprung zum Zielspeicher um ein Ziel zu löschen, siehe "Ziel aus Zielspeicher löschen" auf Seite 21) und Abbrechen (Abbruch der Speicherung) auswählen. Durch Drücken wird die Auswahl bestätigt.

@-Ziele abrufen

Mit Hilfe des Menüpunktes @-Ziele im Navigations-Grund-Menü können die von Ihnen auf der BeckerClub-Homepage gespeicherten Ziele heruntergeladen und annavigiert werden. Wie Sie den BeckerClub erreichen ist unter "BeckerClub" auf Seite 65 beschrieben.

Im Navigations-Grund-Menü mit dem rechten Drehregler • @-Ziele auswählen und durch Drücken bestätigen.



Durch Anwählen von @-Ziele aktualisieren und Drücken des rechten Drehreglers • wird eine WAP-Verbindung zur Homepage aufgebaut und die relevanten Daten geladen.

Es wird der WAP-Browser dagestellt. Es kann der Einwahlvorgang verfolgt werden und eventuelle Fehlermeldungen werden angezeigt.

Nach dem Ladevorgang wird die Verbindung beendet und eine Liste mit den Heruntergeladenen Zielen angezeigt.

Hinweis:

Ist der Telefonbetrieb nicht verfügbar wird @-Ziele aktualisieren in Klammern dargestellt und kann nicht angewählt werden. Die über die @-Ziele heruntergeladenen Ziele verhalten sich ähnlich dem Zielspeicher. Die Ziele können direkt ausgewählt und annavigiert werden.



Gewünschtes Ziel mit dem rechten Drehregler

auswählen. Durch kurzes Drücken des rechten

Drehreglers

auswählen.



Durch Anwahl von Start... wird die Routenberechnung gestartet.

"@-Ziele" Ziel speichern und löschen

Im Navigations-Grund-Menü mit dem rechten Drehregler ● @-Ziele auswählen und durch Drücken bestätigen.




Das zu löschende bzw. zu speichernde Ziel mit dem rechten Drehregler • auswählen und durch Drücken des linken Drehreglers • bestätigen.



Durch Drücken der Multifunktionstaste kann der Zielspeicher aufgerufen werden und das Ziel gespeichert werden. Siehe "Zielspeicher" auf Seite 20.

Durch Drücken der Multifunktionstaste **TX** kann der gewählte Eintrag gelöscht werden.



Mit dem rechten Drehregler • zwischen Ja und Nein auswählen. Das ausgewählte Element wird invertiert dargestellt.

Durch Drücken des rechten Drehreglers • wird die Auswahl bestätigt.

Die Auswahl von Ja löscht den Eintrag. Anschließend wird in die Liste der geladenen Ziele zurückgekehrt.

Durch die Auswahl von Nein wird ohne Änderung in die Liste der geladenen Ziele zurückgekehrt.

@-Route-Mode

Durch Anwählen von @-Route-Mode aktualisieren und Drücken des rechten Drehreglers • wird die Routenberechnung zu den von der Homepage geladenen Zielen automatisch gestartet.

Haben Sie das erste Ziel erreicht, wird automatisch die Routenberechnung zum nächsten Ziel gestartet usw.

Hinweis:

Wurden noch keine Ziele von der Homepage geladen, wird @-Route-Mode aktivieren in Klammern dargestellt und kann nicht angewählt werden.

Letzte Ziele

Es wird eine Liste der 50 zuletzt angefahrenen Ziele angezeigt. Zwischenziele werden nicht als letztes Ziel abgespeichert.

"Letzte Ziele" Ziel anfahren



Mit dem rechten Drehregler • Letzte Ziele im Navigations-Grund-Menü auswählen und durch Drücken bestätigen.



Das gewünschte Ziel mit dem rechten Drehregler • auswählen und durch Drücken bestätigen.

Danach die Zielführung starten.

Vor dem Bestätigen der Auswahl können durch Drücken des linken Drehreglers • weitere Informationen zum Ziel abgerufen werden.

"Letzte Ziele" Ziel speichern und löschen



Mit dem rechten Drehregler • Letzte Ziele im Navigations-Grund-Menü auswählen und durch Drücken bestätigen.



Das zu löschende bzw. zu speichernde Ziel mit dem rechten Drehregler • auswählen und durch Drücken des linken Drehreglers • bestätigen.



Durch Drücken der Multifunktionstaste kann der Zielspeicher aufgerufen werden und das Ziel gespeichert werden. Siehe "Zielspeicher" auf Seite 20.

Durch Drücken der Multifunktionstaste ** kann der gewählte Eintrag gelöscht werden.



Mit dem rechten Drehregler • zwischen Ja und Nein auswählen. Das ausgewählte Element wird invertiert dargestellt.

Durch Drücken des rechten Drehreglers • wird die Auswahl bestätigt.

Die Auswahl von Ja löscht den Eintrag. Anschließend wird in die Liste der letzten Ziele zurückgekehrt.


Durch die Auswahl von Nein wird ohne Änderung in die Liste der letzten Ziele zurückgekehrt.

Koordinateneingabe

Sind die Koordinaten eines Zielpunkts bekannt können diese eingegeben und die Zielführung zu diesem Punkt starten.



Mit dem rechten Drehregler • Koondinaten im Navigations-Grund-Menü auswählen und durch Drücken bestätigen.



Durch Drehen des rechten Drehreglers • die Position zur Eingabe auswählen. Die Eingabe für Grad, Minuten und Sekunden lässt sich jeweils getrennt anwählen. Durch Drücken der Multifunktionstasten 1 - 0 können dann die gewünschten Koordinaten eingegeben werden.

Bei einer falschen Eingabe muss der einzelne Wert überschrieben werden.

Haben Sie die gewünschten Koordinaten eingegeben, starten Sie die Zielführung durch langes Drücken des rechten Drehreglers ●.

Berechnung der Zielführung



Die Durchsage "Die Route wird berechnet" kündigt die Streckenberechnung an, die einige Sekunden dauern kann.

Nach der ersten Ansage zur Zielführung blinkt im Display der Schriftzug CD solange bis die Route komplett berechnet ist. Bei der Eingabe eines Fernziels ist es sinnvoll mit dem Losfahren zu warten bis CD nicht mehr blinkt.

Zielführung neu berechnen.



Wird der aktuellen Zielführung durch Sperrung, Umleitung, unbeabsichtigtes Falschfahren oder Nichtbeachten der Fahrempfehlung nicht gefolgt, errechnet das System sofort eine neue Zielführung. Während dieser Neuberechnung wird NEU ROUTE angezeigt.

Zwischenziel

Zwischenziel bietet die Möglichkeit, innerhalb der aktiven Zielführung ein Zwischenziel einzugeben.

Zwischenziel eingeben



Multifunktionstaste drücken.



Mit dem rechten Drehregler • eine Auswahl treffen und durch Drücken bestätigen.

- Adresseinsabe (siehe Seite 15) ermöglicht die Eingabe eines Zwischenziels mit der genauen Angabe der Adresse.
- Zielspeicher
 (siehe Seite 20) Zwischenziel aus dem Zielspeicher wählen.
- Letzte Ziele (siehe Seite 24) Zwischenziel aus dem Speicher der letzten Ziele wählen.
- Sonderziele (siehe Seite 32) ermöglicht die Auswahl von Sonderzielen als Zwischenziele über Umgebung, Zielnähe und Land/Ort dies sind z.B. Tankstellen oder Flughäfen.

- @-Ziele
 - (siehe Seite 23) ermöglicht die Auswahl eines der heruntergeladenen Ziele als Zwischenziel.
- Koordinaten (siehe Seite 25) ermöglicht die Eingabe eines Zwischenziels über gegrafische Koordinaten.

Zielführung zum Zwischenziel starten

Das separate Starten der Routenberechnung zum Zwischenziel ist nur nach einer Adresseingabe notwendig. Bei allen anderen Möglichkeiten wird die Routenberechnung automatisch nach Auswahl eines Ziels bzw. nach Bestätigung der Koordinaten gestartet.



Zum Starten der Zielführung zum Zwischenziel den rechten Drehregler • drücken.

Die Route wird berechnet und die Zielführung beginnt.

Hinweis:

Während der Zielführung zu einem Zwischenziel wird invers dargestellt.

Zwischenziel löschen



Multifunktionstaste drücken.



Mit dem rechten Drehregler • zwischen Ja und Nein auswählen. Das ausgewählte Element wird invertiert dargestellt.

Durch Drücken des rechten Drehreglers • wird die Auswahl bestätigt.

Die Auswahl Ja beendet die Zielführung zum Zwischenziel und die Zielführung zum Hauptziel wird berechnet.

Mit der Auswahl Nein wird das Zwischenziel nicht gelöscht.

Zwischenziel erreicht



Nach der Meldung "Zwischenziel erreicht", wird die Zielführung zum eigentlichen Ziel automatisch gestartet.

Stau Funktion

Diese Funktion gestattet es, ab der nächsten Abzweigung voraus liegende Routenabschnitte zu sperren und eine Umgehungsroute zu berechnen, wenn ein Stau oder eine Straßensperrung unmittelbar voraus liegen.

Staulänge eingeben



Multifunktionstaste drücken.



Mit dem rechten Drehregler • die Staulänge einstellen und durch Drücken bestätigen.



Im Display erscheint invers dargestellt und die Route wird neu berechnet.

Sperrung löschen



Multifunktionstaste drücken.



Mit dem rechten Drehregler • zwischen Ja und Nein auswählen. Das ausgewählte Element wird invertiert dargestellt.

Durch Drücken des rechten Drehreglers • wird die Auswahl bestätigt.

Die Auswahl Ja löscht die eingegebene Sperrung. Mit der Auswahl Nein wird die Sperrung nicht gelöscht.

Zielführung abbrechen

Taste 🕝 drücken.



Mit dem rechten Drehregler • zwischen Ja und Nein auswählen. Das ausgewählte Element wird invertiert dargestellt.

Durch Drücken des rechten Drehreglers • wird die Auswahl bestätigt.


Die Auswahl Ja beendet die Zielführung.

Mit der Auswahl Nein wird mit der Zielführung fortgefahren.

Erläuterungen zur Zielführung

Nach Eingabe des Ziels (Adresse) berechnet das System die Route und meldet über eine Ansage: "Es kann losgehen".

Die Fahrempfehlungen werden durch Ansagen und Anzeigen im Display an Sie weitergegeben. Durch Drücken des linken Drehreglers ◆ kann die aktuelle Fahrempfehlung noch einmal abgehört werden.



Sollte eine Fahrempfehlung im Wiederspruch zur gültigen Straßenverkehrsordnung (StVO) stehen, so gilt immer die StVO!

Zur Verdeutlichung einige ausgewählte Beispiele möglicher Fahrempfehlungen:

• "Wenn möglich, bitte wenden".



Sie befinden sich in falscher Fahrtrichtung und sollten bei nächster Möglichkeit wenden.

• "Bitte nach 300 Metern rechts abbiegen".



Der Markierungspfeil ▶ zeigt auf die Straße, in die als nächstes abgebogen werden soll.

Der Fortschrittsbalken rechts visualisiert die Entfernung und der schwarze Anteil nimmt immer mehr ab, je näher Sie der Kreuzung kommen.

• "Bitte der Straße folgen".



Diese Anzeige sagt Ihnen, dass Sie dem Straßenverlauf folgen sollen.

 "Demnächst links abbiegen" oder "Bitte links einordnen".



Diese Empfehlung kommt vorbereitend auf einen demnächst stattfindenden Abbiegevorgang. "Links einordnen" bedeutet aber nicht, dass Sie sofort auf die Linksabbiegerspur wechseln müssen!

Hinweis:

Es werden an Kreuzungen und Kreisverkehren nur die Straßenstummel angezeigt, an denen vorbeigefahren wird.

 "Bitte den Kreisverkehr an der dritten Ausfahrt rechts verlassen".



Diese Anzeige zeigt Ihnen welche Ausfahrt (mit Pfeil gekennzeichnet) Sie im Kreisverkehr benutzen müssen

· "Jetzt geradeaus fahren".



An dieser Stelle müssen Sie geradeaus fahren.

• "Bitte den Richtungspfeilen folgen".



Diese Anzeige sagt Ihnen, dass Sie sich auf einer nicht digitalisierten Straße befinden (z. B. Parkplatz, Garage, Parkhaus), die nicht Bestandteil der digitalen Straßenkarte ist. Der Pfeil zeigt die Luftlinienrichtung zum Ziel an.

• "Nach 2 Kilometern rechts fahren".



Rechts fahren bedeutet, dass sich die Straße teilt und man der entsprechenden Fahrtrichtung folgen soll.

• "Sie haben Ihr Ziel erreicht".



Das eingegebene Ziel ist erreicht und die Zielführung zu Ende.

Dynamische Zielführung

Hinweis:

Dynamische Zielführung ist nicht in allen Ländern möglich.

Mit dynamischer Zielführung wird die Route unter Berücksichtigung aktueller Verkehrsmeldungen berechnet.

Die Verkehrsmeldungen werden von einem TMC Rundfunksender zusätzlich zum Radioprogramm ausgestrahlt und vom Navigationssystem empfangen und ausgewertet. Der Empfang der Verkehrsmeldungen ist gebührenfrei.

Hinweis:

Da die Verkehrsmeldungen von Rundfunksendern gesendet werden, können wir für Vollständigkeit und Korrektheit der Meldungen keine Gewähr übernehmen.

Ist die dynamische Zielführung aktiviert, wird ständig geprüft ob relevante Meldungen für die eingestellte Route vorliegen. Die Berechnung der Route erfolgt nun unter Berücksichtigung aktueller Verkehrsmeldungen mit der Option "Schnelle Route". Wird bei der Überprüfung festgestellt, dass eine Verkehrsmeldung für die Zielführung von Bedeutung ist, so wird vom Gerät automatisch eine neue Route zum Ziel berechnet.

Im Display wird NEW ROUTE angezeigt. Außerdem erfolgt die Sprachausgabe "Die Route wird aufgrund aktueller Verkehrsmeldungen neu berechnet".

Hinweis:

Kann kein TMC Sender gefunden werden, erfolgt die Anzeige Zur Zeit ist kein TMC-Empfans möslich. Es wird nach kurzer Zeit zum Zielführungsdisplay zurückgeschaltet.

Auch wenn 10 Minuten keine TMC Sender empfangen wurden, wird Zur Zeit ist kein TMC-Empfans möslich angezeigt und ein kurzer Signalton ertönt.

Ihr Navigationssystem kann bei eingestelltem bzw. nicht eingestelltem TMC Sender TMC Informationen empfangen. Jedoch empfehlen wir, um den optimalen Empfang von TMC Informationen zu gewährleisten, einen TMC Sender einzustellen. Sie erkennen einen eingestellten TMC Sender während des Rundfunkbetriebs (FM) am Kürzel TMC. Siehe "Anzeige für TMC Sender" auf Seite 74.

Hinweis:



Österreich: Der Location und Event-Code wurde von der ASFINAG und dem BMVIT zur Verfügung gestellt.

Informationen während der Zielführung



Linken Drehregler • drücken.

Es werden das Ziel, die Entfernung dorthin und die voraussichtliche Ankunftszeit angezeigt.

Durch Drehen des rechten Drehreglers • kann die komplette Adresse angezeigt werden.

Der Rücksprung zur Zielführung erfolgt durch erneutes Drücken des linken Drehreglers • oder nach 8 Sekunden ohne Bedienung.



Ist die Zielführung zu einem Zwischenziel aktiv, kann durch Drücken der Multifunktionstaste das Zwischenziel angezeigt werden.

Fahrtdauer und gefahrene Kilometer abrufen

Während der Zielführung linken Drehregler • drücken.



Multifunktionstaste m drücken.

Gefahrene	Strecke:	178.4 Km
Bisherige	Fahrtdauer:	1:30
Durchschni	ttsgeschw.:	120 Km∕h

Es wird die Fahrtdauer, die gefahrenen Kilometer und die Durchschnittsgeschwindigkeit angezeigt. Durch Drücken des rechten Drehreglers • wird die Anzeige verlassen.

Durch langes Drücken des rechten Drehreglers • kann die Anzeige auf "Null" zurück gesetzt werden

Routeneinstellungen anzeigen/ändern

KARLSRUHE			Distanz
KRIEGSTRASSE kmi MOD	122 Ø		500 km ETA 10:23
	<u> </u>	••	•••

Während der Zielführung linken Drehregler • drücken. Multifunktionstaste MOD drücken.

Die Routeneinstellungen werden angezeigt.



Die Einstellungen können wie unter "Routenoptionen" auf Seite 19 beschrieben geändert werden. Nach der Bestätigung der Änderung wird die Route mit den geänderten Routeneinstellungen neu berechnet.

Nach 8 Sekunden ohne Bedienung erfolgt ein Rücksprung zur Zielführungsanzeige.

Aktuelle Uhrzeit abrufen



Während der Zielführung linken Drehregler odrücken.

12:31:45 14:08:01



Die aktuelle Uhrzeit wird angezeigt. Nach 8 Sekunden erfolgt ein Rücksprung zur Zielführungsanzeige.


Durch langes Drücken des rechten Drehreglers • kann zur Uhreinstellung weitergeschaltet werden. Siehe "Uhrzeit einstellen" auf Seite 35.

Aktuelle Position abrufen

Während der Zielführung kann die augenblickliche Position abgerufen werden.



Multifunktionstaste * drücken.



Es wird die augenblickliche Position mit Straßenname (sofern vorhanden), Längen- und Breitengrad, die Höhe über dem Meeresspiegel (in 50 M schritten) und die Anzahl der empfangenen Satelliten eingeblendet.

Durch Drücken des rechten Drehreglers • wird zum Zielführungsdisplay zurückgekehrt.

Durch Drücken der Multifunktionstaste → III wird die momentane Position in den letzten Zielen

gespeichert.

Aktuelle Position wurde in letzte Ziele gespeichert!

Durch Drücken des rechten Drehreglers • bzw. nach kurzer Zeit wird zum Zielführungsdisplay zurückgekehrt.

Verkehrsmeldungen abrufen

Es können alle empfangenen Verkehrsmeldungen bzw. die für die Route relevanten Verkehrsmeldungen abgerufen werden.



Sind keine Verkehrsmeldungen vorhanden, werden die Multifunktionstasten TMC und Anicht angezeigt.



Die Liste ist sortiert. Es werden als erstes Warnmeldungen (z.B. Falschfahrer) danach Verkehrsbehinderungen (z.B. Unfall) und als letztes Verkehrsbehinderungen durch Baustellen ange-

zeigt.

Bestehen mehrere Behinderungen auf einer Strasse, so wird durch 2×..., 3×... usw. auf die Menge der Behinderungen hingewiesen.

Um den ganzen Text der Verkehrsmeldung abzurufen, mit dem rechten Drehregler ● den gewünschten Eintrag auswählen.



Es werden die für die gewählte Strasse empfangenen Verkehrsmeldungen angezeigt.

Wurden mehrere Meldungen empfangen (z.B. drei), so sind die einzelnen Meldungen durch 1/3, 2/3 und 3/3 gekennzeichnet. Durch Drehen des rechten Drehreglers ♠ kann in den angezeigten Meldungen geblättert werden.

Die Meldungen können auch vorgelesen werden. Hierzu muss der rechte Drehregler ● länger 2 Sekunden gedrückt werden.

Durch Drücken des rechten Drehreglers • wird zur Liste der Verkehrsmeldungen zurückgeschaltet.

Hinweis:

Ist ein Empfang von Verkehrsmeldungen aus technischen Gründen nicht möglich, wird im Display

THE bzw. angezeigt.

Routenliste abrufen

Während der Zielführung kann die geplante Route über die Routenliste abgerufen und für die Route relevante Verkehrsmeldungen angezeigt werden.



AKBliesheim 200m

37km 🖶

Die aktuelle Straße und die Straßennamen bis zum Ziel werden angezeigt. In der Routenliste kann durch Drehen des rechten Drehreglers • geblättert werden.

Hinweis:

Nach der Eingabe des Ziels dauert es kurze Zeit bis die Routenliste aufgebaut ist.

Befindet sich das Fahrzeug zum Zeitpunkt der Zieleingabe im "Off Road" Bereich, kann bis zum Erreichen einer gespeicherten Straße keine Routenliste aufgebaut werden. Ist noch keine Routenliste verfügbar, wird die Multifunktionstaste

Informationen bei nicht aktiver Zielführung

Linken Drehregler • drücken.

Es wird wenn möglich der momentane Standort mit Ort und Strasse angezeigt.



- Durch Drücken der Multifunktionstaste kann die Fahrtdauer, die gefahrenen Kilometer und die Durchschnittsgeschwindigkeit der letzten Navigationsstrecke angezeigt werden. Siehe "Fahrtdauer und gefahrene Kilometer abrufen" auf Seite 30.
- Durch Drücken der Multifunktionstaste THO wird eine Liste mit den empfangenen Verkehrsmeldungen angezeigt (siehe Seite 31).
- Durch Drücken der Multifunktionstaste wird die Uhrzeit angezeigt. Siehe "Aktuelle Uhrzeit abrufen" auf Seite 30.
- Durch Drücken der Multifunktionstaste kann die aktuelle Position abgerufen und gespeichert werden. Siehe "Aktuelle Position abrufen" auf Seite 31.

Sonderziele

Menü für die Auswahl von Sonderzielen aus einer vorgegebenen Liste bzw. Sonderzielen die auf der Beckerclub-Seite gespeichert sind. Sonderziele sind z. B. Tankstellen, Flughäfen oder Krankenhäuser.



Mit dem rechten Drehregler • Sonderziele im Navigations-Grund-Menü auswählen und durch Drücken bestätigen.



Es stehen die Punkte

Umgebung,

Oberregional,

Land/Ort und

@-Sonderziele

zur Verfügung.

Mit dem rechten Drehregler • eine Auswahl treffen und bestätigen.

· Auswahl Oberregional



Mit dem rechten Drehregler • eine Kategorie auswählen und durch Drücken bestätigen.

Es wird eine Liste mit Sonderzielen angezeigt oder bei mehr als 9 Listeneinträgen zur Texteingabe aufgefordert.

```
Anschlusstelle:

ABC DEF G∰I JKL MNO PQR STUVWX YZ H

... XXX
```

Sonderziel eingeben und bestätigen. In der erscheinenden Liste das Sonderziel durch Drücken des rechten Drehreglers • bestätigen. Es erfolgt ein Sprung zum Routenmenü.

Hinweis:

Durch Drücken des rechten Drehreglers • länger als 2 Sekunden, ohne vorher einen Buchstaben ausgewählt zu haben, erscheint sofort die Liste der möglichen Sonderziele.

Sonderziele Umaebuna

Es können Sonderziele aus der aktuellen Umgebung des Fahrzeuges ausgewählt werden.



Mit dem rechten Drehregler • eine Kategorie auswählen und durch Drücken bestätigen.



In Abhängigkeit von der Entfernung werden Ziele aufgelistet. Die Kilometerangaben entsprechen der direkten Entfernung (Luftlinie) zwischen dem Sonderziel und dem aktuellen Standort.

Die Pfeile hinter den Entfernungsangaben deuten die Luftlinienrichtung zum entsprechenden Sonderziel an (z.B. * Sonderziel liegt in Fahrtrichtung, * Sonderziel liegt entgegen der Fahrtrichtung).

Gewünschtes Ziel mit dem rechten Drehregler • auswählen.

Durch Drücken des linken Drehreglers • werden Informationen über das gewählte Ziel aufgelistet (z.B. für ein Krankenhaus).



kann die eventuell angegebene Telefonnummer des Sonderziels direkt angewählt werden. Die weitere Telefonbedienung finden Sie unter "Anrufen" auf Seite 39

Mit dem rechten Drehregler • die Auswahl bestätigen. Es erfolgt ein Sprung zum Routenmenü

Sonderziele Land/Ont


Wählen Sie wie unter "Land auswählen" auf Seite 15 beschrieben das gewünschte Land aus. Geben Sie nun wie unter "Zielort eingeben" auf Seite 16 beschrieben den Zielort ein oder geben Sie wie unter "Postleitzahl des Zielorts eingeben" auf Seite 16 die Postleitzahl des Zielorts ein.

Nach Bestätigen des Ortes, werden die Sonderziele des ausgewählten Ortes angezeigt.



Mit dem rechten Drehregler • eine Kategorie auswählen und durch Drücken bestätigen.

Es wird eine Liste mit Sonderzielen angezeigt oder bei mehr als 9 Listeneinträgen zur Texteingabe aufgefordert.



Sonderziel eingeben und bestätigen. In der erscheinenden Liste das Sonderziel durch Drücken des rechten Drehreglers • bestätigen. Es erfolgt ein Sprung zum Routenmenü.

Hinweis:

Durch Drücken des rechten Drehreglers • länger als 2 Sekunden, ohne vorher einen Buchstaben ausgewählt zu haben, erscheint sofort die Liste der möglichen Sonderziele.

Sonderziele über @-Sonderziele
Hier kann ein Sonderziel aus den auf der Beckerclub Seite gespeicherten Sonderziele über
eine wap-Verbindung abgerufen werden.



Es stehen die Punkte
Oberresional,
Umsebuns und
Land/Ort
zur Verfügung.

Mit dem rechten Drehregler • eine Auswahl treffen und bestätigen.

- Auswahl Überregional
 Es werden nur überregionale Sonderziele in verschiedenen Kategorien zur Auswahl angeboten.

• Auswahl Land/Ort

Nach der Auswahl des Landes und des Ortes werden die Kategorien und Sonderziele für den angegebenen Ort angezeigt.

Wurde eine Auswahl getroffen, wird eine Wap-Verbindung zur Beckerclub Seite aufgebaut. Sie können dann die gewünschte Kategorie (z.B. Restaurant usw.) auswählen.

Nach der Auswahl der Kategorie werden die der Kategorie entsprechenden Sonderziele angezeigt und können ausgewählt werden.

Systemeinstellungen

Im Navigations-Grund-Menü Taste 🕞 drücken. Das Systemeinstellungsmenü wird aufgerufen.



Auswahl von

Sprache,

Uhreinstellungen,

Sprachausgabe,

Verkehrsmeldungen,

Einstellungen,

Masseinheit und

FTA-Anpassung

durch Drehen, Bestätigung mittels Drücken des rechten Drehreglers •.

- Sprache
 - Die Sprache der Anzeigetexte und der Sprachausgabe kann eingestellt werden.
- Uhreinstellungen
 Die systeminterne Uhr kann auf Ortszeit eingestellt werden.
- Sprachausgabe Sie können einstellen, wie die Sprachausgabe der Navigationsansagen erfolgen soll.
- Verkehrsmeldungen
 Die Sprachansage von Warnmeldungen bzw.
 Verkehrsmeldungen kann ein-/ausgeschaltet
 werden.

• Einstellungen

Die Display Animationen können ein- bzw. ausgeschaltet werden.

Die Ansage der voraussichtlichen Ankunftszeit kann ein-/ausgeschaltet werden.

- Masseinheit
 Die Anzeige Einheit kann von Kilometer/Meter
 in Meilen/Yard umgestellt werden.
- ETA-Anpassung
 Es kann die Berechnung der voraussichtlichen
 Ankunftszeit beeinflusst werden.

Sprache einstellen



 $\mbox{Im Systemeinstellungsmenü Sprache einstellen und bestätigen.}$



Mit rechtem Drehregler • Sprache auswählen. Durch Drücken wird die Sprachauswahl übernommen und die Sprache installiert.

Bei manchen Sprachen kann zwischen männlichen und weiblichen Stimmen gewählt werden.



Mit rechtem Drehregler • Stimme auswählen. Durch Drücken wird die Stimme übernommen und installiert.



Nach der Installation wird in den zuvor gewählten Modus (Radio, CD usw.) zurückgeschaltet.

Uhrzeit einstellen


Um eine korrekte Navigation bei Strecken mit zeitabhängiger Verkehrsführung zu erreichen und um die voraussichtliche Ankunftszeit berechnen zu können, ist es notwendig, die vom Satelliten gesendete Zeit GMT auf die aktuelle Zeitzone einzustellen.



Im Systemeinstellungsmenü Uhreinstellungen einstellen und bestätigen.



Mit der Multifunktionstaste 24H wird die Uhrzeit von der 24 Stunden- auf die 12 Stundenanzeige ge- ändert.



Mit den Multifunktionstasten + oder wird die Uhrzeit halbstündlich geändert.

Durch Drücken des rechten Drehreglers ● bzw. der Multifunktionstaste ■ OK ■ wird die eingestellte Uhrzeit übernommen.

Es erfolgt ein Rücksprung zum Systemeinstellungsmenü.

Sprachausgabe einstellen

Sie können hier einstellen, ob die Sprachausgabe von Navigationsansagen zur aktuellen Audioquelle hinzugemischt, die aktuelle Audioquelle bei einer Navigationsansage stummgeschaltet oder ob die Lautstärke der Navigationsansagen getrennt von der Lautstärke der aktuellen Audioquelle eingestellt werden kann.



Im Systemeinstellungsmenü Sprachaussabe einstellen und bestätigen.



Wählen Sie durch Drehen des rechten Drehreglers die gewünschte Einstellung aus. Durch Drücken des rechten Drehreglers kann eine der Einstellungen aktiviert () werden. Langes Drücken des rechten Drehreglers die Auswahl.

- Mit Audio mischen Navigationsansagen werden zur aktuellen Audioquelle hinzugemischt.
- Audio stummschalten
 Erfolgt eine Navigationsansage, wird die aktuelle Audioquelle stummgeschaltet.

Lautstärke frei einstellen
Die Lautstärke für Navigationsansagen kann
während einer Navigationsansage unabhängig
von der Lautstärke der Audioquelle eingestellt
werden.

Sprachansage von Verkehrsmeldungen einstellen

Es kann eingestellt werden welche Verkehrsmeldungen per Sprachansage ausgegeben werden. Die Verkehrsmeldungen werden nach der Routenberechnung und beim Eintreffen neuer Meldungen je nach Einstellung ausgegeben.



Im Systemeinstellungsmenü Verkehrsmeldungen einstellen und bestätigen.

Es stehen die Punkte

Ansage von neuen Meldungen, Ansage von Warnmeldungen und Nur auf der Route

zur Verfügung.

Ansage aller Verkehrsmeldungen ein-/ausschalten:

Ansage von neuen Meldungen einstellen.



Durch Drücken des rechten Drehreglers • kann nun zwischen Ansage von Warnmeldungen ein () und aus () gewählt werden. Langes Drücken des rechten Drehreglers • bestätigt die Auswahl.

 Ansage aller Warnmeldungen ein-/ausschalten: Ansage von neuen Meldungen wie zuvor beschrieben aktivieren.

Ansage von Warnmeldungen einstellen.



Durch Drücken des rechten Drehreglers ● kann nun zwischen Ansage aller Warnmeldungen ein (☑) und aus (□) gewählt werden. Langes Drücken des rechten Drehreglers ● bestätigt die Auswahl

Navigationsbetrieb

 Ansage der für die Route relevanten Verkehrsmeldungen ein-/ausschalten:

Ansage von neuen Meldungen wie zuvor beschrieben aktivieren Nur auf der Route einstellen.



Durch Drücken des rechten Drehreglers • kann nun zwischen Ansage der für die Route relevanten Verkehrsmeldungen ein (💆) und aus (□) gewählt werden. Langes Drücken des rechten Drehreglers • bestätigt die Auswahl.

 Ansage der für die Route relevanten Warnmeldungen ein-/ausschalten:

Ansage von neuen Meldungen, Ansage von Warnmeldungen und Nur auf der Route wie zuvor beschrieben aktivieren



Sind alle Einträge aktiv, werden nur die für die Route relevanten Warnmeldungen ausgegeben.

Das Menü der Einstellungen für Verkehrsmeldungen wird durch Drücken des rechten Drehreglers • länger zwei Sekunden verlassen.

Einstellungen



Im Systemeinstellungsmenü Einstellungen einstellen und bestätigen.

Es stehen die Punkte

Ansage der Ankunftszeit und Animationen in Menüs zur Verfügung

Ansage der Ankunftszeit ein-/ausschalten:
 Ansage der Ankunftszeit einstellen.



Durch Drücken des rechten Drehreglers ♠ kann nun zwischen Ansage der Ankunftszeit ein (☑) und aus (☐) gewählt werden. Langes Drücken des rechten Drehreglers ♠ bestätigt die Auswahl.

 Animationen in Menüs ein-/ausschalten: Animationen in Menüs einstellen.



Durch Drücken des rechten Drehreglers ♠ kann nun zwischen Animationen in Menüs ein (☑) und aus (□) gewählt werden. Langes Drücken des rechten Drehreglers ♠ bestätigt die Auswahl.

Das Menü der Einstellungen wird durch Drücken des rechten Drehreglers • länger zwei Sekunden verlassen.

Auswahl der Maßeinheit



Im Systemeinstellungsmenü Masseinheit einstellen und bestätigen.



Gewünschte Maßeinheit auswählen. Durch Drücken des rechten Drehreglers ♠ kann nun zwischen ein (☑) und aus (□) gewählt werden. Das Menü der Maßeinheit-Einstellung wird durch Drücken des rechten Drehreglers ♠ länger zwei Sekunden verlassen.

Hinweis:

Metrisch steht für die Berechnung in Metern. Imperial steht für die Berechnung in Yards.

Navigationsbetrieb

Berechnung der voraussichtlichen Ankunftszeit beeinflussen



Im Systemeinstellungsmenü ETA-Anpassung einstellen und bestätigen.

ETA steht für Estimated Time of Arrival - voraussichtliche Ankunftszeit.



Auswahl von

Sportwagen,

Auto,

Transporter und

Benutzerdefiniert

durch Drehen, Bestätigung mittels Drücken des rechten Drehreglers **6**.

• Sportwagen

Bei dieser Einstellung wird vom Gerät angenommen, dass Sie einen etwas zügigerern Fahrstil haben. Es wird eine frühere Ankunftszeit berechnet.

• Auto

Diese Einstellung ist die Grundeinstellung. Sie bietet für die meisten Fahrer eine ausreichende Genauigkeit der ETA-Berechnung. • Transporter

Mit dieser Einstellung wird vom Gerät angenommen, dass sie etwas länger für die geplante Strecke brauchen. Diese Einstellung kann z.B. bei einem langsameren Fahrzeug oder hoher Verkehrsdichte gewählt werden.

· Benutzerdefiniert

Die Berechnung der voraussichtlichen Ankunftszeit kann beliebig angepasst werden.



Durch Drehen des rechten Drehreglers • die gewünschten prozentuale Veränderung zur Grundeinstellung einstellen und durch Drücken des rechten Drehreglers • bestätigen.

Telefonbetrieb aktivieren

Um den Telefonbetrieb zu aktivieren, muss das Kommunikationsmenü aufgerufen werden. Wurde seit dem letzten eingeben der Telefon PIN-Nummer die Zündung des Fahrzeugs abgeschaltet muss zuerst wie unter "Eingabe der Telefon-PIN" auf Seite 8 beschrieben die PIN-Nummer eingegeben werden.

Im Display wird in der linken oberen Ecke die stärke des Empfangssignals angezeigt. Je mehr Balken zu sehen sind desto besser ist der Empfang des Telefons.

Hinweis:

Ein schwaches Signal mindert die Sprachqualität bzw. die Übertragungsqualität und kann zum Abbruch der Verbindung führen.

Mit den aktuellen Telefonmodulen ist noch kein GPRS Betrieb möglich.

Kommunikationsmenü aufrufen

Das Kommunikationsmenü wird durch Drücken der Taste aufgerufen.



Anrufen


Um einen Anruf zu tätigen, muss das Telefon aktiviert sein.

Nummer wählen

Kommunikationsmenü aufrufen.



Multifunktionstaste drücken.



Durch Drücken der Multifunktionstasten 1 + bis 0 die gewünschte Rufnummer mit der Vorwahl eingeben (ggf. mit internationaler Vorwahl). Eventuell notwendige Sonderzeichen (+, # oder *) eingegeben:


- Das Plus (+) Multifunktionstaste 1 + lang drücken.
- Der Stern (*) Multifunktionstaste 2 * lang drücken.
- Das Doppelkreuz (#) Multifunktionstaste 3 # lang drücken.

Löschen von bereits eingegebenen Ziffern bzw. Sonderzeichen erfolgt durch Drehen des rechten Drehreglers • nach links.

Zur Anwahl der komplett eingegebenen Nummer den rechten Drehregler • kurz drücken oder den Handapparat (optionales Zubehör) aus der Halterung herausnehmen.

Hinweis:

Wahrend der Nummerneingabe kann auch durch Drehen des rechten Drehreglers • nach rechts das Menü für die Telefonlisten aufgerufen werden (siehe auch Seite 43).




Die Verbindung zum gewünschten Teilnehmer wird aufgebaut.

Durch Drücken der Multifunktionstaste kann die Anwahl beendet werden.

Telefonbetrieb


Gespräch beenden

Ein bestehendes Gespräch oder die Anwahl einer Rufnummer kann beendet werden.



Hierzu im Gesprächsmenü rechten Drehregler • oder Multifunktionstaste • drücken. Das Gespräch bzw. die Anwahl der Rufnummer wird abgebrochen.

Anruf annehmen




Um eine ankommenden Anruf anzunehmen rechten Drehregler • kurz drücken, die Multifunktionstaste drücken oder den Handapparat (optionales Zubehör) aus der Halterung entnehmen.

Statt Anruf!! kann wenn verfügbar auch der Name bzw. die Rufnummer des Anrufenden angezeigt werden.

Hinweis:

Ankommende Anrufe können nur bei eingeschaltetem Gerät und aktiviertem Telefon (PIN-Nummer) eingegeben signalisiert werden.


Anruf abweisen




Um einen ankommenden Anruf abzuweisen Multifunktionstaste "" drücken. Der Anrufende hört dann das Besetztzeichen.

Während des Gesprächs

Während eines Gesprächs kann es notwendig sein Zahlen oder Zeichen einzugeben. Dies kann z.B. nötig sein um den, je nach Netzbetreiber verfügbaren, Anrufbeantworter zu steuern.



Drücken Sie die Multifunktionstaste 1–0 oder Drehen Sie den rechten Drehregler •.



Durch Drücken der Multifunktionstasten 1 + bis
0 kann nun eine Nummer eingegeben werden.
Durch Drehen des rechten Drehreglers • kann wieder zur zuvorigen Anzeige zurück geschaltet.

Durch herausnehmen des Handapparates aus seiner Halterung (optionales Zubehör), wird das Gespräch auf den Handapparat übernommen.

Das Gerät schaltet dann wieder auf die zuvor aktive Audioquelle um.

Makeln - Zweitanruf

Ist die Funktion Anklopfen aktiviert (Siehe "Rufeinstellungen" auf Seite 47.), wird bei einem bereits bestehenden Gespräch ein weiterer Anruf signalisiert.



- Durch Drücken der Multifunktionstaste wird der neue Anruf angenommen das bisher aktuelle Gespräch wartet im Hintergrund. Sie können dann zwischen diesen beiden Gesprächen wechseln.
- Durch Drücken der Multifunktionstaste wird der neue Anruf angenommen. Das aktuelle Gespräch wird beendet.
- Durch Drücken der Multifunktionstaste wird der neu ankommende Anruf abgewiesen.
 Der Anrufer hört das Besetztzeichen.

Bestehen zwei aktuelle Gespräche können Sie zwischen diesen beiden Gesprächen wechseln bzw. einen der Anrufe beenden.



- Durch Drücken der Multifunktionstaste kann zwischen den beiden Gesprächen gewechselt werden.
- Durch Drücken der Multifunktionstaste wird das Gespräch mit Ihrem aktuellen Gesprächspartner beendet. Das wartende Gespräch wird automatisch zum aktiven Gespräch.

Hinweis:

Eventuell werden nicht alle beschriebenen Funktionen vom Netzbetreiber unterstützt.

Konferenz

Haben Sie zwei Gespräche angenommen (Makeln), so können Sie diese zu einer Konferenz zusammenschalten. D.h. es können sich alle drei Gesprächsteilnehmer miteinander unterhalten.



Durch Drücken der Multifunktionstaste werden zwei die beiden Gespräche zu einer Konferenz zusammengeschaltet.

Eine bestehende Konferenz kann auch wieder aufgeteilt werden bzw komplett beendet werden.



- Durch Drücken der Multifunktionstaste werden beide Gespräche der Konferenz beendet.
- Durch Drücken der Multifunktionstaste werden die beiden Gespräche der Konferenz wieder in zwei Einzelgespräche aufgeteilt. Sie haben nun wieder die unter "Makeln Zweitanruf" auf Seite 40 beschriebenen Funktionen

Hinweis:

Eventuell werden nicht alle beschriebenen Funktionen vom Netzbetreiber unterstützt.

Telefonbuch

Im Telefonbuch werden die auf der SIM-Karte gespeicherten Einträge angezeigt.

Telefonbucheinträge können aus dem Telefonbuch direkt angewählt werden.

Es können Telefonbucheinträge editiert und hinzugefügt werden.

Telefonbuch aufrufen



Im Kommunikationsmenü Multifunktionstaste



Das Telefonbuch wird angezeigt.

Telefonbetrieb

Telefonbuch Eintrag anwählen

Telefonbuch aufrufen.



Es gibt zwei Möglichkeiten einen Eintrag auszuwählen:

- Durch Drehen des rechten Drehreglers •.
- Durch mehrfaches Drücken einer der Multifunktionstasten | FBC | - | YZ | .

Wenn z.B. ein Eintrag der mit dem Buchstaben "F" beginnt ausgewählt werden soll, so muss die Multifunktionstaste DEF 3 mal gedrückt werden.

Im Telefonbuch wird dann der erste Eintrag mit dem Anfangsbuchstaben "F" angezeigt. Durch Drehen des rechten Drehreglers ♠ kann dann der gewünschte Name ausgewählt werden.

Zur Anwahl des ausgewählten Telefonbucheintrags muss der rechte Drehregler • kurz gedrückt werden.

Die Verbindung zum gewünschten Teilnehmer wird aufgebaut.

Telefonbuch Eintrag editieren/hinzufügen/löschen

Telefonbuch aufrufen.



Den zu editierenden oder zu löschenden Eintrag wie zuvor beschrieben auswählen bzw. für das Hinzufügen eines Eintrags irgend einen Eintrag auswählen.

Durch langes Drücken des rechten Drehreglers • wird das Telefonbuch Eintrag Menü angezeigt.



Durch Drehen des rechten Drehreglers • kann nun zwischen

Neu, Ändern und

Löschen

Loscner

gewählt werden. Drücken des rechten Drehreglers • bestätigt die Auswahl.


Hinzufügen:

Nach der Auswahl von Neu muss als erstes die Telefonnummer des neuen Eintrags eingegeben werden.

```
Telefonnummer einseben
+4917
1 +2 *3 # 4 5 6 7 8 9 0
```

Durch Drücken der Multifunktionstasten 1 + bis
0 die gewünschte Rufnummer mit der Vorwahl eingeben (ggf. mit internationaler Vorwahl).
Durch kurzes Drücken des rechten Drehreglers wird die eingegebene Nummer übernommen.

Als nächstes muss der Name für den neuen Eintrag eingegeben werden.



Sie können nun einen Namen eingeben. Es gibt zwei Möglichkeiten:

- Anwählen des Buchstabens oder Zeichens mit dem rechten Drehregler • und anschließendem Drücken. Der Angewählte Buchstabe wird invers dargestellt.
- Zeichen oder Buchstaben durch mehrfaches Drücken der Multifunktionstaste unter dem gewünschten Zeichen auswählen. D.h. um z.B. ein C einzugeben muss 3 mal die Multifunktionstaste unter ABC gedrückt werden.

Weitere Eingabemöglichkeiten bzw. Formatierungsmöglichkeiten:

· Groß-/Kleinschreibung

Mit der Multifunktionstaste An kann zwischen Groß- und Kleinschreibung gewechselt werden.

Sonderzeichen/Zahlen

Durch Drücken der Multifunktionstaste 3/\$ kann zwischen Sonderzeichen und Zahleneingabe ausgewählt werden.

· Eingabemarke platzieren

Multifunktionstaste (drücken.

Durch mehrfaches Drücken der Multifunktionstaste kann die Einfügemarke nach links verschoben werden.

Durch langes Drücken des rechten Drehreglers • wird der eingegebene Name übernommen.

Der neue Eintrag wird im Telefonbuch gespeichert.

Editieren:

Nach der Auswahl von Ändern muss als erstes die bisherige Telefonnummer des zu ändernden Eintrags verändert bzw. bestätigt werden.

Danach wird der bisherige Name des Eintrags angezeigt und kann geändert oder bestätigt werden.

Hinweis:

Die Menüs zur Eingabe der Telefonnummer bzw. des Namens lassen sich wie bei Hinzufügen beschrieben bedienen.

Löschen:

Nach der Auswahl von Löschen wird zur Sicherheit das folgende Menü angezeigt.



Durch Drehen des rechten Drehreglers • zwischen Ja und Nein auswählen (der invertierte Eintrag ist aktiv) und durch Drücken bestätigen.

Auswahl Ja löscht den Eintrag aus dem Telefonbuch.

Bei der Auswahl Nein wird ohne Änderung ins Telefonbuch zurück geschaltet.

Anrufliste


Das Gerät speichert in einer Liste Rufnummern bzw. falls aus dem Telefonbuch bekannt Namen von gewählten Rufnummern, angenommenen Anrufen und Anrufen in Abwesenheit.

Die Speicherung einer Rufnummer bzw. eines Namens erfolgt nur wenn die Rufnummer des Anrufers übertragen wurde.

Hinweis:

Die Anrufliste ist nur anwählbar, wenn auch entsprechende Nummern oder Namen in der Liste gespeichert sind. Ist in der Liste nichts gespeichert, wird die Multifunktionstaste inicht angezeigt.

Um die Anrufliste aufzurufen das Kommunikationsmenü aufrufen.





Durch Drehen des rechten Drehreglers • kann nun in der angezeigten Liste geblättert werden.

Vor den jeweiligen Einträgen wird durch verschiedene Symbole auf die Art des Eintrags hingewiesen.

Telefonbetrieb

- Symbol
 steht f
 ir einen angenommenen Anruf.
- Symbol ** steht für nicht angenommenen bzw. abgewiesenen Anruf.
- Symbol steht für gewählte Rufnummern.

Die Einträge in der Liste können durch Drehen des rechten Drehreglers ◆ angewählt werden.
Durch kurzes Drücken des rechten Drehreglers ◆ werden die Details zum Eintrag angezeigt.

(13.05.2002) (12:50) (2) +497248123456

Es wird das Anrufdatum, die Anrufzeit (letzter Anruf), die Anzahl der Anrufe und die Rufnummer bzw. falls vorhanden der Name angezeigt.

Durch ein erneutes kurzes Drücken des rechten Drehreglers • wird die Verbindung zum entsprechenden Teilnehmer aufgebaut.

Eintrag aus Anrufliste speichern

Sie können die in der Anrufliste gespeicherten Nummern editieren und im Telefonbuch ablegen. Hierzu in der Anrufliste den zu speichernden Nummerneintrag durch Drehen des rechten Drehreglers • auswählen. Danach den rechten Drehregler • länger 2 Sekunden drücken.

Telefonbucheintras ändern?

Ja Nein

Durch Drehen des rechten Drehreglers • zwischen Ja und Nein auswählen (der invertierte Ein-

trag ist aktiv) und durch Drücken bestätigen.

Auswahl Ja ruft das Menü zur Speicherung eines Namens auf. Es kann wie unter "Telefonbuch Eintrag editieren/hinzufügen/löschen" auf Seite 42 beschrieben ein Name eingegeben oder die Nummer verändert werden.

Bei der Auswahl Nein wird ohne Änderung zurück geschaltet.

Telefon-Liste löschen

Es können alle Einträge der Telefonliste gelöscht werden.

Kommunikationsmenü aufrufen.



Multifunktionstaste drücken.



Durch Drehen des rechten Drehreglers • Alle Annuflisten löschen? auswählen und durch Drücken bestätigen.

Es werden alle in der Liste befindlichen Nummern und Namen gelöscht.

Notruf

Hinweis:

Harman/Becker übernimmt generell keine Haftung für die Funktion "Notruf".

Notruf über eine Sprechverbindung

Ein Notruf kann in jedem Zustand des Telefons abgesetzt werden. Jedoch ist die Vorgehenweise unterschiedlich. Es gibt drei mögliche Zustände:

Telefon ist aktiviert:


Bei einem bereits aktivierten Telefon im Kommunikationsmenü die Multifunktionstaste drücken.



Anschließend mit den Multifunktiontasten die Nummer 112 wählen. Durch Drücken des rechten Drehreglers ◆ die Nummer bestätigen.

PIN-Nummer nicht eingegeben:

Taste drücken.



Anschließend mit den Multifunktiontasten die Nummer 112 wählen.

Keine SIM-Karte eingelegt:

Taste drücken.



Anschließend auf eine der Multifunktionstasten drücken

Bei allen drei Zuständen erfolgt vor der eigentlichen Anwahl der Notrufnummer zur Sicherheit nochmals eine Abfrage.



Durch Drehen des rechten Drehreglers ◆ zwischen Ja und Nein auswählen (der invertierte Eintrag ist aktiv) und durch Drücken bestätigen.

Auswahl Ja löst einen Notruf aus.

Bei der Auswahl Nein wird ohne Änderung ins zuvorige Menü geschaltet.

Notruf über GDV Call Center

Der Notruf über gleichzeitiges Drücken von und ermöglicht Ihnen das Absetzen eines Notrufs innerhalb Deutschlands an das Notruf Call Center GDV-Online (Gesellschaft Deutscher Versicherter).

Nach dem Auslösen des Notrufs werden notfallrelevante Informationen wie Daten zur Position des Fahrzeugs (ermittelt über GPS), das Fahrzeug-Kennzeichen usw. übermittelt.

Zusätzlich zur Datenübermittlung wird eine Sprechverbindung zum Notruf Call Center aufgebaut, es können dann wenn möglich weitere Informationen an das Call Center weitergegeben werden.

Vorraussetzungen für das Absetzen des Notrufs an das Call Center:


- Eingabe der relevanten Daten in den Notrufeinstellungen. Siehe Beschreibung unter "Notrufeinstellungen" auf Seite 46.
- Ein gültiger Vertrag mit einem Telefon Netzbetreiber muss bestehen.
- · Das Online Pro muss eingeschaltet sein.
- Das Telefon muss aktiviert und das entsprechende Mobilfunknetz verfügbar sein.

Auslösen des Notrufs

Hinweis:

Beachten Sie die zuvor beschriebenen Voraussetzungen für das Absetzen eines Notrufs.

Drücken Sie die Tasten p und gleichzeitig.



Der Notruf wird automatisch nach 10 Sekunden gestartet. Im rechten Teil des Displays wir die Zeit nach unten gezählt.

Während der dieser 10 Sekunden können Sie durch Drehen des rechten Drehreglers • zwischen Ja und Nein auswählen (der invertierte Eintrag ist aktiv) und durch Drücken bestätigen.

Auswahl Ja löst den Notruf sofort aus.


Mit der Auswahl Nein wird der Notruf abgebrochen.

Telefonbetrieb

Notrufeinstellungen

Um einen Notruf auszulösen, müssen Sie in den Notrufeinstellungen einige Einstellungen vornehmen.

Zum Aufrufen das Notruf-Einstellungsmenü im Kommunikationsmenü Taste 😡 drücken.



Mit dem rechten Drehregler • Notruf auswählen und durch Drücken bestätigen.



Für die Notrufeinstellungen Auswahl von
Notruf deaktiviert bzw. Notruf
aktiviert,
Telefon Nummer,
Eisene Telefon Nummer,
URL Notrufzentrale,

Fahrzeus Kennzeichen und Land der Zulassuns

durch Drehen, Bestätigung mittels Drücken des rechten Drehreglers •.

 Notruf deaktiviert bzw. Notruf aktiviert

Zur Nutzung der Notruf-Funktion muss der Notruf aktiviert sein. Wählen Sie Notruf deaktivieren durch Drehen des rechten Drehreglers • an und drücken Sie den rechten Drehregler. Die Anzeige wechselt auf Notruf aktiviert.

• Telefon Nummer

Nach dem Anwählen wird die voreingestellte Telefonnummer des Call Centers der GDV angezeigt.

Die vom Werk aus eingestellte Telefonnummer sollte nicht verändert werden. Bei einer eventuell notwendigen Aktualisierung erhalten Sie eine Mitteilung.

Hinweis:

Für nicht deutsche Kunden kann hier eine maximal fünfstellige Telefonnummer eingegeben werden. Beim Auslösen des Notrufs wird diese individuelle Notrufnummer angewählt. Weitere Daten wie die Position des Fahrzeugs oder das Fahrzeug Kennzeichen werden nicht übermittelt.

Wird eine mehr als fünfstellige Rufnummer eingegeben, kann eine Sprachverbindung nicht sichergestellt werden. Eigene Telefon Nummer Geben Sie nach dem Anwählen Ihre eigene Mobilfunknummer ein.



Durch Drücken der Multifunktionstasten 1 + bis 0 die Telefonnummer eingeben. Durch drehen des rechten Drehreglers ♠ können einzelne Zeichen gelöscht werden. Durch Drücken des rechten Drehreglers ♠ wird die Nummer übernommen.

URL Notrufzentrale
 Nach dem Anwählen wird eine voreingestellte
 URL angezeigt.

Die vom Werk aus eingestellte URL sollte nicht verändert werden. Bei einer eventuell notwendigen Aktualisierung erhalten Sie eine Mitteilung. Fahrzeus Kennzeichen Geben Sie nach dem Anwählen Ihr Kfz-Kennzeichen ein.



Geben Sie Ihr Kfz-Kennzeichen ein. Die Eingabe erfolgt wie bei der Vergabe eines neuen Namens für einen neuen Telefonbucheintrag (Seite 42).

Haben Sie Ihr Kennzeichen komplett eingegeben, speichern Sie die Eingabe durch langes Drücken des rechten Drehreglers ◆.

 Land der Zulassuns
 Wählen Sie nach dem Anwählen das Land in dem Ihr Fahrzeug zugelassen ist aus.



Wählen Sie durch Drehen des rechten Drehreglers • das Zulassungsland aus. Durch Drücken des rechten Drehreglers wird das Land ausgewählt und gespeichert.


Einstellungen

Im Telefon-Einstellungsmenü können telefonspezifische Einstellungen vorgenommen werden.

Hinweis:

Eventuell werden nicht alle beschriebenen Funktionen vom Netzbetreiber unterstützt.

Zum Aufrufen das Telefon-Einstellungsmenü im Kommunikationsmenü Taste adrücken.



Mit dem rechten Drehregler • Telefon auswählen und durch Drücken bestätigen.



Für telefonspezifische Einstellungen Auswahl von Rufeinstellungen.

Telefon-Einstellungen, Pin-Einstellungen.

Rufumleituns,

SMS (siehe auch Seite 56) und

Telefon Sperren

durch Drehen, Bestätigung mittels Drücken des rechten Drehreglers •.

Rufeinstellungen

Tel. Einstellungen	
R ufeinstellunsen	
Telefon-Einstellungen	+

Im Telefon-Einstellungsmenü mit dem rechten Drehregler • Rufeinstellungen auswählen und durch Drücken bestätigen.



Auswahl von

Autom. Wiederholung, Sende Eigene Nr., Autom. Rufannahme und Anklopfen

durch Drehen, ändern der Einstellungen durch Drücken des rechten Drehreglers •.

Durch kurzes Drücken des rechten Drehreglers **●** kann nun zwischen ein (**☑**) und aus (□) gewählt werden.

Durch Drücken der Taste werden die Änderungen gespeichert und das Menü verlassen.

Autom. Wiederholung (Automatische Wahlwiederholung)

Wurde eine Nummer angewählt und der Anschluss ist besetzt wird bei aktivierter Funktion () die Nummer automatisch 3 mal jeweils nach einer Minute angewählt.

Wird in der Zwischenzeit eine andere Nummer gewählt bzw. ein Anruf angenommen, so wird die automatische Wiederholung gelöscht.

Telefonbetrieb

- Sende Eisene Nr.
 Bei aktivierter Funktion () wird die eigene Rufnummer dem angerufenen übermittelt.
- Autom. Rufannahme (Automatische Rufannahme)
 Bei aktivierter Funktion () werden ankommende Anrufe automatisch nach dem 3. Signal-
- Anklopfen

ton angenommen.

Bei aktivierter Funktion () werden Sie bei einem bereits laufenden Gespräch durch ein optisches und akustisches Signal auf einen neu eingehenden Anruf hingewiesen. Der Anrufer hört das Rufzeichen.

Bei nicht aktivierter Funktion () hört der Anrufer das Besetztzeichen.


Hinweis:

Eventuell werden nicht alle beschriebenen Funktionen vom Netzbetreiber unterstützt.

Telefon-Einstellungen



Im Telefon-Einstellungsmenü mit dem rechten Drehregler • Telefon-Einstellungen auswählen und durch Drücken bestätigen.



Auswahl von

Netz wählen, GSM – Band Einstellung, Werkseinstellungen, Seriennummer und Software Version

durch Drehen des rechten Drehreglers •. Durch Drücken wird die Auswahl bestätigt.

- Netz wählen Sie können festlegen, ob ein verfügbares Funknetz automatisch oder nach Ihrer Vorgabe ausgewählt wird.
- GSM Band Einstellung Sie können zwischen den GSM Bändern 900/ 1800 MHz und 1900 Mhz (USA) wählen.
- Werkseinstellungen
 Nach der Anwahl werden alle Einstellungen die
 das Telefon betreffen auf die Werkseinstellung
 zurück gesetzt.

• Seriennummer

Nach der Anwahl wird die Seriennummer des Telefons angezeigt.

Software Version
 Nach der Anwahl wird die Software Version des Telefon-Moduls angezeigt.

Netz wählen



Im Telefon-Einstellungsmenü mit dem rechten Drehregler • Telefon-Einstellungen auswählen und durch Drücken bestätigen.



Durch Drehen des rechten Drehreglers ● Netz wählen auswählen und durch Drücken bestätigen.



Auswahl von

Automatisch, Manuellund

Abbruch

durch Drehen des rechten Drehreglers . Durch Drücken wird die Auswahl bestätigt.

Mit Automatisch wird eines der an Ihrem Standort und der verwendeten SIM-Karte entsprechenden verfügbaren Netze gewählt.

Mit der Auswahl Manuell wird nach der Abfrage des Netz-Status eine Liste mit verfügbaren Funknetzen angezeigt.



Wählen Sie durch Drehen des rechten Drehreglers • das gewünschte Funknetz aus. Durch Drücken wird die Auswahl bestätigt.

Hinweis:

Haben Sie manuell ein Funknetz ausgewählt, so kann beim Verlassen des Sendebereichs dieses Funknetzes vom Online Pro nicht automatisch ein neues Funknetz gewählt.

GSM - Band Einstellung



Im Telefon-Einstellungsmenü mit dem rechten Drehregler • Telefon-Einstellungen auswählen und durch Drücken bestätigen.

```
Telefon-Einstellungen
Netzwählen
GSM – Band Einstellungen ◆
```

Durch Drehen des rechten Drehreglers ● GSM - Band Einstellunsen auswählen und durch Drücken bestätigen.

```
GSM - Band Einstelluns

☑ 900/1800 MHz

☐ 1900 Mhz
```

Auswahl von

900/1800 MHz und

1900 MHz

durch Drehen, ändern der Einstellungen durch Drücken des rechten Drehreglers •.

Durch kurzes Drücken des rechten Drehreglers \bullet kann nun zwischen ein (\checkmark) und aus (\square) gewählt werden.

Nach dem Ändern erfolgt eine Abfrage ob das Band wirklich gewechselt werden soll.



Durch Drehen des rechten Drehreglers ◆ zwischen Ja und Nein auswählen (der invertierte Eintrag ist aktiv) und durch Drücken bestätigen.

Auswahl Ja wechselt das GSM-Band.

Bei der Auswahl Nein wird ohne Änderung in die Telefon Einstellungen zurück geschaltet.

Telefonbetrieb

PIN-Einstellungen



Im Telefon-Einstellungsmenü mit dem rechten Drehregler • PIN-Einstellungen auswählen und durch Drücken bestätigen.



Auswahl von

PIN autom. setzen und PIN ändern

durch Drehen des rechten Drehreglers •. Durch Drücken wird die Auswahl bestätigt.

- PIN autom. setzen
 Es kann die PIN-Nummer gespeichert werden,
 d.h. Sie müssen nicht nach jedem Einschalten des Gerätes die PIN-Nummer neu eingeben.
- PIN ändern
 Durch die Anwahl kann die PIN-Nummer geändert werden.

PIN automatisch setzen

PIN autom. setzen auswählen und bestätigen.



Durch Drehen des rechten Drehreglers ● zwischen Ja, Nein und Cancel auswählen (der invertierte Eintrag ist aktiv) und durch Drücken bestätigen.

Auswahl Ja speichert die eingegebene PIN-Nummer.

Bei der Auswahl Nein wird eine eventuell gespeicherte PIN-Nummer gelöscht und in die Telefon Einstellungen zurück geschaltet.

Mit der Auswahl Cancel wird ohne Änderung des Zustands in die Telefoneinstellungen zurück geschaltet.

Hinweis:

Wurde Ja ausgewählt und die SIM-Karte (mit anderer PIN-Nummer) bei ausgeschaltetem Gerät gewechselt, erfolgt die Abfrage der neuen PIN-Nummer. Es stehen Ihnen jedoch nur noch 2 Möglichkeiten zur Eingabe der korrekten PIN-Nummer zur Verfügung.


PIN ändern

Nach der Anwahl von PIN ändern erfolgt zuerst die Abfrage der aktuellen PIN-Nummer.



Geben Sie die Nummer ein.

Anschließend erfolgt die Aufforderung zur Eingabe der neuen PIN-Nummer.



Geben Sie die neue Nummer ein und bestätigen Sie die Eingabe durch Drücken des rechten Drehreglers •.

Hinweis:

Die PIN-Nummer muss eine 4 - 8 stellige Ziffer sein.

Nach der Bestätigung der neuen PIN-Nummer erfolgt zur Bestätigung nochmals die Abfrage der neuen PIN-Nummer.



Geben Sie erneut die neue Nummer ein und bestätigen Sie die Eingabe durch Drücken des rechten Drehreglers •.

Rufumleitung

Diese Funktion leitet Anrufe nach einstellbaren Vorgaben an Ihre Mailbox oder an eine andere Rufnummer um.



Im Telefon-Einstellungsmenü mit dem rechten Drehregler • Rufumleitung auswählen und durch Drücken bestätigen.



Auswahl von

Alle Sprachanrufe, Wenn besetzt, Ohne Rufannahme, Wenn nicht erreichbar und Alle rücksetzen

durch Drehen des rechten Drehreglers •. Durch Drücken wird die Auswahl bestätigt.

- Alle Senachannufe
 Durch die Anwahl werden alle Anrufe umgeleitet.
- Wenn besetzt
 Durch die Anwahl werden die Anrufe umgeleitet, die eintreffen, wenn Sie bereits ein Gespräch führen.
- Ohne Rufannahme
 Durch die Anwahl werden die Anrufe umgeleitet, die eintreffen, wenn das Telefon eingeschaltet ist der Anruf aber nicht angenommen wird.

- Nicht erreichbar
 Durch die Anwahl werden alle Anrufe umgeleitet wenn das Telefon ausgeschaltet ist.
- Alle rücksetzen
 Durch die Anwahl werden alle eventuell aktiven
 Rufumleitungen gelöscht.

Bei allen einstellbaren Rufumleitungen wird nach der Auswahl das folgende Display angezeigt (im Beispiel die Rufumleitung für alle Sprachanrufe).



Durch Drehen des rechten Drehreglers • zwischen Ein, Aus und Status auswählen (der invertierte Eintrag ist aktiv) und durch Drücken bestätigen.

Hinweis:

Da es sich bei der Rufumleitung um eine Netzabhängige Funktion handelt ist es sinnvoll vor der Veränderung durch ein- bzw. ausschalten der Rufumleitung den Status wie nachfolgend beschrieben abzufragen.

Bitte beachten Sie auch, dass die Rufumleitung im Netz gespeichert ist und nicht im Gerät (z.B. bei Wechsel der SIM-Karte).

Auswahl Status:

Es kann der Status der Rufumleitung angezeigt werden.

Nach der Anwahl von Status wird kurz Auf Netzwerkantwort warten angezeigt.

Anschließend wird der aktuelle Status der Rufumleitung angezeigt.

Rufumleitungen ausgeschaltet

Auswahl Ein:

Es wird zur Eingabe der Telefonnummer zu der Anrufe umgeleitet werden sollen aufgefordert.



Durch Drücken der Multifunktionstasten 1 + bis
0 die gewünschte Rufnummer mit der Vorwahl eingeben (ggf. mit internationaler Vorwahl).
Durch kurzes Drücken des rechten Drehreglers ◆ wird die eingegebene Nummer übernommen.

Sie können auch den rechten Drehregler • nach rechts drehen. Das Telefonbuch wird dann aufgerufen. Sie können nun wie unter "Telefonbuch Eintrag anwählen" auf Seite 42 beschrieben eine Nummer bzw. einen Namen auswählen. Durch kurzes Drücken des rechten Drehregler • wird der gewählte Eintrag bestätigt.

Telefonbetrieb

Es wird für kurze Zeit Auf Netzantwort warten angezeigt.

Rufumleitung nach: +49012345678

Die Rufumleitung wurde eingeschaltet.

Hinweis:

Falls die Rufumleitung bereits eingeschaltet war wird eine Fehlermeldung angezeigt.

Auswahl Aus:

Eine eventuell eingeschaltete Rufumleitung wird ausgeschaltet.

Es wird für kurze Zeit Auf Netzantwort warten angezeigt.

Rufumleitungen ausgeschaltet

Die Rufumleitung wurde ausgeschaltet.

Hinweis:

Falls die Rufumleitung bereits ausgeschaltet war wird eine Fehlermeldung angezeigt.

Auswahl Alle rücksetzen:

Es können alle Rufumleitungen ausgeschaltet werden.

Nach der Anwahl von Alle rücksetzen wird kurz Auf Netzantwort warten angezeigt.

Rufumleitungen ausgeschaltet

Alle Rufumleitungen wurden ausgeschaltet.

Telefon Sperren

Mit dieser Funktion kann das Telefon ausgeschaltet werden.

Rufumleitung • Telefon Sperren

Im Telefon-Einstellungsmenü mit dem rechten Drehregler • Telefon Spermen auswählen und durch Drücken bestätigen.


Das Telefon wird ausgeschaltet.

Bei der erneuten Aktivierung des Telefons muss wie unter "Eingabe der Telefon-PIN" auf Seite 8 beschrieben die PIN-Nummer eingegeben werden. Es können Textmeldungen (SMS) empfangen, beantwortet und geschrieben werden. Um eine korrekte Funktion zu gewährleisten muss wie unter "Einstellungen" auf Seite 56 die vom Provider mitgeteilte Nummer der SMS-Zentrale eingegeben werden.

Um Nachrichten zu erhalten oder zu verschicken, muss der Telefonbetrieb aktiviert sein.

Anzeige für neue Meldung

Wurde eine neue Meldung empfangen wird dies durch ein blinkendes SMS im Display angezeigt. Die Anzeige für neue Meldungen erfolgt auch in den anderen Betriebsarten (Rundfunk, Navigation usw.).



Wird SMS ohne blinken angezeigt bedeutet dies, dass sich nur bereits gelesene SMS Meldungen im Speicher befinden.

Meldungen lesen

Das Kommunikationsmenü durch Drücken der Taste aufrufen.



Multifunktionstaste 5M5 drücken.



Durch Drehen des rechten Drehreglers • 5MS 1esen auswählen und durch Drücken bestätigen.

Es wird eine Liste der empfangenen SMS Meldungen angezeigt.



Meldungen die noch nicht gelesen wurden werden mit dem Symbol gekennzeichnet.

Meldungen die bereits gelesen wurden werden mit dem Symbol gekennzeichnet.

Hinweis:

Sind keine Meldungen gespeichert, wird Keine SMS im Speicher angezeigt. Nach kurzer Zeit wird wieder das Kommunikationsmenü angezeigt.

Durch Drehen des rechten Drehreglers • die gewünschte SMS-Meldung auswählen. Durch Drücken wird der Text der SMS-Meldung angezeigt.

Durch Drehen des rechten Drehreglers • kann die ganze Meldung durchgeblättert werden. Durch Drücken des rechten Drehreglers • wird die SMS Meldung vorgelesen.

Hinweis.

SMS-Nachrichten werden nur auf deutsch vorgelesen.

Am Ende der Meldung wird das Sendedatum, Sendezeit und die Rufnummer bzw. wenn verfügbar der Namen des Absenders angezeigt.

Nach den Angaben zum Absender der Meldung werden durch weiteres Drehen des rechten Drehreglers • Menüpunkte zur Bearbeitung der Meldung angezeigt.

SMS-Nachrichten

Meldung bearbeiten

Nach den Angaben zum Absender einer Meldung werden durch weiteres Drehen des rechten Drehreglers • Menüpunkte zur Bearbeitung der Meldung angezeigt.



Auswahl von

Antworten, SMS löschen ?, Vorlesen.

durch Drehen, Bestätigung mittels Drücken des rechten Drehreglers •

- Antworten
 Es kann eine Nachricht f
 ür den Absender der Meldung verfasst und versendet werden.
- SMS löschen ?
 Die Meldung wird gelöscht.
- Vorlesen
 Die Meldung wird vorgelesen.


Hinweis:

SMS-Nachrichten werden nur auf deutsch vorgelesen.

Meldung löschen



Nach der Auswahl des Menüpunktes SMS 1öschen kann die aktuelle Meldung gelöscht werden.



Wählen Sie durch Drehen des rechten Drehreglers

zwischen Ja und Nein aus. Bestätigen Sie die
Wahl durch Drücken.

Die Auswahl Hein beendet dieses Menü ohne Änderung.

Nach der Bestätigung von Ja wird die SMS gelöscht und die nächste SMS angezeigt.

Ist keine weitere Meldung verfügbar, wird <Keine SMS im Speicher> angezeigt. Nach kurzer
Zeit wird wieder das Kommunikationsmenü angezeigt.

Meldung beantworten



Nach der Auswahl des Menüpunktes Antworten wird das Texteingabemenü angezeigt.



Es kann nun wie unter "Meldungen schreiben" auf Seite 54 beschrieben eine Antwort eingegeben werden.

Durch langes Drücken des rechten Drehreglers • wird die eingegebene Antwort an den Absender gesendet.

Meldungen schreiben


Das Kommunikationsmenü durch Drücken der Taste aufrufen.



Multifunktionstaste 5M5 drücken.



Durch Drehen des rechten Drehreglers • Schmeiben auswählen und durch Drücken bestätigen.



Es muss nun die Zielnummer (ggf. mit internatio-

naler Vorwahl) für die Meldung eingegeben werden. Es gibt zwei Möglichkeiten:

- Mit den Multifunktionstasten 1 + bis 0
 die Nummer eingeben. Zum löschen falsch eingegebener Zahlen den rechten Drehregler •
 nach links drehen. Zur Bestätigung der eingegebenen Nummer den rechten Drehregler kurz drücken.
- Den rechten Drehregler nach rechts drehen.
 Das Telefonbuch wird aufgerufen. Sie können
 nun wie unter "Telefonbuch Eintrag anwählen"
 auf Seite 42 beschrieben eine Nummer bzw. einen Namen auswählen. Durch kurzes Drücken
 des rechten Drehregler wird der gewählte
 Eintrag bestätigt.

Hinweis:

Wurde die Nummer der SMS-Zentrale noch nicht eingegeben wird jetzt zur Eingabe aufgefordert (siehe auch Seite 56).



Es wird das Texteingabemenü angezeigt. Sie können nun einen Text eingeben. Es gibt zwei Möglichkeiten:

- Anwählen des Buchstabens oder Zeichens mit dem rechten Drehregler • und anschließendem Drücken. Der Angewählte Buchstabe wird invers dargestellt.
- Zeichen oder Buchstaben durch mehrfaches Drücken der Multifunktionstaste unter dem ge-

wünschten Zeichen. D.h. um z.B. ein C einzugeben muss 3 mal die Multifunktionstaste unter ABC gedrückt werden.

Weitere Eingabemöglichkeiten bzw. Formatierungsmöglichkeiten:

· Groß-/Kleinschreibung

Mit der Multifunktionstaste [9a 44] kann zwischen Groß- und Kleinschreibung gewechselt werden.

· Sonderzeichen/Zahlen

Durch Drücken der Multifunktionstaste 3/4 kann zwischen Sonderzeichen und Zahleneingabe ausgewählt werden.

· Zeilenumbruch

Durch langes Drücken der Multifunktionstaste

Pa 4 wird ein Zeilenumbruch durchgeführt.

· Eingabemarke platzieren

Multifunktionstaste +‡+ drücken. Es kann durch mehrfaches Drücken der Multifunktionstaste +‡+ zwischen zwei Möglichkeiten der Platzierung der Einfügemarke gewählt werden. Der jeweilige Zustand wird durch eine veränderte Anzeige über der Multifunktionstaste dargestellt.

Wird über der Multifunktionstaste * angezeigt, so kann durch Drehen des rechten Drehreglers • die Eingabemarke in verschiedene Zeilen platziert werden.

Wird über der Multifunktionstaste ***I*** angezeigt, so kann durch Drehen des rechten Drehreglers **©** die Eingabemarke in der aktuellen Zeile rechts/links platziert werden.

Anschließend muss der rechte Drehregler • so-

oft gedrückt werden bis die Multifunktionstaste wieder wie zu Anfang beschrieben dargestellt wird. Danach kann wieder Text eingegeben werden.

· Zeichen löschen

Löschen von einzelnen eingegebenen Zeichen erfolgt durch kurzes Drücken der Multifunktionstaste — Durch langes Drücken der Multifunktionstaste — wird der gesamte erstellte Text gelöscht.

Durch Drücken des rechten Drehreglers länger 2 Sekunden wird die geschriebene Nachricht bestätigt.



Durch Drehen des rechten Drehreglers • zwischen Ja, Nein und Abbruch auswählen (der invertierte Eintrag ist aktiv) und durch Drücken bestätigen.

Auswahl Ja versendet die geschriebene Meldungen. Es wird durch Sende SMS auf das Senden der SMS hingewiesen. Wurde die SMS erfolgreich übertragen, wird SMS gesendet angezeigt.

Bei der Auswahl Nein wird ohne die Nachricht zu senden ins zuvorige Menü geschaltet.

Mit der Auswahl Abbruch wird wieder zum Texteingabemenü zurückgeschaltet und die Nachricht kann weiter bearbeitet werden.

SMS-Nachrichten

Alle Meldungen löschen

Das Kommunikationsmenü durch Drücken der Taste aufrufen.



Multifunktionstaste SMS drücken.



Durch Drehen des rechten Drehreglers ● A11e SMS 1öschen? auswählen und durch Drücken bestätigen.



Durch Drehen des rechten Drehreglers • zwischen Ja und Nein auswählen (der invertierte Eintrag ist aktiv) und durch Drücken bestätigen.

Auswahl Ja löscht alle vorhandenen Meldungen.
Bei der Auswahl Nein wird ohne Änderung ins zuvorige Menü geschaltet.

Einstellungen

Im SMS-Einstellungsmenü kann die Rufnummer der SMS Zentrale eingegeben werden.

Zum Aufrufen des SMS-Einstellungsmenüs im Kommunikationsmenü Taste drücken.



Mit dem rechten Drehregler • Telefon auswählen und durch Drücken bestätigen.



Mit dem rechten Drehregler • 5M5 auswählen und durch Drücken bestätigen.

```
Service-Center Nr. einseben:
+4917
1 +2 *3 # 4 5 6 7 8 9 0
```

Geben Sie durch Drücken der Multifunktionstasten 1 + bis 0 die Rufnummer der SMS-Zentrale ein. Die Rufnummer sollte mit internationaler Vorwahl eingegeben werden.

Löschen von bereits eingegebenen Ziffern erfolgt durch Drehen des rechten Drehreglers .

Zur Speicherung der komplett eingegebenen Nummer den rechten Drehregler 🌑 kurz drücken.

Hinweis:

Wenn keine Nummer bzw. eine falsche Nummer für die SMS-Zentrale eingegeben wurde, so ist das versenden von SMS Nachrichten nicht möglich. Die Nummer der SMS-Zentrale erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Mit WAP können Sie sich aktuelle Informationen aus dem Internet anzeigen lassen. Diese Informationen werden in einem bestimmten Format zur Verfügung gestellt, das auf die Anzeigemöglichkeiten des Gerätes abgestimmt ist.

Hinweis:

Der Internetzugang erfordert unter Umständen die Registrierung beim Netzbetreiber bzw. Provider. Wir können keine Garantie für die Erreichbarkeit von WAP-Seiten gewähren.

Vor der ersten Verbindung muss ein Zugangsprofil erstellt bzw. aktiviert werden. Wie Sie hierzu vorgehen, finden Sie unter "Einstellungen" auf Seite 61.

WAP-Menü aufrufen

Das Kommunikationsmenü durch Drücken der Taste aufrufen.




Multifunktionstaste WPP drücken.



Nach kurzer Zeit wird die im Profil ("Einstellungen" auf Seite 61) angegebene Startseite angezeigt.

WAP-Verbindung trennen/verbinden



Durch Drücken der Multifunktionstaste kann die WAP-Verbindung zu jedem Zeitpunkt getrennt werden.

Navigation in WAP-Seiten


Hinweis:

Die Navigation in WAP-Seiten kann sich von WAP-Seite zu WAP-Seite unterscheiden. Sie ist abhängig vom Seiteninhalt und somit vom Programmierer der Seite.

Im folgenden werden die Grundregeln beschrieben.

Durch Drehen des rechten Drehreglers • kann im Seiteninhalt geblättert werden. Im rechten Teil des Displays befindet sich ein Halbkreis auf dem ein kleiner Ring wandert. Der kleine Ring zeigt an welcher Stelle Sie sich auf der WAP-Seite befinden und verändert somit seine Lage wenn Sie am rechten Drehregler • drehen.

Es gibt 3 verschiedene Tasten und den Druck auf den rechten Drehregler •, die je nach Programmierung der WAP-Seite verschiedene Funktionen annehmen können.



Wurde dem Drücken des rechten Drehreglers eine Funktion zugeordnet so wird der Funktionstext vor dem Halbkreis im rechten Teil des Displays dargestellt. Es kann z.B. Link oder OK angezeigt werden.

Durch Drücken des rechten Drehreglers • wird dann diese Funktion ausgeführt.

Den Multifunktionstasten 7 - 9 kann ebenfalls eine Funktion zugeordnet sein.

Der Funktionstext wird jeweils über der Multifunktionstaste angezeigt.


Durch Drücken einer der Multifunktionstasten wird dann die jeweilige Funktion ausgeführt.

Bei einigen WAP-Seiten ist es vielleicht notwendig Text einzugeben. Bei der Texteingabe verfahren Sie wie unter "WAP-Adresse eingeben" auf Seite 58 beschrieben.

Browser Menü

Im Browser Menü kann eine WAP-Adresse direkt eingegeben, die im Profil festgelegte Startseite aufgerufen, Favoriten verwaltet und eine Liste der besuchten Seiten angezeigt werden.

Browser Menü aufrufen



Im aktiven WAP-Menü Multifunktionstaste drücken.



WAP-Adresse eingeben



Im aktiven Browser Menü Multifunktionstaste
Url drücken.



Auswahl von

der zuletzt eingegebenen URL, URL editieren und

URL Neu.

durch Drehen des rechten Drehreglers •. Durch Drücken wird die Auswahl bestätigt.

· Letzte URL


Nach der Auswahl wird die entsprechende Seite aufgerufen.

• URL editieren

Die letzte URL kann wie nachfolgend beschrieben verändert werden.

• URL Neu

Es kann eine neue URL wie nachfolgend beschrieben eingegeben werden.



Es kann nun eine WAP-Adresse eingegeben werden. Es gibt zwei Möglichkeiten:

- Anwählen des Buchstabens oder Zeichens mit dem rechten Drehregler • und anschließendem Drücken. Der angewählte Buchstabe wird invers dargestellt.
- Zeichen oder Buchstaben durch mehrfaches Drücken der Multifunktionstaste unter dem gewünschten Zeichen auswählen. D.h. um z.B. ein C einzugeben, muss 3 mal die Multifunktionstaste unter ABC gedrückt werden.

Weitere Eingabemöglichkeiten bzw. Formatierungsmöglichkeiten:

· Groß-/Kleinschreibung

Mit der Multifunktionstaste kann zwischen Groß- und Kleinschreibung gewechselt werden.

Sonderzeichen

Durch kurzes Drücken der Multifunktionstaste $\begin{array}{c|c} P_3 \not= J \end{array}$ können Sonderzeichen ausgewählt werden.

· Zeilenumbruch

Durch langes Drücken der Multifunktionstaste

Pa wird ein Zeilenumbruch durchgeführt.

· Eingabemarke platzieren

Nach Drücken der Multifunktionstaste +3+ kann durch Drehen des rechten Drehreglers ◆ die Eingabemarke an eine beliebige Stelle im bereits geschriebenen Text positioniert werden. Anschließend muss der rechte Drehregler ◆ gedrückt werden. Danach kann wieder Text eingegeben werden.

· Zeichen löschen

Löschen von eingegebenem Text erfolgt durch Drücken der Multifunktinstaste — .

Durch Drücken des rechten Drehreglers länger 2 Sekunden wird die eingegebene Adresse bestätigt. Der WAP-Browser zeigt die entsprechende Seite an.

Browser abhängiges Menü aufrufen



Im aktiven Browser Menü Multifunktionstaste

Nach kurzer Zeit wird das Browser abhängige Menü angezeigt.

Favoriten aufrufen/anlegen/löschen



Im aktiven Browser Menü Multifunktionstaste Fa∪ drücken.



Aufrufen:

Durch Drehen des rechten Drehreglers • kann eine bereits angelegte Favoriten Adresse ausgewählt und durch Drücken bestätigt werden. Der WAP-Browser zeigt die entsprechende Seite an.

Anlegen:

Durch Drehen des rechten Drehreglers • Favoniten hinzufüsen auswählen und durch Drücken bestätigen.

Es kann nun wie unter "WAP-Adresse eingeben" auf Seite 58 beschrieben eine WAP-Adresse eingegeben werden.

Durch Drücken des rechten Drehreglers • länger 2 Sekunden wird die eingegeben Adresse bestätigt. Es erfolgt die Aufforderung zur Eingabe eines Namens. Sie können den Namen frei wählen oder den Vorschlag übernehmen durch Drücken des rechten Drehreglers • länger 2 Sekunden wird der eingegebene Name bestätigt und in der Favoriten Liste gespeichert.

Editieren:

Durch Drehen des rechten Drehreglers •

Favoriten editieren auswählen und durch Drücken bestätigen.

Es wird eine Liste mit den gespeicherten Favoriten angezeigt. Durch Drehen des rechten Drehreglers • den zu editierenden Favoriten auswählen und durch Drücken bestätigen.

Es kann nun der beim Anlegen vergebene Name bzw. die URL des Favoriten geändert werden.

Löschen:

Durch Drehen des rechten Drehreglers • Favoriten 1öschen auswählen und durch Drücken bestätigen.

Es wird eine Liste mit den gespeicherten Favoriten angezeigt. Durch Drehen des rechten Drehreglers • den zu löschenden Favoriten auswählen und durch Drücken bestätigen.

Die Adresse wird aus der Favoriten Liste gelöscht.

Alle Favoriten löschen:

Durch die Anwahl von Alle löschen wird die komplette Liste der Favoriten gelöscht.

Besuchte Seiten (History)



Im aktiven Browser Menü Multifunktionstaste



Eine Liste mit den zuletzt besuchten WAP-Adressen wird angezeigt.

Durch Drehen des rechten Drehreglers • kann eine der Adressen ausgewählt werden und durch Drücken bestätigt werden. Der WAP-Browser zeigt die entsprechende Seite an.

Eintrag als Favorit speichern:

Durch Drehen des rechten Drehreglers • Als Favorit speichern auswählen und durch Drücken bestätigen.

Es wird eine Liste mit den in der History gespeicherten Adressen angezeigt.

Durch Drehen des rechten Drehreglers • die zu speichernde URL auswählen und durch Drücken bestätigen.

Die URL kann unter einem frei wählbaren Namen in der Favoriten-Liste gespeichert werden.

Eintrag löschen:

Durch Drehen des rechten Drehreglers • URL 1öschen auswählen und durch Drücken bestätigen.

Es wird eine Liste mit den in der History gespeicherten Adressen angezeigt.

Durch Drehen des rechten Drehreglers • die zu löschende URL auswählen und durch Drücken bestätigen.

Die URL wird aus der History Liste gelöscht.

Liste löschen:

Durch Drehen des rechten Drehreglers • Alle löschen auswählen und durch Drücken bestätigen.

Die komplette Liste der besuchten Seiten wird gelöscht.

Zurück zur vorherigen Seite



Im aktiven Browser Menü Multifunktionstaste

Es wird die zuvor besuchte Seite angezeigt.

@ WAP Favoriten


Im WAP-Browser können bis zu 6 Tasten über die Beckerclub Homepage (http://beckerclub.com) frei belegt werden. Hinter diesen Tasten befindet sich dann jeweils eine Adresse (Link) zu einer von Ihnen festgelegten Seite.


Sie können z.B. eine Taste so belegen, dass nach dem Aufruf immer die aktuelle Wettervorhersage oder Sportnachrichten angezeigt werden.

Eine Beschreibung des Festlegens erhalten Sie auf der Beckerclub Homepage.


Um die frei belegten Tasten aufzurufen den WAP-Browser starten.

Hierzu das Kommunikationsmenü durch Drücken der Taste aufrufen.





Eine der Multifunktionstasten 3 bis 8 drücken.




Die konfigurierbaren Tasten werden für ca. 5 Sekunden angezeigt.

Durch Drücken einer der Tasten wird die damit konfigurierte WAP-Seite aufgerufen.

Konfiguration abrufen

Zum Abrufen der im Internet konfigurierten Tasten im Kommunikationsmenü Taste adrücken.



Mit dem rechten Drehregler • Dienste auswählen und durch Drücken bestätigen.

URL für @WAP-Favoriten • @Favoriten laden

Mit dem rechten Drehregler • @Favoriten
laden auswählen und durch Drücken bestätigen.
Bei der folgenden Abfrage durch Drehen des rechten Drehreglers • zwischen Ja und Nein auswählen (der invertierte Eintrag ist aktiv) und durch Drücken bestätigen.

Bei der Auswahl Ja wird eine Verbindung zur Beckerclub Homepage aufgebaut und die Konfiguration der frei belegten Tasten wird gespeichert.

Einstellungen

Im Browser-Einstellungsmenü können Browser-spezifische Einstellungen vorgenommen werden. Um mit diesem Gerät ins Internet zu gelangen, ist es notwendig einige Einstellungen vorzunehmen. Das OnlinePro meldet sich dann mit diesen Einstellungen im Internet an. Diese speziellen Einstellungen (Profile) sind bei jedem Netzbetreiber unterschiedlich.

Für die vier großen Anbieter in Deutschland sind diese Profile bereits im OnlinePro gespeichert und können wie unter "Zugangsprofil aktivieren" auf Seite 63 beschrieben aktiviert werden. Die Einstellungen weiterer Anbieter auch für andere Länder können Sie wie unter "Zugangsprofile laden" auf Seite 64 beschrieben laden. Sie können diese Einstellungen auch beim Netzbetreiber in Ihrem Land erfragen.

Hinweis:

Eventuell werden nicht alle beschriebenen Funktionen vom Netzbetreiber unterstützt.

Zum Aufrufen des Browser-Einstellungsmenüs im Kommunikationsmenü Taste adrücken.



Mit dem rechten Drehregler • Browser auswählen und durch Drücken bestätigen.

Browser Einstellungen Profile URL Einstellungen

Sie können zwischen

Profile.

URL Firstellung und

Browser Startverhalten

durch Drehen des rechten Drehreglers • wählen. Durch Drücken wird die Auswahl übernommen.

Profile

In den Browser Einstellungen Profile mit dem rechten Drehregler auswählen und durch Drücken bestätigen.

Die Profil Einstellungen werden aufgerufen.



Sie können nun durch Drehen des rechten Drehreglers zwischen Neues Profil anlegen? und den bereits angelegten Profilen auswählen.

Neues Profil anlegen

Um ein neues Profil anzulegen mit dem rechten Drehregler Neues Profil anlegen? anwählen und durch Drücken bestätigen.



Für Browser-spezifische Einstellungen Auswahl von

Profilname,

Einwahlnummer.

Verbindungstyp,

Benutzername,

Passwort,

IP-Adresse,

IP-Port,

Startseite,

Abbruchzeit

durch Drehen, Bestätigung mittels Drücken des rechten Drehreglers lacktriangle.

Hinweis:

Welche Eingaben Sie bei den folgenden Menüpunkten vornehmen müssen teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit

Profilname:

Für die max. ... Zugangsprofile kann ein selbst gewählter Name vergeben werden.

Mit dem rechten Drehregler ● Profilmame auswählen und durch Drücken bestätigen.

Es wird ein Vorschlag gemacht. Dieser Vorschlag kann durch Ja bzw. Nein angenommen bzw. abgewiesen werden.

Wird Nein gewählt kann anschließend ein Name für das neue Profil eingegeben werden.

Durch langes Drücken des rechten Drehreglers wird der Name übernommen.

Einwahlnummer:

Mit dem rechten Drehregler • Einwahlnummer auswählen und durch Drücken bestätigen.

Es wird ein Vorschlag gemacht. Dieser Vorschlag kann durch Ja bzw. Nein angenommen bzw. abgewiesen werden.

Wird Nein gewählt kann anschließend die Einwahlnummer für das neue Profil eingegeben werden.

Durch langes Drücken des rechten Drehreglers wird die Einwahlnummer übernommen.

Verbindungstyp:

Mit dem rechten Drehregler ● Verbindungstyp auswählen und durch Drücken bestätigen.



Durch Drehen des rechten Drehreglers • den gewünschten Verbindungstyp auswählen und durch Drücken bestätigen.

Benutzername:

Mit dem rechten Drehregler • Benutzername auswählen und durch Drücken bestätigen.

Es wird ein Vorschlag gemacht. Dieser Vorschlagkann durch Ja bzw. Nein angenommen bzw. abgewiesen werden.

Wird Nein gewählt kann anschließend der Benutzername für das neue Profil eingegeben werden. Durch langes Drücken des rechten Drehreglers wird der Benutzername übernommen.

Passwort:

Mit dem rechten Drehregler • Passwort auswählen und durch Drücken bestätigen.

Es wird ein Vorschlag gemacht. Dieser Vorschlagkann durch Ja bzw. Nein angenommen bzw. abgewiesen werden.

Wird Nein gewählt kann anschließend das Passwort für das neue Profil eingegeben werden.

Durch langes Drücken des rechten Drehreglers wird das Passwort übernommen.

IP-Adresse:

Mit dem rechten Drehregler • IP-Adresse auswählen und durch Drücken bestätigen.

Es wird ein Vorschlag gemacht. Dieser Vorschlagkann durch Ja bzw. Nein angenommen bzw. abgewiesen werden.

Wird Nein gewählt kann anschließend die IP-Adresse für das neue Profil eingegeben werden. Durch langes Drücken des rechten Drehreglers wird die IP Adresse übernommen.

IP-Port:

Mit dem rechten Drehregler • IP-Port auswählen und durch Drücken bestätigen.

Es wird ein Vorschlag gemacht. Dieser Vorschlagkann durch Ja bzw. Nein angenommen bzw. abgewiesen werden.

Wird Nein gewählt kann anschließend der IP-Port für das neue Profil eingegeben werden.

Durch langes Drücken des rechten Drehreglers wird der IP Port übernommen.

Startseite:

Mit dem rechten Drehregler • Stantseite auswählen und durch Drücken bestätigen.

Es wird ein Vorschlag gemacht. Dieser Vorschlagkann durch Ja bzw. Nein angenommen bzw. abgewiesen werden.

Wird Nein gewählt kann anschließend die Startseite für das neue Profil eingegeben werden. Durch langes Drücken des rechten Drehreglers

wird die Startseite übernommen.

Abbruchzeit:

Mit dem rechten Drehregler • Abbruchzeit auswählen und durch Drücken bestätigen.

Es wird ein Vorschlag gemacht. Dieser Vorschlagkann durch Ja bzw. Nein angenommen bzw. abgewiesen werden.

Wird Nein gewählt kann anschließend die Abbruchzeit für das neue Profil eingegeben werden. Durch langes Drücken des rechten Drehreglers wird die Abbruchzeit übernommen.

Hinweis:


Das Beenden der Verbindung erfolgt nur wenn in der eingestellten Zeit keine Eingabe gemacht wird.

Profil speichern

Sind alle nötigen Angaben eingegeben, durch langes Drücken des rechten Drehreglers • das Profil speichern.

Zugangsprofil aktivieren

In den Profil Einstellungen mit dem rechten Drehregler • das gewünschte Profil auswählen und durch Drücken bestätigen.



Mit dem rechten Drehregler • Aktivieren? auswählen und durch Drücken bestätigen. Das neue Profil wird eingestellt.

Wenn Sie mit dem rechten Drehregler • Einstellen? auswählen und durch Drücken bestätigen, können Sie die eingestellten Werte nochmals wie zuvor beschrieben verändern

Zugangsprofil kopieren

In den Profil Einstellungen mit dem rechten Drehregler • das zu kopierende Profil auswählen und durch Drücken bestätigen.




Mit dem rechten Drehregler • Kopieren? auswählen und durch Drücken bestätigen.

Das Profil wird kopiert und kann wie unter "Neues Profil anlegen" auf Seite 62 beschrieben geändert werden.

Zugangsprofil löschen

In den Profil Einstellungen mit dem rechten Drehregler • das zu löschende Profil auswählen und durch Drücken bestätigen.



Mit dem rechten Drehregler • Löschen? auswählen und durch Drücken bestätigen.
Das neue Profil wird gelöscht.

Zugangsprofile laden

Standardmäßig wird das Zugangsprofil des deutschen Mobilfunkanbieters T-D1. Falls Sie einen anderen Provider verwenden, sollten Sie wie unter "Neues Profil anlegen" auf Seite 62 beschrieben ein Profil für Ihren Netzbetreiber anlegen. Als weitere Möglichkeit können Sie verschiedene Zugangsprofile direkt aus dem BeckerClub in Ihr Gerät laden:

Das Kommunikationsmenü durch Drücken der Taste aufrufen.



Multifunktionstaste T drücken.

Es wird ein WAP-Verbindung zur Beckerclub Homepage aufgebaut.

Wählen Sie durch Drehen und Drücken des rechten Drehreglers • [BeckerClub] aus.

Wählen Sie nun durch Drehen und Drücken des rechten Drehreglers • [Provisionins] aus. Folgen Sie anschließend den Anweisungen auf der WAP Seite.

Es können Profile für verschiedene Länder ausgewählt und geladen werden.

URL Einstellung

Hier können Sie einstellen welche Vorgaben bei der Eingabe von URL's als Vereinfachung bereits vorgegeben werden.

In den Browser Einstellungen URL Einstellung mit dem rechten Drehregler auswählen.



Sie können zwischen

URL Anfans wählen und

URL Endung wählen

durch Drehen des rechten Drehreglers • wählen. Durch Drücken wird die Auswahl übernommen.

URL Anfang wählen:

Durch Drehen des rechten Drehreglers • URL Anfans wählen auswählen und durch Drücken bestätigen.



Es wird eine Liste mit den möglichen URL Anfängen angezeigt.

Durch Drehen des rechten Drehreglers • den gewünschten URL Anfang auswählen und durch Drücken bestätigen.

Wird keinen angewählt erscheint bei der URL Eingabe kein URL Anfang. Der Anfang muss dann selbst eingegeben werden.

URL Endung wählen:

Durch Drehen des rechten Drehreglers ● URL Endung wählen auswählen und durch Drücken bestätigen.



Es wird eine Liste mit den möglichen URL Endungen angezeigt.

Durch Drehen des rechten Drehreglers • die gewünschten URL Endung auswählen und durch Drücken bestätigen.

Wird keinen angewählt erscheint bei der URL Eingabe keine URL Endung. Die Endung muss dann selbst eingegeben werden.

Browser Startverhalten festlegen

Einige Netzbetreiber schalten bei Nutzung ihres WAP-Zugangs ihre eigenen Seiten vor die eigentlich aufgerufene Seite. Mit der Aktivierung der Funktion "Browser Startverhalten" kann dies verhindert werden.

In den Browser Einstellungen Browser Startverhalten mit dem rechten Drehregler auswählen



Durch Drehen des rechten Drehreglers • zwischen Ja und Nein auswählen (der invertierte Eintrag ist aktiv) und durch Drücken bestätigen.

BeckerClub

Mit dem Online Pro haben Sie sich gleichzeitig einen Zugang zum BeckerClub erworben. Im BeckerClub werden Ihnen unterschiedliche Dienste angeboten, die Sie über Ihr OnlinePro online nutzen können. Hierzu gehört zum Beispiel der @-Ziele Download (siehe auch Seite 23) oder das laden von @-Sonderzielen (siehe auch Seite 34). Zusätzlich stehen noch weitere Dienste zur Verfügung.

Erreichen können Sie den BeckerClub unter: http://www.beckerclub.com



Mit der ebenfalls mitgelieferten BeckerClub-Karte können Sie sich im BeckerClub einloggen. Auf den Internetseiten des BeckerClubs befinden sich weitere Informationen zu den Diensten und eine separate Bedienungsanleitung zum BeckerClub.

Aufrufen des BeckerClubs am OnlinePro

Das Kommunikationsmenü durch Drücken der Taste aufrufen.



Multifunktionstaste & drücken.

E-Mail-Funktion und andere Dienste

E-Mail empfangen

Es wurde von Web.de ein E-Mail Postfach für Sie eingerichtet.

Es kann direkt an das Gerät eine E-Mail gesendet werden.

Um eine E-Mail an das Gerät zu senden muss die Adresse des Gerätes eingegeben werden.

Die E-Mail-Adresse des Gerätes setzt sich zusammen aus der Becherclub User ID-Nummer (steht auf der Beckerclub Karte) und der Endung "web.de". Ein Beispiel für die E-Mail Adresse wäre 7800H011234567@web.de.

E-Mail abrufen

Mit der E-Mail-Funktion kann ein eventuell vorhandenes E-Mail-Konto direkt abgefragt werden.

Hinweis:

Die aufzurufende Seite wird im Profil eingestellt (siehe auch Seite 61).

Das Kommunikationsmenü durch Drücken der Taste aufrufen.



Multifunktionstaste drücken.

Es wird die im Profil festgelegte Startseite des E-Mail-Kontos aufgerufen.

Die weitere Bedienung ist abhängig vom Anbieter dieser E-Mail-Funktion.

In den meisten Fällen muss ein Passwort und ein Benutzername eingegeben werden.

Wird das von WEB.DE für Sie eingerichtete Postfach verwendet so können hierzu unter "E-Mail Einstellungen" auf Seite 66 Einstellungen gemacht werden.

E-Mail Einstellungen

Im E-Mail-Einstellungsmenü können spezielle Einstellungen zu der E-Mail-Funktion vorgenommen werden.

Zum Aufrufen das E-Mail-Einstellungsmenü im Kommunikationsmenü Taste drücken.



Mit dem rechten Drehregler ● E-Mail auswählen und durch Drücken bestätigen.



Sie können zwischen

Email Startseite,

Zugangsdaten automatisch senden? oder

Zugangsdaten manuell senden?,

Benutzername und

Passwort

durch Drehen des rechten Drehreglers • wählen. Durch Drücken wird die Auswahl übernommen.

E-Mail-Funktion und andere Dienste

Email Startseite

Hier können Sie einstellen welche WAP Startseite für die Email-Funktion verwendet wird.

Mit dem rechten Drehregler • Email Startseite auswählen und durch Drücken bestätigen.



Es wird ein Vorschlag gemacht. Dieser Vorschlag kann durch Ja bzw. Nein angenommen bzw. abgewiesen werden.

Wird Nein gewählt kann anschließend die gewünschte Adresse eingegeben werden.

Durch langes Drücken des rechten Drehreglers wird die Adresse übernommen.

Zugangsdaten automatisch senden? bzw. Zugangsdaten manuell senden?

Hier können Sie einstellen ob Ihre Zugangsdaten bei einer Anfrage bei Ihrem E-Mail-Postfach automatisch übertragen werden sollen.

Mit dem rechten Drehregler ● Zusanssdaten automatisch senden? bzw. Zusanssdaten manuell senden? auswählen und durch Drücken bestätigen.

Wird Zusanssdaten automatisch senden? ausgewählt, so müssen auch wie im folgenden beschrieben der Benutzername und das Passwort eingegeben werden.

Wird Zusannssdaten manuell senden? ausgewählt, so müssen bei einer späteren Abfrage des E-Mail-Postfachs bei der Anmeldung der Benutzername und das Passwort manuell eingegeben werden.

Benutzername:

Mit dem rechten Drehregler • Benutzername auswählen und durch Drücken bestätigen.

Es wird ein Vorschlag gemacht. Dieser Vorschlagkann durch Ja bzw. Nein angenommen bzw. abgewiesen werden.

Wird Nein gewählt kann anschließend der Benutzername für Ihr E-Mail-Postfach eingegeben werden.

Durch langes Drücken des rechten Drehreglers wird der Benutzername übernommen.

Passwort:

Mit dem rechten Drehregler • Passwort auswählen und durch Drücken bestätigen.

Es wird ein Vorschlag gemacht. Dieser Vorschlagkann durch Ja bzw. Nein angenommen bzw. abgewiesen werden.

Wird Nein gewählt kann anschließend das Passwort für Ihr E-Mail-Postfach eingegeben werden. Durch langes Drücken des rechten Drehreglers wird das Passwort übernommen.

E-Mail-Funktion und andere Dienste


Dienste Einstellungen

Im Dienste -Einstellungsmenü können spezielle Einstellungen zu den Diensten gemacht werden.

Zum Aufrufen das Dienste-Einstellungsmenü im Kommunikationsmenü Taste adrücken.



Mit dem rechten Drehregler • Dienste auswählen und durch Drücken bestätigen.



Sie können zwischen

@Favoriten laden

URL für @Konfisuration,
URL für Zusans Beckerclub
URL for @ POI environment,
URL for @ POI cits,
URL für @WAP-Favoriten und

durch Drehen des rechten Drehreglers • wählen. Durch Drücken wird die Auswahl übernommen.

Hinweis:

Die Beschreibung zu @Favoriten laden finden Sie unter "@ WAP Favoriten" auf Seite 60.

URL für

Hier können Sie einstellen von welchen Seiten des Internets Einstellungen geladen werden soll.

Hinweis:

Die vom Werk aus eingestellten Adressen sollten nicht verändert werden. Bei einer eventuell notwendigen Aktualisierung erhalten Sie eine Mitteilung.

In den Dienste Einstellungen URL für @Konfisuration, URL für Zusans Beckerclub, URL for @ POI environment, URL for @ POI cits oder URL für @WAP-Favoriten mit dem rechten Drehregler ◆ auswählen. Durch Drücken wird die Auswahl übernommen.



Es wird ein Vorschlag gemacht. Dieser Vorschlag kann durch Ja bzw. Nein angenommen bzw. abgewiesen werden.

Wird Hein gewählt kann anschließend die Adresse für die Konfiguration eingegeben werden.

Durch langes Drücken des rechten Drehreglers wird die Adresse übernommen.

Rundfunkbetrieb einschalten

Taste 🕜 drücken.

Der zuletzt eingestellte Wellenbereich wird eingestellt.

Radio-Menü Mode einschalten

Im Rundfunkbetrieb Taste 🖍 drücken.



Der Radio - Menü - Mode wird eingeschaltet und angezeigt. Wird innerhalb der nächsten 8 Sekunden keine Taste gedrückt, schaltet das Gerät auf den Rundfunkbetrieb zurück.

Wellenbereich FM einstellen

Im Radio - Menü - Mode Multifunktionstaste



Es wird der zuletzt gewählte Sender eingestellt und die zuletzt gewählte Ebene angezeigt.

Durch mehrfaches Drücken können die Ebenen DAS nach Qualität,DAS nach Name, Sender RDS und Sender fest ausgewählt werden.

- DAS Seek Qualität (siehe auch Seite 87).
- DAS Seek Name (siehe auch Seite 87)
- Stations RDS (siehe auch Seite 87)
- Stations Fix (siehe auch Seite 87)

Wellenbereich AM einstellen

Im Radio - Menü - Mode Multifunktionstaste



Es wird der zuletzt gewählte Wellenbereich und Sender eingestellt.

Um die Wellenbereiche MW (Mittel Welle), LW (Lans Welle) und KW (Kurz Welle) auszuwählen, die Multifunktionstaste Am so oft drücken bis der gewünschte Wellenbereich eingestellt ist.

Einstellmöglichkeiten für die Senderwahl

Der gewünschte Sender kann über Dynamisches Autostore (FM), Sendersuchlauf, Scansuchlauf, Handabstimmung und Stationstasten eingestellt werden

Dynamisches Autostore (FM-DAS)

Im Radio - Menü - Mode Multifunktionstaste
Fm so oft drücken. bis DAS nach Qualität
bzw. DAS nach Name angezeigt wird.



Im FM DAS Betrieb werden die empfangbaren Sender je nach Einstellung über den Multifunktionstasten angezeigt.



Der gewünschte Sender wird eingestellt, indem die Taste unterhalb der Abkürzung der Sendeanstalt gedrückt wird. Strahlt der gewählte Sender mehrere Programme/Regionalprogramme (z.B. 1, 2, 3, 4) aus, muss in einem automatisch eingeblendeten Untermenü das gewünschte Programm gewählt werden.



Rundfunkbetrieb

Die Multifunktionstaste deutet an, dass durch Druck auf diese Tasten weitere Sender angezeigt und ausgewählt werden können.

Werden Sendernamen zur Übertragung von Werbung oder Nachrichten mißbraucht, wird dieser Sender statt mit dem Namenskürzel mit L_1... L_Z (L = Local) bezeichnet. Dies verhindert ein ständiges Wechseln in der unteren Anzeigenleiste. Beim Anwählen eines Senders wird dieser mit einem Stern (z.B. L*1) gekennzeichnet.

Bei der erstmaligen Inbetriebnahme und nach Unterbrechung der Stromversorgung benötigt der Empfänger kurze Zeit um die Signale der Sender auszuwerten. Die Anzeige erfolgt Schritt für Schritt.

Sendersuchlauf FM - DAS

Rechten Drehregler • links/rechts drehen. Das Radio zeigt in alphabetisch abfallender/aufsteigender Folge die empfangbaren und identifizierten Sender an.

Sendersuchlauf MW, LW, KW

Im gewünschten Wellenbereich (MU, LU, KU) rechten Drehregler ● links/rechts drehen. Das Radio sucht Empfangsfrequenzen in abfallender/aufsteigender Frequenzfolge.

Scansuchlauf

Im gewünschten Wellenbereich (FM, MU, LU, KU) rechten Drehregler \odot drücken, SCAN wird angezeigt.



Ein automatischer Sendersuchlauf beginnt. Der erste Durchlauf wird auf einer unempfindlichen, jeder weitere auf einer empfindlichen Stufe durchgeführt. Empfangbare Sender werden 8 Sekunden lang hörbar. Soll das empfangene Programm gehalten werden, rechten Drehregler • drücken.

Hinweis:

Bei FM DAS wird der Scansuchlauf in alphabetischer Folge durchgeführt.

Programmfilterung bei FM-DAS

Es besteht die Möglichkeit verschiedene Sender aus der FM-DAS Senderliste auszublenden.

Im Radio - Menü - Mode Multifunktionstaste Fil drücken.



Mit dem rechten Drehregler • können die einzelnen Programme ausgewählt werden. Durch Drücken des rechten Drehreglers • kann nun zwischen Plau (Programm ungefiltert) und Skip (Programm ausgefiltert) ausgewählt werden.

Um die Filterfunktion ein- oder auszuschalten muss durch mehrfaches Drücken der Multifunktionstaste Fil die Filterfunktion ein- (Fil on) bzw. ausgeschaltet (No Fil) werden.

Program Type Auswahl (PTY)

Im Radio - Menü - Mode Multifunktionstaste



Danach mit Multifunktionstaste Pty den gewünschten PTY (siehe auch Seite 87) auswählen.

Hinweis:

Es sind nur die zur Zeit verfügbaren PTY's auswählbar.

Wurde ein PTY ausgewählt, so sind bei FM DAS nur noch die mit diesem PTY ausgestatteten Sender anwählbar.

Durch Anwählen von NO PTY werden im FM-DAS Betrieb wieder alle Sender angezeigt.

PTY Anzeige ein-/ausschalten

Radio - Menü - Mode einstellen.



Mit der Multifunktionstaste Dis zwischen PTY (PTY Anzeige eingeschaltet) oder Frequenz (PTY Anzeige ausgeschaltet) wählen.

Sender abrufen/speichern bei FM

Im Radio - Menü - Mode mit der Multifunktionstaste Fm die Ebene Stations RDS oder Stations Fix anwählen.

- Sender RDS (siehe auch Seite 87)
- Sender fest (siehe auch Seite 87)

Speichern: Es lassen sich je 12 Frequenzen oder Programme abspeichern.

Zum Abspeichern des gewünschten Senders oder des Programms, Multifunktionstaste 1 - 6 bzw. 7 - 12 drücken bis ein Signalton ertönt




Um die Speicherplätze 7 - 12 zu erreichen Multifunktionstaste drücken. Abrufen: Multifunktionstaste 1 - 6 bzw.
7 - 12 drücken. Der gespeicherte Sender wird aufgerufen.

Sender abrufen/speichern MW, LW, KW

Abspeichern: Es lassen sich jeweils 12 Sender auf Stationstasten speichern. Gewünschten Sender suchen und die gewünschte Multifunktionstaste drücken bis ein Signalton ertönt.

Um die Speicherplätze 7 - 12 zu erreichen Multifunktionstaste drücken.



Abrufen: Multifunktionstaste 1 - 6 bzw. 7 - 12 drücken. Der gespeicherte Sender wird aufgerufen.

Handabstimmung FM

Im Radio - Menü - Mode mit der Multifunktionstaste Fm die Ebene Sender fest anwählen.



Multifunktionstaste Man 2 mal drücken.

Jetzt rechten Drehregler o drehen.

Es werden 100 kHz Abstimmschritte durchgeführt.

Im Display wird durch MAN auf die aktive Handabstimmung hingewiesen. Nach kurzer Zeit ohne Drehen des rechten Drehreglers • verschwindet MAN und die Handabstimmung ist ausgeschaltet.

Handabstimmung MW, LW, KW

Im gewünschten Wellenbereich Taste 🚯 drücken.



Multifunktionstaste Man 2 mal drücken.

Jetzt rechten Drehregler • drehen.

Es werden 9kHz (MW), 3kHz (LW) oder 5kHz (KW) Abstimmschritte durchgeführt.

Im Display wird durch MAN auf die aktive Handabstimmung hingewiesen. Nach kurzer Zeit ohne Drehen des rechten Drehreglers ◆ verschwindet MAN und die Handabstimmung ist ausgeschaltet.

Rundfunkbetrieb

Regionalisierung

Die RDS - Diversityfunktion erfolgt überregional. In diesem Zustand kann es vorkommen, dass durch RDS - Diversity ein Umschalten zwischen verschiedenen Regionalprogrammen mit unterschiedlichen Sendeinhalten erfolgt. Tritt diese Erscheinung auf, muss das spezielle Regionalunterprogramm direkt angewählt werden.

Werden mehrere Regionalprogramme von einer Sendeanstalt ausgestrahlt, so wird dies erst bei der Anwahl der Sendeanstalt ersichtlich.

Die Sender mit zusätzlichen Regionalsendern werden mit einem Stern gekennzeichnet (z.B. 4*).



Bei der Anwahl eines dieser Sender (z.B. 4*) werden alle empfangbaren Regionalunterprogramme dieses Senders angezeigt.



Nimmt ein Regionalunterprogramm trotz RDS -Diversityfunktion in der Empfangsqualität ab, ist zu bedenken, dass Regionalunterprogramme meist nur auf wenigen Frequenzen gesendet werden. Das Gerät kann also seltener auf Frequenzen mit besserer Empfangsqualität ausweichen.

Regionalisierung ein- / ausschalten Radio - Menü - Mode einstellen.



Mit der Multifunktionstaste Reg die Regionalisierung ein- (Ein) oder ausschalten (Aus).

Frequenzanzeige ein- / ausschalten Radio - Menü - Mode einstellen.



Mit der Multifunktionstaste Dis zwischen Frequenz (Frequenzanzeige eingeschaltet) oder PTY (Frequenzanzeige ausgeschaltet) wählen.

Radiotext ein - / ausschalten

FM Radio Menü Mode einstellen. Mit der Multifunktionstaste Txt den Radiotext einschalten.




Das Autoradio filtert, aus den vom Sender angebotenen Daten, eine Radiotext Information heraus und stellt sie dar.

Es kann nur Radiotext angezeigt werden, wenn der gewählte Sender auch Radiotext ausstrahlt.

Durch ungünstige Empfangssituationen oder Störungen kann die Anzeige eines Radiotextes nur verstümmelt oder gar nicht möglich sein.

Um die Radiotextebene zu verlassen, Taste drücken.



Da im Radiotext ständig wechselnde Informationen übertragen werden, empfehlen wir ausdrücklich, den Radiotext nur im stehenden Fahrzeug einzublenden, um die Ablenkung des Fahrers so gering wie möglich zu halten. Nur so kann der daraus resultierenden Unfallgefahr vorgebeugt werden.

Verkehrsfunk TP (Traffic Program)

Übermittelt ein RDS - Diversitysender TP - Durchsagen, besteht die Möglichkeit den CD-, MP3-, CDC/AUX- MW-, LW-, KW- Betrieb oder die Stummschaltung zu unterbrechen und die gesendete TP - Durchsage durchzuschalten. Ferner kann ein FM - Sender gehört werden und die TP - Durchsagen eines anderen FM - Senders durchgeschaltet werden.

- Für die Einstellung eines TP Senders gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten:
 - automatische Verfolgung
 - direkte Programmierung

Bei der **automatischen Verfolgung** wird immer der aktuell gehörte FM - Sender als TP - Sender übernommen. Falls der eingestellte FM - Sender nicht mehr als empfangswürdig oder kein TP - Sender ist, sucht sich das Gerät nach bestimmten Kriterien einen anderen TP - Sender.

Bei der **direkten Programmierung** kann ein TP - Sender, der nicht der gehörte FM - Sender ist, programmiert werden. So kann z.B. ein bestimmter FM - Sender gehört werden und die TP - Durchsagen eines anderen FM - Senders durchgeschaltet werden.

Ist der programmierte TP - Sender nicht mehr empfangswürdig wird auf automatische Verfolgung geschaltet bis der programmierte TP -Sender wieder empfangbar ist. Ist ein RDS - Sender mit Verkehrsfunk ausgestattet, wird dies im Display durch TP gekennzeichnet. Wenn TP aktiviert ist wird im Display durch ein inverses **IF** auf den aktivierten Verkehrsfunk hingewiesen.

TP - Menü aktivieren/verlassen


Aktivieren: Taste **p** drücken (es darf keine Verkehrsfunkdurchsage gesendet werden).



Verlassen: Taste p drücken bzw. beendet sich das TP - Menü selbständig nach 8 Sekunden ohne Bedienung.

TP ein-/ausschalten

Einschalten: Um TP im TP - Menü einzuschalten, die Multifunktionstaste TP so oft drücken, bis TP ein erscheint.



Ausschalten: Um TP im TP Menü abzuschalten, Multifunktionstaste TP so oft drücken, bis TP aus erscheint



Nach dem Umschalten auf Normalanzeige ist TP abgeschaltet.

Automatische Verfolgung einstellen

Um die automatische Verfolgung im TP - Menü einzuschalten die Multifunktionstaste TP so oft drücken, bis TP ein erscheint.



Beachten:

Wurde zuvor ein TP Sender direkt programmiert, wird dieser wieder als TP - Sender eingestellt.

Rundfunkbetrieb

Direkte Programmierung einstellen/ löschen

TP Menü aktivieren.

Einstellen: Multifunktionstaste Sta drücken.



Mit dem rechten Drehregler • gewünschten TP Sender auswählen und durch Drücken bestätigen. Nach kurzer Zeit ohne Bedienung wird der eingestellte Sender übernommen.

Löschen: Multifunktionstaste Sta drücken.



Mit dem rechten Drehregler • Autoselect auswählen und durch Drücken bestätigen. Nach kurzer Zeit ohne Bedienung ist die direkt Programmierung gelöscht.

TP - Menii verlassen

Stummschaltung ein/ausschalten

Nach dem Einstellen eines TP - bzw. EON - Senders kann durch kurzes Drücken der Taste die Stummschaltung aktiviert werden.




Danach werden nur Verkehrsfunkdurchsagen und Navigationsansagen durchgeschaltet. Durch nochmaliges Drücken der Taste pwird die Stummschaltung aufgehoben.

TP - Durchsageabbruch

Während der TP - Durchsage Taste p kurz drücken.

Die momentan gesendete Durchsage wird unterbrochen und es wird auf den zuvor eingestellten Modus zurückgeschaltet.

TP - Durchsagelautstärke



Mit dem rechten Drehregler ♠ können 9 verschiedene Einstellungen (Ū - +8) gewählt werden. Dies bedeutet, dass je nach Einstellung die Lautstärke um einen festen Wert angehoben wird.

- Einstellung 0 keine Anhebung
- Einstellung +1 geringe Anhebung
- Einstellung +8 starke Anhebung

Anzeige für TMC Sender

Sendet ein Rundfunksender zusätzlich zum Radioprogramm TMC Informationen wird dies im Display durch das Kürzel TMC angezeigt. Die TMC Informationen werden vom Navigationssystem empfangen und ausgewertet. Der Empfang der Verkehrsmeldungen ist gebührenfrei.



Anwahl der Audioquellen

Es können sofern verfügbar die Quellen

- CD (Titel einer CD im eingebauten Laufwerk)
- MP3 (MP3 Titel von einer CD im eingebauten Laufwerk)
- MP3 (MP3 Titel von einer MMCTM)
- CDC (CDs und Titel des CD-Wechslers) falls angeschlossen

ausgewählt werden.

Nach Drücken der Taste wird sofern möglich die zuletzt gewählte Audioquelle eingestellt.



Durch Drücken der ersten Multifunktionstaste wird zur nächsten Audioquelle weitergeschaltet. Über der Multifunktionstaste wird immer die als nächstes anzuwählende Audioquelle angezeigt.

Grundanzeige für die CD im eingebauten Laufwerk:



Grundanzeige für eine MP3 CD im eingebauten Laufwerk:



Grundanzeige für eine eingelegte MMC (Multi Media Card):



Grundanzeige für den CD-Wechsler:



Die einzelnen Audioquellen lassen sich bis auf geringe Unterschiede gleich bedienen. Deshalb werden die Grundlegenden Funktion hier nur einmal beschrieben.

Es wird in den Beispielen die Audioquelle CD (CD im eingebauten Laufwerk) gezeigt.


Spezielle Bedienungen oder Hinweise zu den einzelnen Audioquellen finden Sie unter:

- "MP3 CD im eingebauten Laufwerk" auf Seite 78
- "MMCTM (MultiMediaCardTM)" auf Seite 79
- · "CD-Wechsler" auf Seite 80

Hinweise zur Compact Disc (CD)

Bei verschmutzter CD kann es zu Tonaussetzern kommen. Um optimalen Klang zu gewährleisten, beachten sie folgendes:

- Fassen Sie die CD stets nur an den Kanten an. Berühren Sie nie die Plattenoberfläche und halten Sie sie sauber.
- · Kleben Sie nichts auf die CD.
- Schützen Sie die CDs vor prallem Sonnenlicht und vor Wärmequellen wie Heizungen usw.
- Reinigen Sie die CD vor dem Abspielen mit einem im Handel erhältlichen Reinigungstuch, indem Sie von der Mitte nach außen wischen.
 Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder andere handelsübliche Reiniger und Antistatiksprays dürfen nicht verwendet werden.



CD -, MP3 -, CDC - Betrieb

Einlegen / ausschieben von CDs

Einlegen:

Taste ang drücken, das Display klappt nach unten und der CD - Schacht wird sichtbar. Die CD mit der bedruckten Seite nach oben in den CD - Schacht einschieben. Das Gerät zieht die CD automatisch ein. Jetzt das Display wieder nach oben klappen. Die CD wird ab dem ersten Titel wiedergegeben.


Nach Abspielen des letzten Titels beginnt das Gerät automatisch wieder den ersten Titel der CD wiederzugeben.

Ausschieben:

Um eine CD auszuschieben, Taste alang oder 2 mal kurz drücken, das Display klappt nach unten und die CD wird ausgeworfen. Nun CD entnehmen. Danach das Display wieder nach oben klappen.

Beachten:

Beim Ausschalten des Gerätes wird die CD nicht ausgeschoben, sie verbleibt im Schacht.



Die Mobilfront darf aus Sicherheitsgründen während der Fahrt nicht geöffnet bleiben.

Titelsprung vor-/rückwärts

Multifunktionstaste (vorwärts) bzw. (rückwärts) drücken oder durch Drehen des rechten Drehreglers ().



Durch mehrfaches Betätigen der Multifunktionstasten können mehrere Titel vorwärts oder rückwärts übersprungen werden. Wird der letzte Titel erreicht, erfolgt ein Wechsel auf den ersten Titel. Analog erfolgt ebenfalls ein Wechsel vom ersten auf den letzten Titel.

Ist beim Auslösen des Titelsprungs der Titel länger als 10 Sekunden abgespielt, erfolgt der Rücksprung auf den Anfang des Titels.

Scan Suchlauf

Rechten Drehregler • drücken, SCAN erscheint im Display.



Alle nachfolgenden Titel der CD werden für jeweils 10 Sekunden angespielt. Zum Beenden des Scansuchlaufs den rechten Drehregler • erneut drücken

Schneller Vor- / Rücklauf

Durch langes Drücken der Multifunktionstaste

I wird der schnelle Vorlauf (hörbar), oder
durch langes Drücken der Multifunktionstaste der

I schnelle Rücklauf (hörbar) aktiviert.

Bei den MP3-Quellen ist der Suchlauf nicht hörbar.



Durch Loslassen der Multifunktionstaste wird der schnelle Vor- / Rücklauf beendet.

Zufallsgenerator (Random Play)

Durch Drücken der Multifunktionstaste Rnd wird der Zufallsgenerator aktiviert. Danach werden die Titel der aktuellen Audioquelle (beim CD-Wechsler nur auf der aktuellen CD) in beliebiger Reihenfolge abgespielt. Der Schriftzug Rnd wird invers dargestellt.



Nach nochmaligem Drücken der Multifunktionstaste Rnd wird die Funktion "Zufallsgenerator" gelöscht.

Titelwiederholung (Repeat)

Durch Drücken der Multifunktionstaste Retwird die "Titelwiederholung" eingeschaltet. Der Schriftzug Retwird invers dargestellt.



Nach nochmaligem Drücken der Multifunktionstaste Ret wird die "Titelwiederholung" ausgeschaltet.

Titelanzahl und Gesamtspielzeit

Im CD Betrieb Taste drücken. Durch Drücken der Multifunktionstaste wird für kurze Zeit die Gesamtlaufzeit des aktuellen Tracks angezeigt.



Durch Drücken der Multifunktionstaste Tt.1 wird für kurze Zeit die Titelanzahl und die Gesamtspielzeit der momentanen CD angezeigt.

Hinweis:

Beim CD-Wechsler-Betrieb erfolgt die Anzeige der Tracklaufzeit nach Drücken der Multifunktionstaste Trk nur beim CD-Wechsler 7860. Bei anderen CD-Wechslern erscheint als Tracklaufzeit 0±00.

Temperatur Schutzschaltung CD und MP3 CD

Um die Laserdiode vor zu starker Erwärmung zu schützen, ist eine Temperatur - Schutzschaltung implementiert.

Beim Ansprechen dieser Schutzschaltung wird Temp. Fehler angezeigt, und die Wiedergabe gestoppt. Bei einer MP3-CD wird auf Radio oder eine andere Quelle umgeschaltet.

Nach einer Abkühlphase kann der Single CD - Betrieb oder der CD-Wechsler-Betrieb wieder aufgerufen werden. Sollte die Temperatur aber immer noch zu hoch sein wird wieder auf Radio oder eine andere Audioquelle zurückgeschaltet.

Hinweise zu CD-R und CD-RW

Mit diesem Gerät können Sie CD-Rs (beschreibbare CDs) wiedergeben lassen. Beachten Sie hierbei jedoch die rechtlichen Vorgaben. Diese Vorgaben können von Land zu Land verschieden sein.

Je nach dem Aufnahmegerät, mit dem die CD-R bespielt wurde, oder dem Zustand der CD-R selbst können einige CD-Rs mit diesem Gerät möglicherweise nicht wiedergegeben werden.

Eine CD-R muss gemäß dem "Red Book" Standard erstellt werden (gilt nicht für MP3-CDs). Eine CD-RW (wiederbeschreibbare CD) kann mit diesem Gerät nicht wiedergegeben werden.

Hinweis zu kopiergeschützten CDs

Unter Umständen kann es bei der Wiedergabe von kopiergeschützten CDs zu Problemen wie z.B. langer Einlesedauer oder Verweigerung der Wiedergabe kommen.

MP3 CD im eingebauten Laufwerk

Für die Bedienung einer MP3 CD im eingebauten Laufwerk gelten die folgenden Beschreibungen:

- "Anwahl der Audioquellen" auf Seite 75
- "Hinweise zur Compact Disc (CD)" auf Seite 75
- "Einlegen / ausschieben von CDs" auf Seite 76
- "Titelsprung vor- / rückwärts" auf Seite 76
- "Scan Suchlauf" auf Seite 76
- "Schneller Vor- / Rücklauf" auf Seite 76
- "Zufallsgenerator (Random Play)" auf Seite 76
- "Titelwiederholung (Repeat)" auf Seite 77
- "Titelanzahl und Gesamtspielzeit" auf Seite 77
- "Temperatur Schutzschaltung CD und MP3 CD" auf Seite 77
- "Hinweise zu CD-R und CD-RW" auf Seite 77

Allgemeiner Hinweis zu MP3

Die Musik, die Sie im MP3-Betrieb Ihres Geräts wiedergeben können, unterliegt in der Regel dem Schutz des Urheberrechts nach den jeweils anwendbaren internationalen und nationalen Bestimmungen. In einigen Ländern dürfen in diesem Fall ohne vorherige Einwilligung der Berechtigten keine Vervielfältigungen, auch nicht zum privaten Gebrauch, hergestellt werden. Bitte informieren Sie sich über die jeweils geltenden Bestimmungen des Urheberrechts und beachten Sie diese. Soweit Sie selbst, z.B. bei Eigenkompositionen und -aufnahmen über diese Rechte verfügen oder diese vom Berechtigten eingeräumt wurden, gelten diese Einschränkungen selbstverständlich nicht.

Erstellung eines MP3-Datenträgers

- Die maximale Anzahl von Dateien je Medium ist auf 500 beschränkt.
- Es können nur MP3 Musikstücke abgespielt werden die entsprechend der ISO 9660 auf einer CD gespeichert sind.
- Befinden sich (z.B. auf einer MMC) mehr als 99
 Dateien in einem Verzeichnis, wird für jeweils
 99 folgende Dateien ein virtuelles Verzeichnis
 angelegt, d.h. Sie können diese Dateien über einen Verzeichniswechsel anwählen.
- Falls die Möglichkeit zur Anzeige des Künstlerund Titelnamens genutzt werden soll, muss der MP3-Datei ein sogenannter ID3-Tag hinzugefügt werden. Dieses Gerät unterstützt die Versionen ID3v1 und ID3v2, wobei eine maximale Tag-Länge von 4 KB akzeptiert wird.
- Die Anzeige von Künstler- und Titelnamen ist

- auf insgesamt maximal 50 Zeichen eingeschränkt.
- Vom Gerät werden die MP3-Formate MPEG1, MPEG2 und MPEG2.5 Layer3 unterstützt.
 Es werden feste und variable Bitraten von 8 -320 kbit/s und Abtastraten von 8-48 kHz unterstützt.
- Für die Komprimierung der MP3-Dateien empfehlen wir eine Bitrate von mindestens 160 kbit/s. Dabei ist zu beachten, dass bei MP3-Dateien mit variabler Bitrate die Anzeige der bisher abgelaufenen Spielzeit von der realen Zeit abweichen kann.
- Weitere Informationen über die Erstellung von MP3-Dateien und ID3-Tags erhalten Sie beim Fachhändler oder im Internet.

Hinweis zum Abspielen

Sind die auf der MP3 CD gespeicherten Stücke in mehreren Ordnern organisiert so werden diese wie verschiedene CDs beim CD-Wechsler gehandhabt.

Die einzelnen Verzeichnisse können durch Drücken der Multifunktionstasten und angewählt werden. In welchem Verzeichnis Sie sich gerade befinden erkennen Sie an der Zahl vor Track.



Titelanzahl, Gesamtspielzeit und Titelname

Im MP3 Betrieb Taste 🖨 drücken.



Nach Drücken der Multifunktionstaste Trk wird für kurze Zeit die aktuelle Titelnummer und die Gesamtlaufzeit des Titels angezeigt.

Nach Drücken der Multifunktionstaste Tt.1 wird die Titelanzahl und die Gesamtspielzeit des momentanen Verzeichnisses angezeigt.

Nach Drücken der Multifunktionstaste Nam werden der Künstlername und Titelname im Format "Künstler - Name" angezeigt. Diese Anzeige erfolgt jedoch nur, wenn ein ID3-Tag mit entsprechendem Inhalt vorhanden ist.



Ist kein ID3-Tag oder nur ein ID3-Tag ohne entsprechende Informationen vorhanden, wird der Dateiname inklusive Pfad im 8.3-Format angezeigt.



Texte, deren Länge die Displaylänge überschreiten, werden in Laufschrift (von rechts nach links durchlaufend) dargestellt. Wenn während der Anzeige eines ID3-Tags der nächste Titel angespielt wird, erfolgt eine automatische Anpassung.

Die Anzeige des ID3-Tags bleibt so lange erhalten bis nach Drücken der Taste eine der Multifunktionstasten Trk oder Tt1 gedrückt wird.

MMCTM (MultiMediaCardTM)

Für die Bedienung einer eingelegten MMC™ gelten die folgenden Beschreibungen:

- "Anwahl der Audioquellen" auf Seite 75
- "Titelsprung vor- / rückwärts" auf Seite 76
- · "Scan Suchlauf" auf Seite 76
- "Schneller Vor- / Rücklauf" auf Seite 76
- "Zufallsgenerator (Random Play)" auf Seite 76
- "Titelwiederholung (Repeat)" auf Seite 77
- "Titelanzahl, Gesamtspielzeit und Titelname" auf Seite 79

Welche MMCTM kann verwendet werden?

Es gibt eine Vielfalt von MultiMediaCardTM Herstellern und Karten unterschiedlicher Speichergrössen.

Wir haben verschiedene Karten bzw. Hersteller getestet und konnten keine Einschränkungen feststellen.

Sollten es bei weiteren Herstellern bzw. neuen Herstellern zu Problemen kommen werden wir hierzu auf unserer Homepage (http://beckerclub.com) Hinweise geben.

Bespielen einer MMCTM

Das bespielen einer MMC[™] erfolgt mit Hilfe spezieller Geräte. Informationen hierzu erhalten Sie im Fachhandel.

Das Formatieren der MMCTM muss mit dem DOS-FAT Verfahren erfolgen.

Für die Komprimierung der MP3-Dateien empfehlen wir eine Bitrate von mindestens 160 kbit/s. Da-

CD -, MP3 -, CDC - Betrieb

bei ist zu beachten, dass bei MP3-Dateien mit variabler Bitrate die Anzeige der bisher abgelaufenen Spielzeit von der realen Zeit abweichen kann. Ansonsten gelten die unter "Erstellung eines MP3-Datenträgers" auf Seite 78 beschriebenen Besonderheiten.

Einlegen/entnehmen einer bespielten MMCTM

Einlegen:

Taste kurz drücken, das Display klappt nach unten.

Display abnehmen.

Die Öffnung zum Einlegen der MMC™ befindet sich in der unteren linken Ecke der nun sichtbaren Öffnung.



Die MMCTM mit der bedruckten Seite nach oben in den Schlitz einschieben.

Die MMCTM rastet mit einem leichten Klicken ein. Anschließend das Display wieder einsetzen und nach oben klappen.

Die MMCTM ist nun zum Abspielen bereit.

Hinweis:

Schieben Sie die MMCTM nur in den dafür vorgesehenen Schlitz in der unteren linken Ecke ein. Wird die MMCTM z.B. in den CD - Schacht eingeschoben, kann das Gerät beschädigt werden.


Entnehmen:

Taste kurz drücken, das Display klappt nach unten.

Display abnehmen.

Die MMCTM durch leichtes ziehen an der Karte entnehmen.

Anschließend das Display wieder einsetzen und nach oben klappen.



Die Mobilfront darf aus Sicherheitsgründen während der Fahrt nicht geöffnet bleiben.

Hinweise zum Abspielen

Sind die auf der MMCTM gespeicherten Stücke in mehreren Ordnern organisiert so werden diese wie verschiedene CDs beim CD-Wechsler gehandhabt.

Die einzelnen Verzeichnisse können durch Drücken der Multifunktionstasten und angewählt werden. In welchem Verzeichnis Sie sich gerade befinden erkennen Sie an der Zahl vor Track.



CD-Wechsler

Für die Bedienung des CD-Wechslers gelten die folgenden Beschreibungen:

- "Anwahl der Audioquellen" auf Seite 75
- "Hinweise zur Compact Disc (CD)" auf Seite 75
- "Titelsprung vor- / rückwärts" auf Seite 76
- · "Scan Suchlauf" auf Seite 76
- · "Schneller Vor- / Rücklauf" auf Seite 76
- "Zufallsgenerator (Random Play)" auf Seite 76
- "Titelwiederholung (Repeat)" auf Seite 77
- "Titelanzahl und Gesamtspielzeit" auf Seite 77
- "Temperatur Schutzschaltung CD und MP3 CD" auf Seite 77

Betriebsbereitschaft des CD - Wechsler

Ist an das Gerät ein CD - Wechsler angeschlossen, ist dieser betriebsbereit, sobald er mit dem gefüllten CD - Magazin geladen ist. Schließen Sie nach dem Laden die Schiebetür. Die weitere Bedienung erfolgt über die Bedienfront des Autoradios.

CD - Magazin laden/entladen

Zum Entnehmen des CD - Magazins Schiebetür am Wechsler öffnen und Auswurftaste drücken. Das Magazin wird ausgeschoben und kann entnommen werden.

Beim Einlegen der CDs in das Magazin bitte Magazinaufdruck beachten.

Beachten:

Falsch eingelegte CDs werden nicht abgespielt.

Hinweis:

Um den schnellstmöglichen CD - Wechsel zu gewährleisten, sollte das Magazin durchgehend ab Fach 1 geladen werden.

Abspielen von CDs

CD-Wechslerbetrieb aktivieren (siehe "Anwahl der Audioquellen" auf Seite 75).

Die zuletzt gehörte CD wird an der Stelle angespielt, an der sie vor dem Abschalten verlassen wurde.

Abgelegte CDs können durch Drücken der Multifunktionstasten und angewählt werden. Anschließend wird die Magazinfachnummer und die Nummer des laufenden Titels der angewählten CD angezeigt.



Ist im angewählten Magazinfach (z.B. Fach 2) keine CD eingelegt, wird automatisch das nächste Magazinfach ausgewählt.

Nach Abspielen des letzten Titels einer CD wird automatisch die nächste CD angewählt und abgespielt.

Benutzer-Einstellungen aufrufen/verlassen

Nach Aufrufen des Benutzer-Einstellungen können in drei Menü-Ebenen nachstehende Grundeinstellungen auf Ihre persönlichen Belange eingestellt werden.

Erste Ebene:

- Gal Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung
- · Co1 Einstellung der Displayfarbe
- · Lcd Display Einstellung
- · Led Einstellung der Blinkdiode
- · Lum Einstellung der Displayhelligkeit
- M/5 Einstellung der Empfangsoptimierung Zweite Ebene:
- · Aux Einstellung des AUX Eingangs
- · BeU Einstellung Signalton Lautstärke
- Inc Einstellung der Drehrichtung der Drehregler
- · Vol Einstellung der Lautstärkeanzeige
- Mic Freisprechmikrofon einstellen Dritte Ebene:
- HsU Lautstärkeeinstellung für optionalen Handapparat
- Lim Maximale Lautstärke des Audiopegels begrenzen
- Lv1 Lautstärke digitaler Audioquellen (CD etc.) einstellen
- Rst Resetfunktion aufrufen

Um die Benutzer-Einstellungen aufzurufen, Taste

B länger als 2 Sekunden drücken.



Zum Erreichen der zweiten und dritten Ebene der Benutzer-Einstellungen Multifunktionstaste
drücken.

Zum Verlassen der Benutzer-Einstellungen eine der Tasten , , und C drücken.

Einstellen der GAL (Gal)

Bei der GAL handelt es sich um eine Regelungsschaltung des Autoradios, die je nach Geschwindigkeit des Fahrzeugs, die Lautstärke des Autoradios automatisch anhebt. Dies ergibt eine Kompensation, der bei höherer Geschwindigkeit entstehenden Fahrgeräusche.

Allgemeine Einstellungen aufrufen. Multifunktionstaste Gal drücken. Mit rechtem Drehregler ◆ zwischen 0 und +15 auswählen.



Mit der GAL - Einstellungen kann die Höhe der Lautstärkeanhebung entsprechend der Fahrtgeschwindigkeit festgelegt werden.

Die Einstellung wird automatisch gespeichert. Es entsprechen:

- 0 keine Lautstärkeanhebung
- +1 geringe Lautstärkeanhebung (geringer Innenraum-Lautstärkepegel - leises Fahrzeug)
- +15 starke Lautstärkeanhebung (hoher Innenraum-Lautstärkepegel - lautes Fahrzeug)

Einstellen der Displayfarbe (Col)

Mit dieser Einstellung kann zwischen zwei Beleuchtungsfarben (nicht bei allen Gerätevarianten möglich) gewählt werden.

Zur Einstellung Allgemeine Einstellungen aufrufen. Durch Drücken der Multifunktionstaste

Zur Einstellung aufrufen. Durch Drücken der Multifunktionstaste

Zur Einstellung Allgemeine Einstellungen aufrufen.

Col zwischen rot und selb auswählen.



Die Einstellung wird automatisch gespeichert.

Display Einstellung (Lcd)

Bei der Display Einstellung lassen sich drei verschiedene Varianten auswählen.

- Negative Displaydarstellung (negativ)
- Positive Displaydarstellung (Positiv)
- Automatische Display Einstellung (automatisch) dies bedeutet, dass das Display je nach Zustand der Fahrzeugbeleuchtung entweder positiv oder negativ Dargestellt wird.

Zur Einstellung Allgemeine Einstellungen aufrufen. Durch Drücken der Multifunktionstaste Lcd zwischen nesativ, positiv oder automatisch auswählen.



Die Einstellung wird automatisch gespeichert.

Einstellung der Blinkdiode (Led)

Mit dieser Funktion kann das Blinken der Blinkdiode (blinkt bei ausgeschaltetem Gerät) ein- bzw. ausgeschaltet werden.

Allgemeine Einstellungen aufrufen. Durch Drücken der Multifunktionstaste Led zwischen blinkend (LED eingeschaltet) und aus (LED ausgeschaltet) auswählen.



Die Einstellung wird automatisch gespeichert.

Displayhelligkeit einstellen (Lum)

Mit dieser Funktion kann die Displayhelligkeit auf den gewünschten Wert eingestellt werden.

Zur Einstellung Allgemeine Einstellungen aufrufen. Multifunktionstaste ☐ drücken. Mit rechtem Drehregler ◆ zwischen 10 und −10 auswählen.



Die Einstellung wird automatisch gespeichert. Es entsprechen:

- 0 keine Veränderung der Displayhelligkeit
- 10 größte mögliche Displayhelligkeit
- -10 geringste mögliche Displayhelligkeit

Empfangsoptimierung einstellen (M/S)

Um empfangsbedingte Störungen und Reflexionen zu unterdrücken, können zwei verschiedene Einstellungen zur Empfangsoptimierung eingestellt werden.

Zur Einstellung Allgemeine Einstellungen aufrufen. Durch Drücken der Multifunktionstaste Szwischen Stereo, Mono und Auto auswählen.



- Auto: Einstellung für Normalbetrieb d.h. das Gerät schaltet je nach Empfangslage von Stereo auf Mono und zurück (bietet für fast alle Empfangsgebiete die optimale Einstellung).
- Stereo: Einstellung für außergewöhnlich Empfangssituationen - d.h. das Gerät ist ständig auf Stereo eingestellt.
- Mono: Einstellung für Empfangssituationen bei denen ständig Reflexionen auftreten - d.h. das Gerät ist ständig auf Mono eingestellt.

Die Einstellung wird sofort wirksam und bleibt auch beim Ausschalten erhalten

AUX/Telefon Eingang aktvieren (Aux)

Wenn kein CD Wechsler angeschlossen ist, können hier die CD Wechsler NF - Anschlüsse eingeschaltet werden. Nun kann an diese Anschlüsse ein externes Gerät (Discman, Walkman usw.) angeschlossen werden.

Zusätzlich kann die Stummschaltleitung für ein externes Telefon aktiviert werden.

Zur Einstellung Allgemeine Einstellungen aufrufen. Durch Drücken der Multifunktionstaste
zweite Ebene des Benutzermenüs aufrufen.



Multifunktionstaste Aux drücken.



Auswahl von

Ext. Tel. stumm, CD Wechsler und Ext. Audio Quelle

durch Drehen.

Durch kurzes Drücken des rechten Drehreglers **●** kann nun zwischen ein (**¼**) und aus (□) gewählt werden.

Ext. Tel. stumm
Bei aktivierter Funktion () kann ein extern
angeschlossenes Telefon über die Stummschaltleitung stummgeschaltet werden.

- CD Wechsler
 Bei aktivierter Funktion (\$\sqrt{\sq}}}}}}}}}}}}} \signtimes\sintitexet{\sqnt{\sqnt{\sqnt{\sqnt{\sq}}}}}}}}}} \signtimes\sintitexet{\sint{\sintiktheta}}}}}}}} \endendendentitexet{\sint{\sint{\sint{\sint{\sint{\sint{\sint{\sint{\
 - Wechsler angeschlossen werden. Die Funktion Ext. Audio Quelle wird dann im Menü ausgeblendet.
- Ext. Audio Quelle
 Bei aktivierter Funktion (kann ein externes
 Gerät (Discman, Walkman usw.) angeschlossen
 werden. Die Funktion CD Wechsler wird dann
 im Menü ausgeblendet.

Die Einstellung wird automatisch gespeichert. Im CD Betrieb muss zur Anwahl des AUX Betriebes die Multifunktionstaste Gedrückt werden.

Signalton Lautstärke (BeV)

Mit dieser Funktion kann die Lautstärke von Signaltönen (z.B. Speicherbestätigung) eingestellt werden.

Zur Einstellung Allgemeine Einstellungen aufrufen. Durch Drücken der Multifunktionstaste ⇒ zweite Ebene der Allgemeine Einstellungen aufrufen. Multifunktionstaste BeU drücken. Mit rechtem Drehregler ◆ zwischen aus und +5 (laut) auswählen.



Die Einstellung wird automatisch gespeichert.

Drehrichtung des Drehreglers (Inc)

Mit dieser Funktion kann die Drehrichtung des rechten Drehreglers beeinflusst werden.

Zur Einstellung Allgemeine Einstellungen aufrufen. Durch Drücken der Multifunktionstaste zweite Ebene der Allgemeine Einstellungen aufrufen. Multifunktionstaste Inc drücken. Mit rechtem Drehregler • zwischen Linksdrehend und Rechtsdrehend auswählen.



Die Einstellung wird automatisch gespeichert.

Lautstärkeanzeige (Vol)

Mit dieser Funktion kann die Lautstärkeanzeige ein- oder ausgeschaltet werden.

Zur Einstellung Allgemeine Einstellungen aufrufen. Durch Drücken der Multifunktionstaste zweite Ebene der Allgemeine Einstellungen aufrufen. Multifunktionstaste Uo1 drücken. Mit rechtem Drehregler • zwischen ein und aus auswählen



Die Einstellung wird automatisch gespeichert.

Freisprechmikrofon einstellen (Mic)

Mit dieser Funktion kann die Empfindlichkeit des Freisprechmikrofons eingestellt werden.

Zur Einstellung Benutzer-Einstellungen aufrufen.

Durch Drücken der Multifunktionstaste

zweite Ebene der Benutzer-Einstellungen aufrufen. Multifunktionstaste

Mic drücken. Mit rechtem Drehregler

zwischen −5 (geringe Empfindlichkeit) und 5 (große Empfindlichkeit) auswählen



Die Einstellung wird automatisch gespeichert.

Telefonhörer Lautstärke einstellen (HsV)

Mit dieser Funktion kann die Lautstärke des optionalen Telefonhörers eingestellt werden.

Zur Einstellung Allgemeine Einstellungen aufrufen. Durch Drücken der Multifunktionstaste die dritte Ebene der Allgemeine Einstellungen aufrufen. Multifunktionstaste H≡∪ drücken. Mit rechtem Drehregler ◆ zwischen □ (geringe Lautstärke) und 7 (große Lautstärke) auswählen.



Die Einstellung wird automatisch gespeichert.

Lautstärkepegel begrenzen (Lim)

Mit dieser Funktion kann mit einem Limiter die maximale Lautstärke des Audiosignals begrenzt werden. Sie verhindern damit Übersteuerungen und Verzerrungen.

Zur Einstellung Allgemeine Einstellungen aufrufen. Durch Drücken der Multifunktionstaste die dritte Ebene der Allgemeine Einstellungen aufrufen. Durch Drücken der Multifunktionstaste MS zwischen Limiter ein und Limiter aus auswählen.



Die Einstellung wird automatisch gespeichert.

Lautstärkeunterschied digitaler Audioquellen einstellen (Lvl)

Musik CDs werden mit unterschiedlichen Laustärkepegeln produziert. Dies kann beim Umschalten zwischen Rundfunk und z.B. CD zu großen Lautstärkeunterschieden führen.

Um diesen Effekt zu mindern können Sie mit dieser Funktion den Lautstärkeunterschied der digitalen Audioquellen (CD im eingebauten Laufwerk und MP3) gegenüber der Lautstärke der Rundfunkquelle einstellen (gilt nicht für den CD-Wechsler).

Zur Einstellung Allgemeine Einstellungen aufrufen. Durch Drücken der Multifunktionstaste die dritte Ebene der Allgemeine Einstellungen aufrufen. Multifunktionstaste H₅∪ drücken. Mit rechtem Drehregler ◆ zwischen −10 (Quelle leiser) und +10 (Quelle lauter) auswählen.



Die Einstellung wird automatisch gespeichert.

Resetfunktion aufrufen (Rst)

Mit dieser Funktion kann das Gerät in den Auslieferzustand gebracht werden. Zusätzlich können Teile des Gerätes zurückgesetzt werden.



Es werden die einzelnen Einträge für die eine Rücksetzmöglichkeit besteht angezeigt.



Durch Drehen des Drehreglers • kann in der Liste der gewünschte Eintrag ausgewählt werden.

Durch Drücken des Drehreglers wird der dem entsprechende Eintrag zugehörige Bereich zurückgesetzt. Eingegebene Daten gehen durch das Zurücksetzen verloren.

Mit Benutzer Einstellungen werden die vom Benutzer vorgenommenen Einstellungen auf den werkseitigen Auslieferzustand zurückgesetzt. Mit Auslieferzustand wird das ganze Gerät auf den werkseitigen Auslieferzustand zurückgesetzt.

Durch Abbrechen wird ohne einen Bereich zurückzusetzen in das Benutzermenü zurückgekehrt.

Allgemeine Erläuterung

RDS SYSTEM

Dieses Autoradio bietet die Möglichkeit, im UKW-Bereich RDS-Signale (RDS = Radio - Daten - System) zu empfangen. RDS ist ein Verfahren, unhörbare Zusatzinformationen im UKW - Hörrundfunkbereich zu übertragen. Das heißt, dass die Sendeanstalt Informationen übermittelt, anhand derer das Autoradio eine Auswertung vornehmen kann.

Ebene DAS nach Qualität

In der Ebene DAS nach Qualität werden alle empfang- und identifizierbaren RDS - Programme nach ihrer Qualität geordnet in einer Liste hinterlegt. Die Funktionen Dynamisches Autostore, Suchlauf, Scan Suchlauf greifen auf diese Liste zurück.

Ebene DAS nach Name

In der Ebene DAS nach Name werden alle empfang- und identifizierbaren RDS - Programme nach ihrem Namen alphabetisch geordnet in einer Liste hinterlegt. Die Funktionen Dynamisches Autostore, Suchlauf, Scan Suchlauf greifen auf diese Liste zurück.

Ebene Sender RDS

In der Ebene Sender RDS können nur identifizierte RDS Sender gespeichert werden. Es wird ständig auf die am besten zu empfangende Sendefrequenz des Senders geschaltet.

Beim Suchlauf auf Sender RDS wird nur bei identifizierbaren Sendern gestoppt.

Ebene Sender fest

In der Ebene Sender fest können Frequenzen auf den Stationstasten abgelegt werden. Es erfolgt keine RDS Auswertung. Der Suchlauf auf Sender fest entspricht der Handabstimmung FM (Seite 71).

PTY (Program Type)

Über den PTY ist es möglich, bestimmte Programm Typen wie z.B. Sport, Popmusik, Klassik usw. auszuwählen.

Der PTY wird über den RDS - Sender abgestrahlt, sofern diese Funktion bei der Sendeanstalt installiert ist. Es kann der Programmtyp des eingestellten Senders angezeigt bzw. ein Suchlauf auf einen bestimmten PTY - Sender durchgeführt werden. Beispiele für Programm Typen sind:

Nachrich	Nachrichtendienste
Pop	Popmusik
Aktuell	Politik und Zeitgeschehen
Rock	Rockmusik
Service	Service Programm
Wissen	Wissenschaft
Bildung	Lernen und Weiterbildung
L-Musik	Leichte klassische Musik
Hör+Lit	Hörspiel und Literatur
E-Musik	Ernste klassische Musik

Kultur	Kultur, Kirche, Gesellschaft
U-Musik	Unterhaltungsmusik
Unterh	Unterhaltendes Wort
Sport	Sport
Musik	Spezielle Musikprogramme
Wetter	Wetterbericht
Wirtsch	Finanzinformationen
Kinder	Kinderprogramme
Soziales	Sozialberichte
Religion	Religiöse Berichte
Anruf	Interviews
Reise	Reiseberichte
Freizeit	Freizeitberichte
Jazz	Jazzmusik
Country	Countrymusic
Landes M	Volksmusik
Oldies	Oldies
Folklore	Folklore Musik
Feature	Dokumentationen
Kein PTY	Kein PTY

Stichwortverzeichnis

E-Mail

Elektronische Post die über das Internet empfangen bzw. versendet werden kann.

GMT

Greenwich Meridian Time

Weltzeit, die zum Längengrad Null gehörende mittlere Sonnenzeit, die die Basis der Zeitzonen bildet.

GPS

Global Positioning System

System zur Ortsbestimmung eines Kraftfahrzeuges mittels Satelliten.

GSM

Global System for Mobile Communication Standard für Mobilfunknetze.

ММСТМ

MultiMediaCardTM

Speicherkarte zur Speicherung von Daten (z.B. Musikdateien usw.).

MP3

Spezielles Komprimierungsverfahren für Audio Daten (z.B. Musik).

PIN

Personal Identification Number Geheimnummer die zur Aktivierung des Telefons eingegeben werden muss.

PUK

Pin Unblocking Key

Nummer die zur Freischaltung nach dreimaliger falscher PIN Eingabe benötigt wird.

SIM-Karte

Subscriber Identification Module

Die vom Dienstanbieter erhaltene Karte, auf der alle wichtigen Daten Ihres Anschlusses gespeichert sind.

SMS

Short Message Service

Service zum Übermitteln kurzer Textnachrichten bzw. anderer Informationen.

TMC

Traffic Message Channel

Verkehrsmeldungen, die über die RDS Daten ausgesendet (unhörbar) werden.

URL

Uniform Resource Locater

Adressinformationen, die von der Anwendung WAP-Dienste benötigt werden, um eine Verbindung zum betreffenden Dienst herzustellen. URLs beginnen für gewöhnlich mit http://. Häufig auch als "Internet-Adresse" oder "Web-Adresse" bezeichnet.

WAP

Wireless Application Protocol

Das Wireless Application Protokoll wurde entwickelt, um Benutzern von Mobilfunktelefonen und anderen kompakten mobilen Endgeräten den Zugang zum Internet zu ermöglichen. WAP-Dienste verwenden als Sprache zur Darstellung der Inhalte die Wireless Markup Language (WML). Diese ähnelt der im Internet und World Wide Web (WWW) eingesetzten Hypertext Markup Language (HTML).

· Wellenbereiche:

FM 87,5 MHz - 108 MHz MW 531 kHz - 1620 kHz LW 153 kHz - 282 kHz SW 5800 kHz - 6250 kHz

• Übertragungsbereich:

20 Hz - 20 kHz bei CD - Betrieb 30 Hz - 15 kHz bei FM 50 Hz - 2,5 kHz bei MW, LW, SW

Ausgangsleistung:

4 x 18 Watt

• Leitungsquerschnitt:

min. 0,75 mm²

• Lautsprecherimpedanz:

min. 4 Ω

· Line out:

4 x analog Line Out (Ua max 3Veff bei $10 \text{ k}\Omega$)

· GAL:

Um die GAL zu nutzen, muss vom elektronischen Tacho des Fahrzeugs eine Rechteckspannung mit einer massebezogenen Amplitude von +4 V - +12 V anliegen. Die Anhebung erfolgt in 7 Stufen a 2,5 dB.

· Antenne:

Impedanz 50 Ω

· AUX - Eingang:

16 K Ω Eingangswiederstand, max. Eingangsspannung 1,7 Veff

· Telefon Mute:

Low aktiv Pegel < 2 Volt

· Versorgungsspannung:

12 Volt

· CD Anschluss:

Es lassen sich die Becker CD - Wechsler Silverstone 7860 und Silverstone 2660 anschließen.

· Abspielbare CD's:

Es können nur CD's die der DIN EN 60908 entsprechen verwendet werden. Der Einsatz von 8 cm CD's mit Adapter ist nicht zu empfehlen

MERKBLATT

Sehr geehrter Rundfunkteilnehmer!

Dieser Rundfunkempfänger darf gemäß gültiger EG-Richtlinien von jedermann betrieben werden. Dieses Gerät entspricht den zur Zeit geltenden europäischen bzw. harmonisierten nationalen Normen. Die Kennzeichnung bietet Ihnen die Gewähr, dass die für das Gerät geltenden Spezifikationen der elektromagnetischen Verträglichkeit eingehalten werden. Das bedeutet, dass Störungen bei anderen elektrischen/elektronischen Geräten durch Ihr Gerät sowie störenden Beeinflussungen Ihres Gerätes durch andere elektrische/elektronische Geräte weitgehend vermieden werden.

Das vom Kraftfahrt Bundesamt (KBA) erteilte
 EG - Typgenehmigungszeichen (e1) gemäß Europäischer
 Kfz - EMV - Richtlinie 95/54/EG genehmigt den Einbau und
 Betrieb in Kraftfahrzeugen (Klassen M, N und O).



- Die gerätespezifischen EMV Anforderungen gemäß folgender Europäischer Normen werden eingehalten:
 - EN 55013
 - EN 55020